

HONDA

CRF450R

MANUALE D'USO E DEGLI ASSETTI DA COMPETIZIONE

I

AVVISI IMPORTANTI

QUESTA MOTOCICLETTA È STATA PROGETTATA E PRODOTTA SOLO PER USO IN COMPETIZIONE ED È VENDUTA, "COSÌ COM'È", CON ESCLUSIONE ESPLICITA DI QUALSIASI FORMA DI GARANZIA. NON OTTEMPERA ALLE NORME DI SICUREZZA RIGUARDANTI I MOTOVEICOLI E IL SUO USO SU TRACCIATI STRADALI PUBBLICI DI QUALUNQUE GENERE È ILLEGALE.

L'USO DI QUESTO VEICOLO È PROIBITO DALLA LEGGE, SALVO NEL CASO DI GARE O COMPETIZIONI SU CIRCUITO CHIUSO ORGANIZZATE E GESTITE SOTTO L'EGIDA DI UN ENTE PREPOSTO, O A SEGUITO DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE EMESSA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

STABILIRE PRIMA SE L'USO DEL VEICOLO È LEGITTIMO.

VEICOLO PER SOLO PILOTA, SENZA PASSEGGERI.

Questa motocicletta è progettata e realizzata per l'uso da parte del solo pilota.
Il limite di carico della motocicletta e la configurazione della sella non permettono il trasporto sicuro di un passeggero.

LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO MANUALE.


Questo manuale deve essere considerato parte integrante della motocicletta e deve essere consegnato assieme alla motocicletta nel caso venga rivenduta.

Tutte le informazioni di questa pubblicazione si basano su quelle più recenti relative al prodotto disponibili al momento dell'approvazione per la stampa. Honda Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza permesso scritto.

© Honda Motor Co., Ltd., 2016

Honda CRF450R
OWNER'S MANUAL & COMPETITION HANDBOOK



Introduzione

Congratulazioni per la scelta della sua motocicletta da motocross Honda CRF.

Quale proprietario di una Honda, appartiene a una famiglia mondiale di clienti soddisfatti che apprezzano la nostra reputazione di fabbricanti di prodotti di qualità.

La sua CRF è una motocicletta da corsa di elevate prestazioni che impiega la più avanzata tecnologia da motocross ed è destinata all'uso nelle competizioni ufficiali su circuito chiuso solo da parte di piloti esperti.

È importante essere consapevoli del fatto che il motocross è uno sport fisicamente impegnativo che richiede più di un'eccellente motocicletta. Per ottenere buoni risultati, il pilota deve essere esperto e in ottime condizioni fisiche. Per ottenere i migliori risultati, curare assiduamente le proprie condizioni fisiche e allenarsi spesso.

Prima di mettersi alla guida, prendersi tempo per familiarizzare con la CRF e comprenderne il funzionamento. Le consigliamo caldamente di mantenere la sua CRF in buono stato di manutenzione onde proteggere il suo investimento. Ovviamente la manutenzione programmata è essenziale. Tuttavia è altrettanto importante seguire i consigli per il rodaggio ed eseguire tutti i controlli prima dell'uso e gli altri controlli periodici descritti in questo manuale.

Prima di guidare il veicolo occorre anche leggere il manuale d'uso. È una fonte preziosa di informazioni, istruzioni, prescrizioni di sicurezza e consigli utili. Per semplificarne la consultazione, il manuale contiene un sommario iniziale, un elenco dettagliato degli argomenti all'inizio di ogni sezione e un indice analitico nelle ultime pagine.

Durante la lettura del manuale alcune informazioni sono precedute dal simbolo **[NOTA]**. Lo scopo di tali informazioni è quello di aiutare ad evitare danni alla sua Honda, ad altre proprietà o all'ambiente.

A meno che non si disponga delle conoscenze meccaniche adeguate e degli utensili adatti, affidare l'esecuzione delle procedure di manutenzione e di riparazione descritte in questo manuale al proprio concessionario.

Per eventuali domande o interventi di manutenzione o riparazione, ricordarsi che i concessionari Honda conoscono al meglio la CRF e saranno in grado di soddisfare ogni richiesta.

Buona guida!

- Il codici seguenti, utilizzati nel corso del manuale, indicano i rispettivi paesi.

ED	Vendite dirette in Europa
U	Australia, Nuova Zelanda

- Le illustrazioni e le fotografie qui riportate si basano sul tipo ED.
- Il veicolo illustrato in questo manuale d'uso potrebbe non corrispondere esattamente al proprio.


ABBREVIAZIONE

In questo manuale, per individuare singoli componenti o sistemi sono adottate le seguenti abbreviazioni.

Termine abbreviato	Termine completo
Sensore CKP	Sensore di posizione dell'albero motore
DLC	Connettore collegamento dati
DTC	Codice di diagnosi del guasto
ECM	Modulo di controllo del motore
Sensore ECT	Sensore di temperatura del refrigerante motore
Sensore IAT	Sensore di temperatura dell'aria aspirata
Sensore MAP	Sensore di pressione assoluta del collettore
MIL	Spia guasti
PGM-FI	Iniezione di carburante programmata
PMS	Punto morto superiore
Sensore TP	Sensore di posizione acceleratore

La sicurezza, propria ed altrui, riveste un'estrema importanza. Quindi utilizzare questa motocicletta in modo sicuro è una responsabilità importante.

Questo manuale contiene una sezione dedicata alla *Sicurezza della motocicletta* nonché una serie di messaggi di sicurezza il cui scopo è aiutare a prendere decisioni informate in materia di sicurezza.

I messaggi di sicurezza sono preceduti dal simbolo di allarme  e da uno dei tre termini seguenti: **PERICOLO**, **ATTENZIONE** o **AVVERTENZA**.

Il significato di questi termini è il seguente:

 **PERICOLO**

La mancata osservanza di queste istruzioni CAUSA la MORTE o GRAVI LESIONI.

 **ATTENZIONE**

La mancata osservanza di queste istruzioni PUÒ CAUSARE la MORTE o GRAVI LESIONI.

 **AVVERTENZA**

La mancata osservanza di queste istruzioni PUÒ CAUSARE LESIONI.

Ovviamente, non è né pratico né possibile mettere in guardia contro tutti i pericoli associati alla guida e alla manutenzione di una motocicletta. Pertanto, è indispensabile utilizzare il proprio buon senso.

Indice

SICUREZZA DELLA MOTOCICLETTA.....	1
Informazioni importanti sulla sicurezza	2
Precauzioni importanti per la sicurezza.....	2
Accessori e modifiche	3
Accessori e modifiche	3
Etichette (tipo ED)	4
Etichette di sicurezza (tipo U)	8
STRUMENTAZIONE E COMANDI	9
Posizione dei componenti operativi	10
MIL (spia guasti)	11
Schema di lampeggio della spia MIL.....	11
DTC corrente/DTC memorizzato	11
Ispezione dei circuiti	12
Indice dei DTC	13
Spia del settaggio	14
PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA.....	15
Siete pronti per la guida?	16
La motocicletta è pronta per la guida?	17
Controlli precedenti alla messa in moto	17
ISTRUZIONI OPERATIVE DI BASE.....	19
Istruzioni operative di base	20
Precauzioni per una guida sicura.....	20
Avviamento e spegnimento del motore	21
Manopola del minimo accelerato	21
Preparazione	21
Procedura di avviamento	21
Spegnimento del motore.....	22
Indicazioni generali sul rodaggio	23
MANUTENZIONE DELLA PROPRIA HONDA.....	25
<i>Prima di eseguire la manutenzione della propria Honda</i>	
Importanza della manutenzione	26
Sicurezza della manutenzione	27
Precauzioni importanti per la sicurezza.....	27
Programma di manutenzione	28
Manutenzione generale da competizione	30
Manutenzione prima e dopo la competizione	34
Manutenzione tra batterie diverse e in allenamento.....	34
Manutenzione dopo la competizione.....	35

<i>Preparazioni per la manutenzione</i>	
Posizione dei componenti di cui eseguire la manutenzione	36
Sella	37
Serbatoio del carburante	38
Telaio secondario	40
<i>Procedure di manutenzione</i>	
<u>Liquidi e filtri</u>	
Impianto di alimentazione	42
Carburante	42
Procedura di rifornimento	42
Controllo della tubazione del carburante	42
Scarico della pressione del carburante	43
Sostituzione della tubazione del carburante.....	43
Sostituzione del filtro della pompa del carburante	46
Aumento della pressione del carburante	51
Olio motore	52
Consigli sull'olio.....	52
Controllo e aggiunta dell'olio	53
Sostituzione dell'olio motore e del filtro	53
Refrigerante	55
Consigli sul refrigerante.....	55
Controllo e aggiunta del refrigerante	55
Controllo dell'impianto di raffreddamento	56
Sostituzione del refrigerante	56
Filtro dell'aria	57
Pulizia.....	57
Sfiato del basamento	59
Scarico.....	59

<u>Motore</u>	
Acceleratore	60
Gioco dell'acceleratore.....	60
Controllo dell'acceleratore	61
Lubrificazione del cavo dell'acceleratore	61
Regime minimo del motore	62
Regolazione del regime minimo	62
Impianto della frizione	63
Registrazione della leva della frizione.....	63
Gioco della leva della frizione	63
Altri controlli	64
Funzionamento della frizione	64
Lubrificazione del cavo della frizione	64
Rimozione dei dischi della frizione	65
Controllo dei dischi conduttori/dei dischi condotti/delle molle della frizione	66
Installazione dei dischi della frizione	67
Candela	68
Consigli sulla candela	68
Controllo e sostituzione della candela	68
Gioco valvole	69
Rimozione del coperchio della testata	69
Posizionamento al PMS della corsa di compressione	70
Controllo del gioco delle valvole.....	71
Rimozione dell'albero a camme	71
Scelta degli spessori.....	73
Installazione dell'albero a camme	74
Installazione del tappo del foro dell'albero motore.....	76
Installazione del coperchio della testata	77
Pistone/fasce elastiche/spinotto	78
Rimozione della testata	78
Rimozione del cilindro.....	80
Rimozione del pistone	80
Rimozione delle fasce elastiche	80
Controllo del pistone, dello spinotto del pistone e delle fasce elastiche	81
Installazione delle fasce elastiche	81
Installazione del pistone.....	82
Installazione del cilindro.....	83
Installazione della testata	84

Sollevatore del tenditore della catena di distribuzione	87	Rimozione del collettore di scarico	119	Regolazioni delle preferenze personali	143
Rimozione del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione	87	Installazione del collettore di scarico	119	Posizione dei comandi	143
Installazione del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione	87	Procedure di manutenzione supplementari	120	Posizione, ampiezza e forma del manubrio	143
Telaio		Controllo dei cuscinetti della testa dello sterzo	120	CONSIGLI	145
Sospensioni	89	Controllo del manubrio	120	Trasporto della motocicletta	146
Controllo delle sospensioni anteriori	89	Cavi dei comandi	120	Rimessaggio della motocicletta	147
Rimozione della sospensione anteriore	90	Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio	121	Preparazione per il rimessaggio	147
Olio della forcella consigliato	92	Cura dell'aspetto	122	Rimozione dal rimessaggio	147
Smontaggio del tubo esterno della forcella	92	Consigli generali	122	Tu e l'ambiente	148
Rabbocco dell'olio della forcella	93	Lavaggio della motocicletta con un detergente delicato	122	Diagnostica	149
Installazione della sospensione anteriore	93	Lubrificazione dopo la pulizia	123	INFORMAZIONI TECNICHE	151
Smontaggio del gruppo dell'ammortizzatore della forcella	97	Manutenzione del telaio in alluminio	123	Identificazione del veicolo	152
Cambio dell'olio dell'ammortizzatore	98	Manutenzione del serbatoio del carburante in titanio	123	Numeri di serie	152
Installazione dell'ammortizzatore della forcella	102	Manutenzione del collettore di scarico e del terminale di scarico	123	Specifiche tecniche	153
Controllo delle sospensioni posteriori	105	Pulizia della sella	123	Specifiche di serraggio	154
Freni	106	REGISTRAZIONI DA COMPETIZIONE	125	Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio	154
Registrazione della leva del freno anteriore	106	Pulsante di selezione del settaggio del motore	126	Benzina contenente alcool	157
Altezza del pedale del freno posteriore	106	Modalità corrente	126	Registro di gara	158
Controllo del livello del liquido	107	Selezione della modalità	126	Elenco parti opzionali	160
Usura delle pastiglie dei freni	109	Registrazioni delle sospensioni anteriori	127	Parti di ricambio e attrezzatura	161
Altri controlli	109	Pressione dell'aria delle sospensioni anteriori	127	Parti di ricambio	161
Ruote	110	Smorzamento delle sospensioni anteriori	128	Utensili generici	161
Cerchi e raggi	110	Molle della forcella	128	Attrezzi speciali Honda	161
Assi e cuscinetti delle ruote	110	Regolazione dell'olio della forcella	129	Prodotti chimici	161
Pneumatici e camere d'aria	111	Registrazioni delle sospensioni posteriori	130	Altri prodotti	161
Pressione dell'aria	111	Precarico della molla delle sospensioni posteriori	130	Schema elettrico	162
Controllo	111	Smorzamento delle sospensioni posteriori	131	INDICE ANALITICO	164
Sostituzione delle camere d'aria	111	Abbassamento da gara delle sospensioni posteriori	133	Produttore, rappresentante autorizzato e importatore per il mercato UE	167
Sostituzione degli pneumatici	112	Registrazioni delle sospensioni in base alle condizioni del percorso	135		
Catena di trasmissione	113	Indicazioni generali per la registrazione delle sospensioni	136		
Controllo	113	Consigli per la messa a punto	139		
Pattini della catena di trasmissione	113	Osservazione della candela	139		
Rulli della catena di trasmissione	114	Registrazioni della ciclistica	140		
Registrazione	114	Estremità posteriore	140		
Lubrificazione	114	Altezza e angolazione della forcella	140		
Rimozione, pulizia e sostituzione	115	Interasse	140		
Altre informazioni sulla catena di trasmissione	115	Rapporti	141		
Collettore di scarico/Terminale di scarico	116	Scelta degli pneumatici in base alle condizioni del percorso	142		
Controllo del collettore di scarico e del terminale di scarico	116				
Rimozione del terminale di scarico	116				
Installazione del terminale di scarico	117				

Questa sezione contiene alcune delle informazioni e raccomandazioni più importanti per una guida sicura della propria CRF. Dedicare il tempo necessario alla lettura di queste pagine. Questa sezione comprende inoltre informazioni sulla posizione delle etichette di sicurezza sulla CRF.

Informazioni importanti sulla sicurezza	2
Precauzioni importanti per la sicurezza	2
Accessori e modifiche	3
Etichette (tipo ED).....	4
Etichette di sicurezza (tipo U)	8

Informazioni importanti sulla sicurezza

Precauzioni importanti per la sicurezza

La CRF può offrire molti anni di svago se ci si assume la responsabilità della propria sicurezza e si comprendono le difficoltà che si devono affrontare nelle competizioni.

In qualità di pilota esperto si è consci di quanto si possa fare per proteggersi durante la guida. Qui di seguito riportiamo alcune precauzioni che consideriamo di estrema importanza.

Non trasportare mai un passeggero.

LA CRF è stata progettata per essere usata dal solo pilota. Il trasporto di un passeggero può causare incidenti in cui si possono riportare o procurare lesioni.

Indossare indumenti protettivi.

Sia durante gli allenamenti per migliorare le proprie capacità, sia durante la gara, indossare sempre un casco omologato, una protezione per gli occhi e indumenti protettivi appropriati.

Imparare a conoscere la CRF.

Dato che ogni motocicletta è unica, prima di partecipare alle competizioni prendersi il tempo necessario per familiarizzare appieno con il funzionamento e la risposta ai comandi di questo modello.

Conoscere e rispettare i propri limiti.

Non guidare mai oltre le proprie capacità o più velocemente di quanto lo consentano le condizioni del percorso. Ricordare che alcol, droghe, malattie e stanchezza possono ridurre le capacità e la sicurezza di guida.

Non bere prima di guidare.

Non bere prima di guidare. Ogni singola bevanda alcolica ingerita riduce la capacità di rispondere a condizioni mutevoli e il tempo di reazione peggiora con ogni ulteriore assunzione. Quindi non bevete prima di guidare e non lasciare nemmeno che i vostri amici lo facciano.

Mantenere la propria Honda in condizioni di sicurezza.

Una corretta manutenzione della CRF è vitale per la propria sicurezza. Un bullone allentato, per esempio, può causare un cedimento con gravi lesioni personali.

Accessori e modifiche

L'installazione di accessori non originali Honda, la rimozione dell'equipaggiamento originale o modifiche che alterano la struttura e il funzionamento del veicolo, possono pregiudicare seriamente la manovrabilità, la stabilità e la frenata della CRF rendendola insicura da guidare.

ATTENZIONE

Accessori o modifiche non corretti possono provocare incidenti, con conseguenti lesioni gravi o morte.






Rispettare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso relative ad accessori e modifiche.

Etichette (tipo ED)

Le seguenti pagine mostrano il significato e la posizione delle etichette apposte alla CRF. Alcune etichette segnalano i potenziali rischi che potrebbero provocare lesioni. Altre invece forniscono informazioni importanti sulla sicurezza. Leggere con attenzione tali informazioni e non rimuovere le etichette.

Se l'etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi al concessionario Honda per la sostituzione.

Su ogni etichetta è riportato un simbolo specifico. Di seguito vengono illustrati i significati dei simboli e delle etichette.

	Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
	Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel manuale d'officina. Nell'interesse della sicurezza, affidare la manutenzione della CRF soltanto a un concessionario Honda.
	PERICOLO (su sfondo ROSSO) La mancata osservanza di queste istruzioni CAUSA la MORTE o GRAVI LESIONI.
	AVVERTENZA (su sfondo ARANCIONE) La mancata osservanza di queste istruzioni PUÒ CAUSARE la MORTE o GRAVI LESIONI.
	ATTENZIONE (su sfondo GIALLO) La mancata osservanza di queste istruzioni PUÒ CAUSARE LESIONI.



ETICHETTA DEL TAPPO RADIATORE
PERICOLO
NON APRIRE QUANDO È CALDO.
Il contatto con refrigerante bollente provoca gravi ustioni.
La valvola limitatrice della pressione inizia ad aprirsi a 1,1 kgf/cm².



ETICHETTA DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE
RIEMPITO CON GAS
Non riscaldare.



ETICHETTA DELLA CATENA DI TRASMISSIONE
Tenere la catena registrata e lubrificata.
Gioco di 35 – 45 mm



ETICHETTA DI ATTENZIONE
INFORMAZIONI IMPORTANTI


- Solo per il pilota. Senza passeggeri.
- Questa Honda CRF viene venduta senza garanzia e l'intero rischio in termini di qualità e prestazioni ricade sull'acquirente.
LEGGERE IL MANUALE D'USO.
- Questo veicolo è concepito e prodotto solo per l'uso in competizione.
- Non ottempera alle norme di sicurezza riguardanti i motoveicoli e il suo uso su tracciati stradali pubblici di qualunque genere è illegale.
- L'uso di questo veicolo è proibito dalla legge, salvo nel caso di gare o competizioni su circuito chiuso organizzate e gestite sotto l'egida di un ente preposto, o a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.
- Stabilire prima se l'uso del veicolo è legittimo.

Etichette (tipo ED)

ETICHETTA DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE





ETICHETTA DEL TAPPO RADIATORE



ETICHETTA DI ATTENZIONE




ETICHETTA DELLA CATENA DI TRASMISSIONE



Etichette di sicurezza (tipo U)

Leggere attentamente queste etichette e non rimuoverle.




Se un'etichetta si stacca o diventa illeggibile, contattare il proprio concessionario per la sostituzione.




Leggere attentamente questa sezione prima di guidare.
In essa viene mostrata l'ubicazione dei comandi
fondamentali della CRF.

Posizione dei componenti operativi.....	10
MIL (spia guasti)	11
Schema di lampeggio della spia MIL.....	11
DTC corrente/DTC memorizzato.....	11
Ispezione dei circuiti	12
Indice dei DTC.....	13
Spia del settaggio.....	14

Posizione dei componenti operativi



La spia MIL (1) della CRF mantiene informati, segnala possibili problemi e rende la guida più sicura e piacevole. Controllare frequentemente la spia MIL.



(1) spia MIL (color ambra)

Quando si avvia il motore, la spia MIL (color ambra) rimane accesa per 2 secondi, quindi si spegne. Si tratta di una condizione normale.

La spia MIL lampeggia quando il sistema PGM-FI presenta un'anomalia.

Se la spia MIL si accende in qualsiasi altro momento, ridurre la velocità e consultare un manuale d'officina ufficiale Honda acquistabile presso il proprio concessionario.

Se la spia MIL non si accende quando dovrebbe, rivolgersi al proprio concessionario per la verifica di eventuali problemi.

Schema di lampeggio della spia MIL

Se l'ECM rileva un problema attivo con il motore funzionante a un regime inferiore a 4.000 min^{-1} (giri/min), la spia MIL lampeggia indicando il numero del DTC appropriato.

Quando il regime motore supera i 4.000 min^{-1} (giri/min), la spia MIL rimane accesa.

La spia MIL ha due tipi di lampeggio: un lampeggio lungo e un lampeggio corto. Il lampeggio lungo ha una durata di 1,2 secondi, mentre quello corto ha una durata di 0,4 secondi.

Un lampeggio lungo equivale a 10 lampeggi corti. Ad esempio, quando un lampeggio lungo è seguito da due lampeggi corti, il valore MIL è 12 (un lampeggio lungo, equivalente a 10 lampeggi, più due lampeggi corti).

Quando l'ECM registra più di un DTC, la spia MIL lampeggia indicandoli dal numero più basso a quello più alto.

DTC corrente/DTC memorizzato

Il DTC viene indicato in due modi in base allo stato del guasto.

- Quando il motore viene avviato, la spia MIL rimane accesa per 2 secondi, quindi si spegne. Se l'ECM rileva un DTC, la spia MIL inizia a lampeggiare (indicando il numero del DTC tramite il numero di lampeggi in colore ambra). Anche se la spia MIL lampeggia, è possibile modificare il settaggio del motore. Tuttavia, non è possibile modificare i settaggi del motore quando la spia lampeggia per i DTC 1, 2 o 8. Dopo aver selezionato un settaggio del motore, la spia MIL torna a lampeggiare indicando il numero dell'attuale DTC.
- Qualora l'ECM non abbia rilevato un problema attivo ma la sua memoria contenga la registrazione di un problema precedente, la spia MIL non si accende. Se fosse necessario recuperare eventuali problemi precedenti registrati in memoria, consultare un manuale d'officina ufficiale Honda.

MIL (spia guasti)


Ispezione dei circuiti

Pulire sempre l'area attorno all'ECM e togliere la sporcizia dai connettori prima di scollegarli.

Un sistema PGM-FI difettoso è spesso imputabile a collegamenti male eseguiti o corrosi. Controllare i seguenti collegamenti.

- (1) Connettore del sensore MAP
- (2) Connettore del sensore ECT
- (3) Connettore del sensore TP
- (4) Connettore del sensore IAT
- (5) Connettore dell'iniettore
- (6) Connettore del sensore CKP
- (7) Connettore dell'ECM

Ricordare che l'ispezione dei circuiti non è una panacea in grado di "curare" altri problemi eventualmente presenti nel sistema PGM-FI del motore.



Indice dei DTC

Fare riferimento a *Schema di lampeggio della spia MIL* a pagina 11.

Lampeggi della spia MIL	Funzione difettosa	Sintomo/funzione fail safe
1	Malfunzionamento del circuito del sensore MAP	Prestazioni scadenti (guidabilità)
2	Problema di prestazioni del sensore MAP	Prestazioni scadenti (guidabilità)
7	Malfunzionamento del circuito del sensore ECT	Avviamento difficile a bassa temperatura
8	Malfunzionamento del circuito del sensore TP	Scarsa accelerazione del motore
9	Malfunzionamento del circuito del sensore IAT	Il motore funziona normalmente
12	Malfunzionamento del circuito dell'iniettore	<ul style="list-style-type: none"> • Il motore non si avvia • L'iniettore, la pompa del carburante e l'accensione si bloccano


La manutenzione deve essere effettuata dal proprio concessionario, a meno che il proprietario non disponga delle qualifiche tecniche e degli utensili necessari.

I lampeggi della spia MIL corrispondenti al codice 12, non sono verificabili dato che in tali situazioni il motore non è in grado di avviarsi.

Se il motore non si avvia, controllare i collegamenti di tutti i connettori e/o consultare la risoluzione dei problemi relativa al sintomo del sistema PGM-FI su un manuale d'officina ufficiale Honda.

Spia del settaggio

La spia del settaggio (blu) (1) si trova sotto il pulsante di selezione del settaggio del motore (2). La spia del settaggio indica il settaggio attualmente selezionato tramite il lampeggiamento singolo del numero del settaggio quando il motore è avviato.



- (1) spia del settaggio (blu)
- (2) pulsante di selezione settaggio motore

La spia del settaggio indica il settaggio selezionato quando si aziona il pulsante di selezione del settaggio del motore (pagina 126).

Se la spia del settaggio rimane acceso o non si accende quando dovrebbe, rivolgersi al proprio concessionario per la verifica di eventuali problemi.

Prima di ogni occasione di guida è necessario accertarsi della corretta preparazione propria e del veicolo. A tale scopo, questa sezione spiega come valutare la propria preparazione alla guida e indica gli elementi da controllare sulla CRF.

Per informazioni sulle sospensioni e altre regolazioni, consultare pagina 125.

Siete pronti per la guida?	16
La motocicletta è pronta per la guida?.....	17
Controlli precedenti alla messa in moto.....	17

Siete pronti per la guida?

Prima di guidare la CRF per la prima volta, si consiglia caldamente di leggere questo manuale d'uso, accertarsi di aver compreso i messaggi di sicurezza e sapere come si azionano i comandi.

Prima di ogni occasione di guida è altresì importante accertarsi della corretta preparazione propria e della CRF.

Per informazioni sulle sospensioni e altre regolazioni, consultare pagina 125.

Indipendentemente dal fatto che ci si stia preparando per una competizione o un allenamento, verificare sempre quanto segue:

- Essere in buona forma fisica e condizioni mentali ottime
- Non essere sotto gli effetti di alcol o droghe
- Indossare un casco omologato, una protezione per gli occhi e altri indumenti motociclistici appropriati

Benché sia impossibile ottenere una protezione totale, indossando gli indumenti adatti si ridurrà di molto il rischio di riportare lesioni di varia gravità durante la guida.

ATTENZIONE

Il mancato utilizzo del casco aumenta il rischio di lesioni gravi o morte in caso di incidente.

Indossare sempre il casco, una protezione per gli occhi e altro abbigliamento di protezione.

La guida agonistica può essere dura su una motocicletta, è quindi importante ispezionare la CRF e correggere gli eventuali problemi individuati prima di ogni occasione di guida. Controllare i seguenti elementi (numeri di pagina a destra):

ATTENZIONE

Una manutenzione impropria di questa motocicletta o la mancata correzione di un problema prima della guida può causare un incidente con possibili lesioni gravi o mortali.

Eseguire sempre i controlli precedenti la messa in moto prima di ogni guida e correggere qualsiasi problema presente.

Controlli precedenti alla messa in moto

Controllare quanto segue prima di ogni occasione di guida:

- Livello dell'olio motore.....53
- Stato della tubazione del carburante42
- Corretto livello del refrigerante55
- Stato del sistema di raffreddamento e relativi tubi flessibili56
- Grado termico e incrostazioni carboniose della candela, serraggio del terminale del filo della candela68
- Stato e contaminazione del filtro dell'aria.....57
- Registrazione e gioco della leva della frizione ...63
- Scarico dello sfianto per pulizia.....59
- Stato del cuscinetto testa sterzo e dei componenti correlati.....120
- Funzionamento dell'acceleratore61
- Pneumatici danneggiati o pressione di gonfiaggio errata.....111
- Serraggio dei raggi delle ruote.....110
- Serraggio dei dispositivi di bloccaggio dei cerchioni.....110
- Corretto funzionamento delle sospensioni anteriori e posteriori.....89, 105
- Controllo del funzionamento dei freni anteriore e posteriore106
- Tensione e lubrificazione adeguate della catena di trasmissione113, 114
- Danni o usura dei pattini della catena di trasmissione e dei rulli della catena di trasmissione113, 114
- Serraggio del collettore di scarico e del terminale di scarico116
- Serraggio di tutte le parti possibili (come i bulloni della testata, i bulloni/dadi di montaggio del motore, i dadi degli assi, i bulloni/dadi dei supporti del manubrio, i bulloni di fissaggio del ponte della forcella, i controdadi del registro della catena di trasmissione, il bullone/dado dei rulli della catena di trasmissione, i connettori del cablaggio, il bullone del braccetto di avviamento a pedale)154 - 156
- Funzionamento MIL11

Questa sezione fornisce informazioni di base su come avviare e spegnere il motore nonché indicazioni generali sul rodaggio.

Precauzioni per una guida sicura.....	20
Avviamento e spegnimento del motore.....	21
Manopola del minimo accelerato.....	21
Preparazione.....	21
Procedura di avviamento.....	21
Spegnimento del motore.....	22
Indicazioni generali sul rodaggio.....	23

Istruzioni operative di base

Precauzioni per una guida sicura

Prima di mettersi alla guida della CRF per la prima volta, riesaminare *Precauzioni importanti per la sicurezza* che inizia a pagina 2 e la sezione precedente intitolata *Prima di mettersi alla guida*.

Per la propria sicurezza, evitare di avviare e azionare il motore in un luogo chiuso come un garage. I gas di scarico della CRF contengono monossido di carbonio, un gas velenoso che può rapidamente saturare un locale chiuso e causare disturbi o portare alla morte.

ATTENZIONE

L'azionamento del motore del veicolo in aree chiuse o parzialmente chiuse può causare un rapido accumulo di monossido di carbonio tossico.

L'inalazione di questo gas inodore e incolore può causare stati di incoscienza e addirittura la morte.

Avviare il motore del veicolo solo in aree aperte ben ventilate.

Seguire sempre la procedura di avviamento appropriata indicata in basso.

È possibile avviare a pedale la CRF con una marcia ingranata tirando la leva della frizione prima di azionare il pedale di avviamento.

Manopola del minimo accelerato

La manopola del minimo accelerato ha due funzioni:

- Se estratta, la manopola del minimo accelerato aiuta il primo avviamento in caso di condizioni meteorologiche fredde.
- Se premuta, funge da vite di regolazione del minimo. Fare riferimento a *Regolazione del regime minimo* a pagina 62.

Preparazione

Assicurarsi che il cambio sia in folle.


Procedura di avviamento

Seguire sempre la procedura di avviamento appropriata indicata in basso.

Prima di avviare il motore, controllare i livelli dell'olio motore e del liquido refrigerante (pagine 53, 55).

Avviamento a motore freddo

1. Portare il cambio in folle.
2. Se la temperatura è pari o inferiore a 10 °C, estrarre completamente la manopola del minimo accelerato (1).



(1) pomello del minimo accelerato

3. Con l'acceleratore chiuso, azionare il pedale di avviamento partendo dalla parte più alta della corsa e agendo sino in fondo, con un colpo rapido e continuo.
4. Circa un minuto dopo l'avviamento del motore, abbassare completamente la manopola del minimo accelerato fino alla posizione di chiusura completa. Se il minimo è instabile, aprire leggermente l'acceleratore.

Avviamento a motore caldo


1. Portare il cambio in folle.
2. Avviare il motore con il pedale. (Non aprire l'acceleratore.)

Avviamento del motore eccessivamente carico di carburante tramite apertura e chiusura dell'acceleratore o per altri motivi

1. Portare il cambio in folle.
2. Con l'acceleratore premuto a fondo, azionare il pedale di avviamento 2 o 3 volte circa per scaricare dal motore l'eccesso di carburante.
3. Avviare il motore con il pedale. (Non aprire l'acceleratore.)

Accelerare ripetutamente o mantenere il regime minimo accelerato per circa 5 minuti potrebbe provocare lo scolorimento del collettore e del terminale di scarico.

Quando si avvia il motore, la spia MIL (color ambra) rimane accesa per 2 secondi, quindi si spegne. Di conseguenza, la spia del settaggio (blu) indica l'attuale settaggio del motore per 0,8 secondi, quindi si spegne. Se la spia MIL/del settaggio non si accende quando dovrebbe o si spegne, rivolgersi al proprio concessionario per la verifica di eventuali problemi.




(1) spia MIL (color ambra) / spia del settaggio (blu)

Avviamento e spegnimento del motore

Spegnimento del motore

Spegnimento normale del motore

1. Portare il cambio in folle.
2. Tenere premuto il pulsante di spegnimento del motore (1) finché il motore non si ferma completamente.



(1) pulsante di spegnimento del motore

Spegnimento d'emergenza del motore

Per spegnere il motore in caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di spegnimento del motore.

Per mantenere a lungo inalterate prestazioni e affidabilità della CRF, fare attenzione allo stile di guida durante il primo giorno d'uso o i primi 25 km. In questo periodo, evitare partenze a tutto gas e accelerazioni rapide.

Questa procedura deve essere ripetuta ogni volta che:

- il pistone viene sostituito
- la fasce elastiche vengono sostituite
- il cilindro viene sostituito
- l'albero motore o i cuscinetti albero motore vengono sostituiti

Mantenere la CRF in buono stato di manutenzione è assolutamente essenziale per la propria sicurezza. È anche un buon modo per proteggere l'investimento, ottenere le massime prestazioni, evitare guasti e divertirsi di più.

Questa sezione contiene un programma di manutenzione che comprende gli interventi necessari e le istruzioni passo a passo per lo svolgimento di determinate operazioni di manutenzione che contribuiranno a mantenere in ottima forma la CRF. Vengono inoltre fornite importanti precauzioni di sicurezza, informazioni sugli oli e suggerimenti su come preservare l'estetica del veicolo.

Questa motocicletta è equipaggiata con un sistema ECM, pertanto la registrazione periodica della fase dell'accensione non è necessaria. Se si desidera controllare la fasatura dell'accensione, consultare un Manuale d'officina ufficiale Honda.

Potrebbe essere disponibile un corredo di attrezzi opzionale. Consultare il reparto ricambi del proprio concessionario.

Prima di eseguire la manutenzione della propria Honda

Importanza della manutenzione.....	26
Sicurezza della manutenzione	27
Precauzioni importanti per la sicurezza	27
Programma di manutenzione	28
Manutenzione generale da competizione	30
Manutenzione prima e dopo la competizione.....	34
Manutenzione tra batterie diverse	
e in allenamento	34
Manutenzione dopo la competizione	35

Preparazioni per la manutenzione

Posizione dei componenti di cui eseguire la manutenzione.....	36
Sella	37
Serbatoio del carburante	38
Telaio secondario.....	40

Procedure di manutenzione

Liquidi e filtri

Impianto di alimentazione	42
Olio motore	52
Refrigerante	55
Filtro dell'aria.....	57
Sfiato del basamento.....	59

Motore

Acceleratore	60
Regime minimo del motore	62
Impianto della frizione.....	63
Candela	68
Gioco valvole.....	69
Pistone/fasce elastiche/spinotto	78
Sollevatore del tenditore della catena di distribuzione	87

Telaio

Sospensioni	89
Controllo delle sospensioni anteriori	89
Rimozione della sospensione anteriore.....	90
Olio della forcella consigliato	92
Smontaggio del tubo esterno della forcella.....	92
Rabbocco dell'olio della forcella.....	93
Installazione della sospensione anteriore.....	93
Smontaggio del gruppo dell'ammortizzatore della forcella.....	97
Cambio dell'olio dell'ammortizzatore	98
Installazione dell'ammortizzatore della forcella	102
Controllo delle sospensioni posteriori	105
Freni.....	106
Ruote	110
Pneumatici e camere d'aria	111
Catena di trasmissione.....	113
Collettore di scarico/Terminale di scarico.....	116
Procedure di manutenzione supplementari.....	120
Cura dell'aspetto	122

Importanza della manutenzione

Mantenere la CRF in buono stato di manutenzione è assolutamente essenziale per la propria sicurezza. È anche un buon modo per ottenere le massime prestazioni nelle varie batterie.

Un controllo accurato prima dell'uso e una buona manutenzione sono particolarmente importanti dato che la CRF è concepita per essere usata nelle competizioni fuoristrada.

Ricordarsi che il proprietario è responsabile della buona manutenzione. Controllare la CRF prima di ogni occasione di guida e seguire il programma di manutenzione riportato in questa sezione.

ATTENZIONE

La manutenzione impropria della motocicletta o la mancata correzione di un problema prima della guida possono sfociare in un incidente che potrebbe causare lesioni gravi o mortali.

Seguire sempre i consigli e i programmi di controllo e manutenzione riportati in questo manuale.

Questa sezione contiene istruzioni su come eseguire alcuni importanti interventi di manutenzione. Di seguito riportiamo alcune delle precauzioni di sicurezza più importanti. Non possiamo però avvertire di qualsiasi possibile pericolo che potrebbe verificarsi durante l'esecuzione della manutenzione. Spetta al tecnico decidere se eseguire o meno un determinato intervento.

ATTENZIONE

La mancata osservanza delle istruzioni e delle precauzioni di manutenzione può causare ferite gravi o la morte.

Seguire sempre le procedure e le precauzioni indicate in questo manuale.

Precauzioni importanti per la sicurezza

- Assicurarsi che il motore sia spento prima di iniziare operazioni di manutenzione o riparazione. Ciò contribuirà a eliminare alcuni rischi potenziali:

Avvelenamento da monossido di carbonio proveniente dagli scarichi del motore.

Assicurarsi che esista una ventilazione adeguata ogni volta che il motore è acceso.

Ustioni provocate da parti della motocicletta calde. Lasciare che il motore e il sistema di scarico si raffreddino prima di toccarli.

Lesioni da componenti in movimento.

Non accendere il motore a meno che ciò sia indicato nelle istruzioni.

- Leggere le istruzioni prima di cominciare e assicurarsi di avere gli attrezzi e le capacità necessarie.
- Per evitare di far cadere la motocicletta, posteggiarla su una superficie solida e in piano sostenendola tramite un cavalletto da lavoro opzionale o un cavalletto da manutenzione.
- Per ridurre il rischio di incendi o esplosioni, fare attenzione quando si lavora vicino a benzina. Usare soltanto solventi non infiammabili (ad elevato punto di infiammabilità) quali il cherosene, e non la benzina, per la pulizia dei componenti. Tenere sigarette, scintille e fiamme lontane da tutti i componenti che hanno a che fare con il carburante.

Programma di manutenzione

Per preservare la sicurezza e l'affidabilità della CRF, è necessario eseguire regolarmente i controlli e gli interventi del programma di manutenzione riportato di seguito.

Il programma di manutenzione elenca gli interventi eseguibili con conoscenze meccaniche di base e utensili manuali essenziali. Le procedure di questi interventi vengono descritte in questo manuale.

Il programma di manutenzione comprende anche interventi che comportano procedure più complesse che possono richiedere un addestramento specifico nonché utensili ed equipaggiamento speciale.

Quindi, se non si dispone di conoscenze meccaniche avanzate e degli utensili necessari, si consiglia di affidare questi interventi al proprio concessionario. Le procedure per questi interventi facenti parte del programma di manutenzione sono descritte in un manuale d'officina ufficiale Honda acquistabile separatamente.

Gli intervalli di manutenzione vengono espressi in termini di gare e ore di guida. Per evitare di dimenticarsi di un intervento necessario, si consiglia caldamente di creare un metodo pratico e funzionale per registrare il numero di gare e/o le ore di guida.

Se non ci si sente in grado di eseguire una determinata operazione o si desidera assistenza, non dimenticarsi che il concessionario Honda conosce al meglio la CRF ed è perfettamente equipaggiato per eseguire interventi di manutenzione e riparazione. Se si decide di occuparsi personalmente della manutenzione, per garantire la migliore qualità e affidabilità in occasione di riparazioni e sostituzioni usare soltanto pezzi originali Honda o i loro equivalenti.

Eseguire i *controlli precedenti alla messa in moto* (pagina 17) a ogni scadenza del programma di manutenzione.

Sommario delle note e procedure del programma di manutenzione:

Note:

1. Pulire dopo ogni percorso in caso di tratti particolarmente polverosi.
2. Sostituire ogni 2 anni. La sostituzione richiede adeguate competenze meccaniche.
3. Sostituire dopo il primo percorso di rodaggio.
4. Controllare dopo il primo percorso di rodaggio.
5. Se si sostituiscono i dischi conduttori e i dischi condotti della frizione, sostituire l'olio motore.
6. Sostituire ogni anno.

Procedure di manutenzione:

I : controllare e pulire, registrare, lubrificare o sostituire se necessario

C : pulire

A : registrare

L : lubrificare

R : sostituire

Programma di manutenzione

Eeguire i *controlli precedenti alla messa in moto* (pagina 17) a ogni scadenza del programma di manutenzione.

C: Controllare, pulire, regolare, lubrificare o sostituire secondo necessità. P: Pulire. S: Sostituire. R: Regolare. L: Lubrificare.

VOCI	FREQUENZA	CRF450R NOTA	Ogni gara o circa 2,5 ore	Ogni 3 gare o circa 7,5 ore	Ogni 6 gare o circa 15 ore	Ogni 9 gare o circa 22,5 ore	Ogni 12 gare o circa 30 ore	Pagina di riferimento
CONDOTTO CARBURANTE		(NOTA 6)	I				R	42
FILTRO DELLA POMPA CARBURANTE		(NOTA 6)					R	46 – 50
FUNZIONAMENTO DELL'ACCELERATORE			I					61
FILTRO DELL'ARIA		(NOTA 1)	C					57, 58
SFIATO DEL BASAMENTO			I					59
CANDELA			I					68
GIOCO VALVOLE / SISTEMA DI DECOMPRESSIONE		(NOTA 4)			I			69 – 77
OLIO MOTORE		(NOTA 3) (NOTA 5)	I		R			53
FILTRO DELL'OLIO MOTORE		(NOTA 3)			R			53, 54
REGIME MINIMO DEL MOTORE			I					62
PISTONE E FASCE ELASTICHE					R			80 – 82
SPINOTTO DEL PISTONE					R			80 – 82
REFRIGERANTE DEL RADIATORE		(NOTA 2)	I					55, 56
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO			I					56
CATENA DI TRASMISSIONE			I, L	R				113 – 115
PATTINO DELLA CATENA DI TRASMISSIONE			I					113
RULLO DELLA CATENA DI TRASMISSIONE			I					114
INGRANAGGIO CONDUTTORE			I					115
INGRANAGGIO CONDOTTO			I					115
LIQUIDO DEI FRENI		(NOTA 2)	I					107, 108
USURA DELLE PASTIGLIE DEI FRENI			I					109
IMPIANTO FRENANTE			I					106
IMPIANTO DELLA FRIZIONE		(NOTA 5)	I					63 – 67
CAVI DEI COMANDI			I, L					120
TERMINALE/COLLETTORE DI SCARICO			I					116 – 119
SOSPENSIONI			I					89, 105
FORCELLONE/COLLEGAMENTO AMMORTIZZAZIONE				L				33, 105
AMMORTIZZATORE FORCELLA PRIVO DI OLIO		(NOTA 3)		R				92 – 93, 129
AMMORTIZZATORE FORCELLA CON OLIO						R		98 – 102
DADI, BULLONI, DISPOSITIVI DI FISSAGGIO			I					121, 154 – 156
RUOTE/PNEUMATICI			I					110 – 112
CUSCINETTI DELLA TESTA DELLO STERZO						I		120
SOLLEVATORE DEL TENDITORE DELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE					R			87

*PER LA MANUTENZIONE DI QUESTI ELEMENTI CONSIGLIAMO DI CONSULTARE IL MANUALE D'OFFICINA HONDA.

Questo programma di manutenzione è basato su condizioni di uso medie. I veicoli soggetti a un uso particolarmente gravoso richiedono una manutenzione più frequente.

- NOTA:
1. Pulire dopo ogni percorso in caso di tratti particolarmente polverosi.
 2. Sostituire ogni 2 anni. La sostituzione richiede adeguate competenze meccaniche.
 3. Sostituire dopo il primo percorso di rodaggio.
 4. Controllare dopo il primo percorso di rodaggio.
 5. Se si sostituiscono i dischi conduttori e i dischi condotti della frizione, sostituire l'olio motore.
 6. Sostituire ogni anno.

Manutenzione generale da competizione

Eeguire le operazioni di manutenzione su un terreno solido e in piano usando un cavalletto da lavoro opzionale o un supporto equivalente.

Quando si serrano bulloni, dadi o viti, iniziare sempre dai dispositivi di fissaggio interni o dal diametro maggiore e serrarli alla coppia specificata secondo uno schema incrociato.

Per la manutenzione della CRF, usare solo pezzi originali Honda o i loro equivalenti.

Durante lo smontaggio, pulire le parti in un solvente non infiammabile (ad alto punto di infiammabilità) quale il cherosene. Prima di rimontare, lubrificare tutte le superfici di scorrimento, gli O-ring e le guarnizioni. Ingrassare le parti rivestendo o riempiendo dove indicato.

Per il rimontaggio di un motore smontato, usare sempre guarnizioni, O-ring, coppiglie, fermagli dello spinotto del pistone, anelli elastici, ecc. nuovi. Dopo il rimontaggio, controllare che tutte le parti siano state installate e funzionino correttamente.

Tutti i componenti dei controlli prima della messa in moto

Fare riferimento a *Controlli precedenti alla messa in moto* a pagina 17.

Cappuccio della candela

Installare una fascetta serrafili di plastica intorno al cappuccio della candela per evitare che possa allentarsi o che l'acqua possa penetrare all'interno.



Candela

Alcune candele senza resistore possono causare problemi di accensione. Vedere le indicazioni riportate altrove in questo manuale per i tipi specifici in modo da avere la certezza di usare candele con lunghezza della radice e grado termico corretti. Sostituire periodicamente come specificato nel programma di manutenzione (pagina 29).


Filtro dell'aria

Pulire e oliare regolarmente il filtro dell'aria in quanto il volume di aria in grado di passare attraverso il filtro ha un notevole effetto sulle prestazioni. Un filtro dell'aria deteriorato che fa passare la sporcizia può compromettere le prestazioni e la durata a lungo termine del motore. Controllare minuziosamente il filtro dell'aria ad ogni manutenzione cercando piccole lacerazioni o aperture nelle cuciture. Tenere un filtro dell'aria di ricambio, oliato e pronto ad essere montato, in una busta di plastica sigillata. Se si corre su percorsi molto polverosi, tra due batterie successive potrebbe essere necessario pulire il filtro dell'aria o sostituirlo con un altro già pronto all'uso. Non oliare eccessivamente il filtro dell'aria. Per quanto sia importante oliare accuratamente il filtro dell'aria, una lubrificazione eccessiva potrebbe comportare il funzionamento con una miscela troppo ricca, condizione più facilmente notata quando si supera il minimo e a regimi bassi min^{-1} . Seguire le istruzioni riportate nella sezione dedicata alla manutenzione. Usare olio Honda Foam Air Filter Oil o un prodotto equivalente. Accertarsi di ingrassare la flangia del filtro dell'aria nei punti di contatto con l'alloggiamento del filtro dell'aria.

Il grasso Honda White Lithium Grease, o un prodotto equivalente, è l'ideale poiché permette di vedere chiaramente la sporcizia che dovesse penetrare in questa zona sigillata (pagina 57).

Usare un filtro dell'aria originale Honda o un filtro equivalente del tipo specificato per il proprio modello.

L'uso di un filtro dell'aria Honda non corretto oppure di un filtro dell'aria non Honda di qualità non equivalente potrebbe causare l'usura precoce del motore o problemi di prestazioni.



Olio motore e filtro

Scaricare e sostituire frequentemente l'olio motore per assicurare la massima durata del pistone, del cilindro, dell'albero motore, della trasmissione e della frizione.

Per lo stesso motivo sostituire frequentemente anche il filtro dell'olio. Frequenti cambi dell'olio assicureranno inoltre un funzionamento regolare del cambio e della frizione in termini di potenza e reattività (pagina 53).

Tenuta dell'alloggiamento del filtro dell'aria

Se si dubita dell'integrità della tenuta, rimuovere e risigillare mediante adesivo per manopole, o un prodotto equivalente, il tubo di collegamento del filtro dell'aria nel punto in cui si collega all'alloggiamento stesso.

Ispezionare regolarmente il filtro dell'aria e il condotto di aspirazione in cerca di segni di deterioramento o penetrazione di polvere.

Manutenzione generale da competizione


Manopole

Quando si sostituiscono le manopole, usare sempre adesivo per manopole o un prodotto equivalente.
Per le istruzioni d'installazione consultare un manuale d'officina ufficiale Honda.


Manopola dell'acceleratore

Manopola dell'acceleratore destra: Allineare il segno di riferimento presente sulla manopola dell'acceleratore con il segno di riferimento del tubo dell'acceleratore.

Manopola del manubrio sinistra: Allineare il segno di riferimento presente sulla manopola sinistra con il punto verniciato sul manubrio.



Per maggior sicurezza, si può scegliere di fissare con del filo di sicurezza le manopole al manubrio e al tubo dell'acceleratore per evitare che si allentino. Collocare le estremità ritorte del filo lontano dai palmi delle mani e accertarsi di piegarle bene contro la gomma della manopola in modo che non possano lacerare i guanti.



Comando dell'acceleratore

Rimuovere il comando dell'acceleratore ogni pochi percorsi, pulire accuratamente l'interno del tubo dell'acceleratore e il manubrio. Controllare attentamente che il cavo non presenti pieghe né danni che possano in alcun modo pregiudicare il funzionamento dell'acceleratore. Girare il manubrio da un fine corsa all'altro per accertarsi che non ci siano interferenze con il cavo. Dopo la manutenzione e il controllo, accertarsi che l'acceleratore funzioni perfettamente.

Guarnizioni

Usare sempre guarnizioni nuove quando si rimontano i componenti.

Testata/cilindro

Ingrassare leggermente i perni di centraggio della testata e del cilindro per evitare la corrosione indotta dal contatto con metalli differenti. Le tolleranze sono piuttosto strette ed è quindi importante tenere queste spine assolutamente pulite (pagine 78, 80).

Condotti carburante

Fare riferimento a *Controllo della tubazione del carburante* a pagina 42.
Controllare che la tubazione di alimentazione non presenti deterioramento, danni o perdite.

Connettori elettrici


Pulire i connettori elettrici e avvolgerli con nastro isolante per ridurre la possibilità di scollegamenti indesiderati, cortocircuiti dovuti a infiltrazioni d'acqua o corrosione.

Telaio

Poiché la CRF è un veicolo ad alte prestazioni, non si deve trascurare il telaio nel programma complessivo di manutenzione per le competizioni. Esaminare periodicamente il telaio da vicino, controllando che non presenti incrinature o altri danni. È una buona norma quando si partecipa a gare.


Bulloni e dadi di montaggio del motore

Accertarsi che i bulloni e i dadi di montaggio del motore siano serrati alla coppia corretta.




Lubrificazione del collegamento delle sospensioni

Per mantenere inalterate le prestazioni delle sospensioni e minimizzare l'usura dei componenti smontare, pulire, controllare e lubrificare con grasso al solfuro di molibdeno (contenente più del 3% di additivo al solfuro di molibdeno) tutti i cuscinetti degli snodi dei collegamenti delle sospensioni ogni 7,5 ore di percorrenza.



Lubrificazione del perno di snodo del forcellone

Pulire, controllare e lubrificare con grasso al solfuro di molibdeno (contenente più del 3% di additivo al solfuro di molibdeno) gli snodi del forcellone e dei collegamenti delle sospensioni. Accertarsi che tutti i parapolvere siano in buono stato.




Forcellone

Non saldare o riparare in nessun modo un forcellone danneggiato. La saldatura indebolirebbe il forcellone.

Poggiapiedi

È possibile riparare i denti consumati dei poggiapiedi limando le scanalature tra i denti con una lima triangolare. Fare attenzione, perché se si affilano troppo i denti si riduce la durata della suola dello stivaletto. Affilare solo le punte dei denti. Se si limano le scanalature in profondità, si indeboliscono i poggiapiedi. Accertarsi che i poggiapiedi possano ruotare liberamente e che le coppiglie di fermo dei perni di snodo siano in buono stato.



Sostituzione del liquido dei freni

Fare riferimento a *Usura delle pastiglie dei freni* a pagina 109.

Controllo delle pinze dei freni: accertarsi che le pinze anteriori e posteriori possano muoversi liberamente sul proprio perno e sui perni della propria staffa. Controllare periodicamente lo spessore delle pastiglie e sostituirle quando è ridotto al minimo consentito. Se i freni perdono efficienza quando sono caldi, controllare che le pastiglie non siano lisce o danneggiate ed eventualmente sostituirle.

Sostituzione del liquido dei freni: per le istruzioni sulla sostituzione del liquido dei freni, consultare un Manuale d'officina ufficiale Honda.


Sostituire il liquido dell'impianto frenante ogni 2 anni. Sostituire il liquido più spesso se i freni sono sottoposti a un uso intensivo.

Le frenate pesanti surriscaldano il liquido dei freni e possono deteriorarlo prima del previsto. Ogni tipo di guida che richieda un uso frequente dei freni, ad esempio in un bosco fitto, può accorciare la durata del liquido dei freni.

- Cuscinetti della testa dello sterzo

Pulire, controllare e ingrassare periodicamente i cuscinetti della testa dello sterzo, specialmente se si percorrono spesso tracciati molto bagnati, fangosi o polverosi.

Usare grasso multiuso a base ureica per alte temperature e alta pressione (ad esempio: EXELITE EP2 prodotto da KYODO YUSHI in Giappone o un prodotto equivalente)



Olio forcella /prestazioni

Smontare, pulire e controllare la forcella e sostituire regolarmente l'olio. La contaminazione dovuta alle piccole particelle metalliche prodotte dal normale lavoro della forcella e il normale deterioramento dell'olio riducono le prestazioni delle sospensioni. Consultare un manuale d'officina ufficiale Honda.

Per ottenere le massime prestazioni dalle sospensioni anteriori della CRF, usare soltanto Pro Honda HP Fork Oil, SS-19 o prodotto equivalente contenente additivi speciali.

Raggi

Controllare spesso la tensione dei raggi dopo i primi percorsi.

Quando i raggi, i dadi dei raggi e i punti di contatto sul cerchio si assestano, potrebbe essere necessario serrare nuovamente i raggi. Una volta passato il periodo di assestamento iniziale, i raggi devono essere in grado di mantenere la tensione. Inoltre, assicurarsi che la manutenzione programmata per le gare comprenda un controllo regolare della tensione dei raggi e dello stato generale delle ruote (pagina 110).

Dadi, bulloni, ecc.

L'uso di frenafilette sulla bulloneria essenziale offre ulteriore sicurezza e garanzia. Rimuovere i dadi, pulire le filettature di dadi e bulloni, applicare frenafilette Honda o un prodotto equivalente e serrare alla coppia specificata.

Foro di spurgo

Dopo ogni gara, controllare che il foro di spurgo posto sotto il coperchio della pompa dell'acqua non perda. Togliere l'eventuale sporcizia o sabbia presente. Controllare che il foro di spurgo della pompa dell'acqua non perda. Se c'è una perdita di acqua attraverso il foro di spurgo, sostituire la tenuta meccanica. Se c'è una perdita di olio attraverso il foro di spurgo, sostituire il paraolio. Accertarsi che non ci siano perdite continue di refrigerante attraverso il foro di spurgo quando il motore è in funzione.


Un piccolo trasudamento di refrigerante dal foro di spurgo è normale. Se c'è un trafilamento di olio attraverso il foro di spurgo, il paraolio è danneggiato. Per la sostituzione della tenuta meccanica o del paraolio consultare un manuale d'officina ufficiale Honda o rivolgersi al proprio concessionario. Sostituire contemporaneamente entrambe le tenute.

Manutenzione prima e dopo la competizione

Manutenzione tra batterie diverse e in allenamento

Dopo un allenamento o tra due batterie si ha la possibilità di fare ulteriori controlli e regolazioni.


- Togliere il terriccio accumulato da sotto i parafranghi, le ruote, i componenti delle sospensioni, le manopole, i comandi e i poggiapiedi. Per la pulizia è sufficiente una spazzola rigida di nylon.
- Controllare la pressione dei pneumatici.
- Controllare la tensione dei raggi e accertarsi che i dispositivi di bloccaggio del cerchio siano ben saldi.



- Accertarsi che i bulloni e i dadi della ruota dentata siano serrati.
- Pulire i fianchi della catena di trasmissione con una spazzola rigida di nylon. Lubrificare e registrare la catena se necessario.


Non eseguire la manutenzione con il motore in moto. Si possono riportare ferite alle dita o alle mani.

- Dopo la registrazione, controllare che gli indici di riferimento sul regolatore della catena (1) si trovino nella stessa posizione su entrambi i lati. Ciò assicura che la ruota posteriore sia correttamente allineata e consente di massimizzare l'efficacia del freno a disco posteriore. Mantenendo l'allineamento della ruota si ritarda anche l'usura delle pastiglie dei freni.



(1) Indici di riferimento del regolatore della catena

- Sollevare dal suolo la ruota anteriore e agire sulle viti di scarico della pressione (2) per eliminare la pressione accumulata nelle forcelle. Questa pressione è causata dal normale lavoro della forcella durante la guida.



(2) vite di scarico della pressione

Manutenzione dopo la competizione

Per mantenere a lungo inalterate le prestazioni della CRF, è importante seguire un corretto programma di manutenzione. Un buon momento per iniziare la manutenzione è non appena terminata la gara.

Lubrificazione dopo la gara


Stendere un velo di olio antiruggine sull'ingranaggio conduttore e su tutte le parti in acciaio della ciclistica o del motore dove la vernice si è consumata.

Ciò impedirà al metallo esposto di arrugginirsi.

Stendere una quantità maggiore di olio se il terreno di gara era particolarmente bagnato o fangoso. Evitare di spruzzare olio vicino alle pastiglie o ai dischi dei freni.

Fare attenzione a non rimanere impigliati con le dita tra la catena e la ruota dentata.

Rimuovere la catena di trasmissione, pulirla e lubrificarla (pagine 114, 115). Accertarsi che la catena sia completamente pulita e asciutta prima di lubrificarla.



Pulizia di routine

Se la CRF è solo leggermente sporca, la cosa migliore da fare è pulirla a mano servendosi di una spazzola di nylon a setole rigide e alcuni stracci puliti.

Fare attenzione a non rimanere impigliati con le dita tra la catena e la ruota dentata.

Nei negozi di ferramenta, minimarket o articoli vari sono disponibili vari tipi di spazzole a prezzi modici.




Alcune di queste spazzole sono estremamente utili per togliere il terriccio dagli spigoli vivi e dalle rientranze dei componenti metallici della CRF.

Evitare di usare spazzole abrasive rigide sulle parti in plastica e in gomma.

Se la CRF è stata esposta all'aria salmastra o all'acqua salata, sciacquarla appena possibile subito dopo la gara, asciugarla e applicare un lubrificante spray su tutte le parti metalliche.

Se si decide di lavare la CRF o di usare dei detergenti, fare riferimento a *Cura dell'aspetto* (pagina 122).


Posizione dei componenti di cui eseguire la manutenzione



Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Rimozione

1. Rimuovere i bulloni di fissaggio della sella (1).
2. Rimuovere la sella (2) spingendola all'indietro.




(1) bulloni di fissaggio della sella

(2) sella

Installazione

1. Installare la sella allineando la sporgenza anteriore della sella (1) con la scanalatura (2) del serbatoio del carburante e la sporgenza centrale della sella (3) con le scanalature della base di supporto della sella (4).
2. Installare i bulloni di fissaggio della sella (5) e serrarli alla coppia specificata:
26 N·m (2,7 kgf·m)



(1) sporgenza anteriore della sella

(2) scanalatura

(3) sporgenze centrali della sella

(4) scanalature della base di supporto della sella

(5) bulloni di fissaggio della sella


Serbatoio del carburante

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Rimozione


1. Rimuovere la sella (pagina 37).
2. Rimuovere il bullone (1) della protezione A, il bullone (2) della protezione B e il bullone (3) della protezione C.
3. Far scorrere la protezione (4) verso l'alto per separarla dal coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria (5), quindi rimuoverla.

Le protezioni destra e sinistra possono essere rimosse nello stesso modo.




- (1) bulloni A della protezione
(2) bulloni B della protezione
(3) bulloni C della protezione
(4) protezione
(5) coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria

4. Installare un morsetto stringitubo (6) sul tubo di sfiato (7) e serrarlo saldamente.
5. Estrarre il tubo di sfiato (7) dal dado del piantone dello sterzo (8).



- (6) morsetto stringitubo (8) dado del piantone dello sterzo
(7) tubo di sfiato

6. Rimuovere i bulloni (9) e le rondelle (10) del serbatoio del carburante.



- (9) bulloni del serbatoio del carburante
(10) rondelle

7. Estrarre il serbatoio del carburante (11) dal telaio e appenderlo a sinistra del telaio. Controllare che il cavo del fermo del serbatoio del carburante (12) non sia deteriorato, attorcigliato o altrimenti danneggiato.

Non sostenere il serbatoio del carburante col tubo flessibile di alimentazione del carburante (13).


AVVERTIMENTO

Il serbatoio del carburante è realizzato in titanio. Poiché il serbatoio del carburante non è verniciato, fango e polvere potrebbero scolorirlo. Per togliere il fango o la polvere, usare una spugna o un panno morbido imbevuti di detergente da cucina per la pulizia dell'acciaio, quindi sciacquare bene con acqua pulita. Dopo il lavaggio, sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con un panno pulito.

ATTENZIONE


La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva. Manipolando il carburante si rischia di ustionarsi o lesionarsi gravemente.

- Spegner il motore e non avvicinare fonti di calore, scintille o fiamme.
- Manipolare il carburante soltanto all'aperto.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.



- (11) serbatoio del carburante
(12) cavo del fermo del serbatoio del carburante
(13) tubo flessibile di alimentazione del carburante

8. Controllare eventuali interferenze tra telaio e serbatoio e, se necessario, sistemare i tamponi di gomma (14) su entrambi i lati del telaio.




(14) tamponi di gomma

AVVERTIMENTO

*Non viaggiare sulla CRF con i tamponi in gomma rimossi.
La loro assenza può provocare incrinature del serbatoio del carburante.*


Installazione

1. Installare il serbatoio del carburante (1) sul telaio.
2. Installare le rondelle (2) e i bulloni del serbatoio del carburante (3) e serrarli alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)



(1) serbatoio del carburante
(2) rondelle
(3) bulloni del serbatoio del carburante


3. Inserire il tubo di sfiato (4) nel dado del piantone dello sterzo (5).
4. Togliere il morsetto stringitubo (6) dal tubo di sfiato.



(4) tubo di sfiato
(5) dado del piantone dello sterzo
(6) morsetto stringitubo

5. Far scorrere la protezione (7) verso il basso in modo da allineare la linguetta della protezione (8) e la scanalatura (9) posta sul coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria (10).
6. Installare il bullone C (11), il bullone B (12) e il bullone A (13) della protezione.
Serrare i bulloni A e B della protezione alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)
Serrare il bullone C della protezione alla coppia specificata:
5,2 N·m (0,5 kgf·m)

Le protezioni destra e sinistra possono essere installate nello stesso modo.



(7) protezione
(8) linguetta
(9) scanalatura
(10) coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria

(11) bulloni C della protezione
(12) bulloni B della protezione
(13) bulloni A della protezione


7. Installare la sella (pagina 37).

Telaio secondario

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.


Rimozione

1. Rimuovere la sella (pagina 37).
2. Rimuovere i terminali di scarico destro e sinistro (pagina 116).
3. Rimuovere i bulloni di fissaggio (1), le rondelle (2) e i collari (3) della base di supporto della sella.
4. Rimuovere la base di supporto della sella (4).




- (1) bulloni di fissaggio della base di supporto della sella
(2) rondelle
(3) collari
(4) base di supporto della sella

5. Sollevare la base di supporto della sella (4) e appenderla a sinistra del telaio secondario (5).




- (4) base di supporto della sella
(5) telaio secondario

6. Scollegare il tubo di sfiato (6) e il connettore del sensore IAT (7).
7. Allentare la vite (8) del morsetto del tubo di collegamento del filtro dell'aria.



- (6) tubo di sfiato
(7) connettore del sensore IAT
(8) vite del morsetto del tubo di collegamento del filtro dell'aria

8. Rimuovere i bulloni inferiori (9) e i bulloni superiori (10) del telaio secondario. Rimuovere il telaio secondario (5) dopo aver scollegato il tubo di collegamento del filtro dell'aria (11).




- (5) telaio secondario
(9) bulloni inferiori del telaio secondario
(10) bulloni superiori del telaio secondario
(11) tubo di collegamento del filtro dell'aria

Installazione

1. Fissare in modo lasco al telaio principale le estremità inferiore e superiore del telaio secondario e installare tutti i bulloni del telaio secondario senza serrarli a fondo.
2. Serrare prima i bulloni superiori (1) e poi i bulloni inferiori (2) del telaio secondario alla coppia specificata:
 bulloni superiori del telaio secondario:
32 N·m (3,3 kgf·m)
 bulloni inferiori del telaio secondario:
49 N·m (5,0 kgf·m)


Lato sinistro:

Lato destro:




- (1) bulloni superiori del telaio secondario
 (2) bulloni inferiori del telaio secondario

3. Collegare il tubo di collegamento del filtro dell'aria (3) alla scatola del filtro dell'aria (4) e serrare la vite del morsetto del tubo di collegamento del filtro dell'aria (5) in modo che la distanza tra le estremità del morsetto sia di $7,5 \pm 1,5$ mm.
4. Collegare il tubo di sfiato (6) e il connettore del sensore IAT (7).



- (3) tubo di collegamento del filtro dell'aria
 (4) scatola del filtro dell'aria
 (5) vite del morsetto del tubo di collegamento del filtro dell'aria
 (6) tubo di sfiato
 (7) connettore del sensore IAT

5. Montare la base di supporto della sella (8).
6. Montare i collari (9), le rondelle (10) e i bulloni di fissaggio (11) della base di supporto della sella e serrarli alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)



- (8) base di supporto della sella
 (9) collari
 (10) rondelle
 (11) bulloni di fissaggio della base di supporto della sella

7. Installare i terminali di scarico sinistro e destro (pagina 117).
8. Installare la sella (pagina 37).

Impianto di alimentazione

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Carburante

Tipo	Senza piombo
Numero di ottano RON	95 (o superiore)

Nella CRF usare soltanto carburante senza piombo. Se si guida la CRF in un paese in cui potrebbe essere disponibile anche del carburante con piombo, ricordarsi di utilizzare soltanto carburante senza piombo.

Il motore è strutturato per usare benzina senza piombo con un numero di ottano alla pompa (R + M)/2 di almeno 91 o con un numero di ottano RON di almeno 95. Le pompe di benzina delle stazioni di servizio solitamente indicano il numero di ottano alla pompa. Per informazioni sull'uso di *Benzina contenente alcool*, vedere pagina 157.


L'uso di benzine con un numero di ottano inferiore può provocare un rumore tipo "picchietto" o "battito in testa" (un ticchettio più forte) che, se intenso, può danneggiare il motore. (un leggero picchietto in caso di funzionamento a carichi elevati, come quando si risale un pendio, non costituisce un problema).

Se il picchietto o il battito in testa avvengono a regime del motore costante, con carichi normali, cambiare marca di benzina. Se il picchietto o il battito in testa persistono, consultare il proprio concessionario.

Non usare mai benzina vecchia o contaminata. Evitare che sporizia, polvere o acqua penetrino nel serbatoio del carburante.

Procedura di rifornimento

1. Per aprire il tappo del serbatoio del carburante (1), estrarre il tubo di sfiato (2) dal dado del piantone dello sterzo (3). Girare il tappo del serbatoio del carburante in senso antiorario e toglierlo.



- (1) tappo del serbatoio del carburante
(2) tubo di sfiato
(3) dado del piantone dello sterzo
(4) base bocchettone di rifornimento

2. Aggiungere carburante finché il livello raggiunge la base del bocchettone di rifornimento (4).
Capacità del serbatoio del carburante:
6,3 l

- Attenzione a non danneggiare la pompa del carburante quando si riempie il serbatoio del carburante.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio. Non deve esserci benzina nel bocchettone di rifornimento.

⚠ ATTENZIONE


La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva. Manipolando il carburante si rischia di ustionarsi o lesionarsi gravemente.

- Spegnerne il motore e non avvicinare fonti di calore, scintille o fiamme.
- Manipolare il carburante soltanto all'aperto.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.

3. Chiudere il tappo del serbatoio del carburante e inserire il tubo di sfiato nel dado del piantone dello sterzo.

Controllo della tubazione del carburante

1. Appendere il serbatoio del carburante al lato sinistro del telaio (pagina 38).
2. Rimuovere il coperchio del raccordo ad innesto rapido del carburante (1).
3. Controllare che la tubazione del carburante (2) non presenti incrinature, deterioramento, danni o perdite. Sostituire la tubazione del carburante se necessario.




- (1) coperchio del raccordo ad innesto rapido del carburante
(2) tubazione del carburante

4. Installare il coperchio del raccordo ad innesto rapido del carburante.
5. Installare il serbatoio del carburante (pagina 39).

Scarico della pressione del carburante

1. Appendere il serbatoio del carburante al lato sinistro del telaio (pagina 38).
2. Scollegare il connettore della pompa del carburante (1).



(1) connettore della pompa del carburante


3. Riposizionare il serbatoio del carburante, avviare il motore e lasciarlo funzionare al minimo fino a quando si arresta.

Sostituzione della tubazione del carburante


Scollegamento

1. Scaricare la pressione del carburante (questa pagina).
2. Appendere il serbatoio del carburante al lato sinistro del telaio.
3. Rimuovere il coperchio del raccordo ad innesto rapido del carburante (1) dalla pompa del carburante (2).
4. Controllare che il raccordo ad innesto rapido del carburante (3) sia privo di sporcizia ed eventualmente pulirlo.

Lato iniettore:



Lato pompa carburante:



- (1) coperchio del raccordo ad innesto rapido del carburante
 (2) pompa del carburante
 (3) raccordo ad innesto rapido del carburante


5. Rimuovere il bullone (4), il morsetto e il gommino di posizionamento (5).




(4) bullone (5) morsetto e gommino di posizionamento

6. Collocare uno straccio (6) sopra il raccordo ad innesto rapido del carburante.

Lato iniettore:



Lato pompa carburante:



(6) straccio

(continua)

Impianto di alimentazione


7. Sbloccare il fermo (7) del raccordo ad innesto rapido tirandolo completamente. Staccare il raccordo ad innesto rapido dal giunto del carburante (8) mantenendo l'alloggiamento del connettore (9).
- Usare uno straccio per assorbire il carburante rimasto nel tubo di alimentazione del carburante.
 - Fare attenzione a non danneggiare il tubo flessibile o altre parti.
 - Non usare utensili.
 - Lo sporco all'interno dell'alloggiamento del connettore potrebbe causare il bloccaggio del fermo scorrevole.

ATTENZIONE


La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva. Manipolando il carburante si rischia di ustionarsi o lesionarsi gravemente.

- Spegner il motore e non avvicinare fonti di calore, scintille o fiamme.
- Manipolare il carburante soltanto all'aperto.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.

Lato iniettore:




Lato pompa carburante:




- (7) fermo scorrevole
(8) giunto del carburante
(9) alloggiamento del connettore

8. Rimuovere il cappuccio in gomma (10) dal giunto del carburante sulla pompa carburante.



(10) coperchio di gomma


9. Per evitare eventuali danni e la penetrazione di sostanze estranee, coprire i connettori scollegati (11) e i giunti del carburante (8) con sacchetti di plastica (12).



- (8) giunto del carburante
(11) connettori scollegati
(12) sacchetti di plastica


Collegamento

1. Installare il cappuccio in gomma (1) sul giunto del carburante (2) della pompa carburante come illustrato in figura.



(1) coperchio di gomma
(2) giunto del carburante

2. Assicurarsi che il fermo scorrevole (3) sia completamente sollevato prima di collegare il raccordo ad innesto rapido.
- Non piegare o torcere il tubo di alimentazione del carburante.
 - Non riutilizzare un tubo flessibile del carburante piegato o danneggiato.
 - Non utilizzare guanti o panno da officina quando si installa il raccordo a innesto rapido.




(3) fermo scorrevole


3. Collegare il raccordo ad innesto rapido sul giunto del carburante (2) fino a sentire uno scatto mantenendo l'alloggiamento del connettore (4). Bloccare il fermo scorrevole (3) premendolo fino a sentire uno scatto.

Se è difficile da collegare, lubrificare l'estremità della tubazione del giunto del carburante con un po' di olio motore.

Lato iniettore:




Lato pompa carburante:



- (2) giunto del carburante
- (3) fermo scorrevole
- (4) alloggiamento del connettore

4. Accertarsi che il collegamento sia saldo e che il fermo scorrevole sia bloccato saldamente in posizione; controllare sia visivamente sia tirando l'alloggiamento del connettore.


5. Installare il gommino di posizionamento (5), il morsetto (6) e il bullone (7) allineando la linguetta del morsetto (8) alla scanalatura (9) del supporto.



- (5) gommino di posizionamento
- (6) morsetto
- (7) bullone
- (8) linguetta del morsetto
- (9) scanalatura

6. Installare il coperchio del raccordo ad innesto rapido del carburante (10).

Accertarsi che il coperchio di gomma (1) sia installato correttamente tra il coperchio del raccordo ad innesto rapido del carburante e la pompa del carburante.



- (1) coperchio di gomma
- (10) coperchio del raccordo rapido del carburante

7. Incrementare la pressione del carburante (pagina 51).

Impianto di alimentazione

Sostituzione del filtro della pompa del carburante

Svuotare il serbatoio del carburante in un contenitore omologato per la benzina usando un sifone a mano disponibile in commercio o un metodo equivalente. Attenzione a non danneggiare la pompa del carburante quando si scarica il carburante contenuto nel serbatoio.


⚠ ATTENZIONE

La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva. Manipolando il carburante si rischia di ustionarsi o lesionarsi gravemente.

- Spegnere il motore e non avvicinare fonti di calore, scintille o fiamme.
- Manipolare il carburante soltanto all'aperto.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.


Rimozione

1. Scaricare la pressione del carburante (pagina 43).
2. Scollegare la tubazione del carburante dalla pompa del carburante (pagina 43).
3. Rimuovere il serbatoio del carburante (1) rilasciando il cavo del fermo (2) dal gancio (3) sul telaio.
4. Tirare e rimuovere il fermaglio della fascetta del cablaggio (4) premendo contemporaneamente entrambi i lati dell'ancoraggio.



- (1) serbatoio del carburante (2) cavo del fermo
(3) gancio sul telaio (4) fermaglio della fascetta del cablaggio


5. Rimuovere i dadi di fissaggio della pompa del carburante (6), il dado cieco di fissaggio della pompa del carburante (7), la guida del cavo del fermo (8), il cavo del fermo (2), la rondella (9), i collari (10), le rondelle elastiche coniche (11) e la piastra della pompa del carburante (12) tenendo fermo il serbatoio del carburante.



- (2) cavo del fermo
(6) dadi di fissaggio della pompa del carburante
(7) dado cieco di fissaggio della pompa del carburante
(8) guida del cavo del fermo
(9) rondella
(10) collari
(11) rondelle elastiche coniche
(12) piastra della pompa del carburante

6. Rimuovere l'unità della pompa del carburante (13), il parapolvere (14) e l'O-ring (15).


Attenzione a non danneggiare l'unità della pompa del carburante.



(13) unità della pompa del carburante (15) O-ring
(14) parapolvere

7. Scollegare i terminali dei fili della pompa del carburante (16) dalla base della pompa del carburante (17).


Attenzione a non danneggiare i fili quando si scollegano i terminali dei fili della pompa del carburante.



(16) terminali dei fili della pompa del carburante
(17) base della pompa del carburante

8. Controllare che i ganci (18) del supporto dell'unità della pompa del carburante e le linguette (19) poste sulla base della pompa del carburante non siano danneggiati o scoloriti. Se i ganci e le linguette sono danneggiati o scoloriti, sostituire l'unità della pompa del carburante in gruppo.
9. Sganciare i ganci del supporto dell'unità della pompa del carburante dalle scanalature (20) nelle linguette della base della pompa del carburante premendo il supporto contro la base e allargando leggermente le linguette della base.

Attenzione a non danneggiare i ganci e le linguette.




(18) ganci
(19) linguette

(20) scanalature


10. Rimuovere il gruppo del supporto dell'unità della pompa del carburante (21) dalla base della pompa del carburante (17) e rimuovere l'O-ring (22).

Assorbire immediatamente con un panno il carburante fuoriuscito.



(17) base della pompa del carburante
(21) gruppo del supporto dell'unità della pompa del carburante
(22) O-ring

11. Rimuovere il fermo della pompa del carburante (23) e il tampone ammortizzatore (24).




(23) fermo della pompa del carburante
(24) tampone ammortizzatore

(continua)


Impianto di alimentazione

12. Rimuovere il gruppo della pompa del carburante (25) dal supporto dell'unità della pompa del carburante (26).
13. Rimuovere l'O-ring (27) dal gruppo della pompa del carburante (25).



(25) gruppo della pompa del carburante
(26) supporto dell'unità della pompa del carburante
(27) O-ring

14. Rimuovere il filtro della pompa del carburante (28) dal gruppo della pompa del carburante (25).
15. Controllare che il filtro della pompa del carburante non sia ostruito, danneggiato o deteriorato e sostituirlo se necessario.




(25) gruppo della pompa del carburante
(28) filtro della pompa del carburante

Installazione


1. Installare il filtro della pompa del carburante (1) sul gruppo della pompa del carburante (2) allineandone completamente i ganci (3) alla protuberanza di unione (4).

Attenzione a non danneggiare il gancio.




(1) filtro della pompa del carburante
(2) gruppo della pompa del carburante
(3) gancio
(4) protuberanza di unione

2. Applicare una piccola quantità di olio motore a un nuovo O-ring (5). Installare un nuovo O-ring sul gruppo della pompa del carburante (2).
3. Installare il gruppo della pompa del carburante con il filtro della pompa del carburante nel supporto dell'unità della pompa del carburante (6) facendo passare i fili giallo (7) e verde (8) della pompa del carburante attraverso le scanalature (9) del supporto, come indicato.



(2) gruppo della pompa del carburante
(5) O-ring (nuovo)
(6) supporto dell'unità della pompa del carburante
(7) filo giallo
(8) filo verde
(9) scanalature del carburante


4. Installare un nuovo tampone ammortizzatore (10) sul filtro della pompa del carburante come mostrato in figura. Installare il fermo della pompa del carburante (11).



(10) tampone ammortizzatore (nuovo)
(11) fermo della pompa del carburante

- Applicare una piccola quantità di olio motore su un O-ring nuovo (12).
Installare un O-ring nuovo sulla base della pompa del carburante (13).
- Installare il gruppo del supporto dell'unità della pompa del carburante (14) nella base della pompa del carburante allineandone i ganci (15) con le scanalature (16) presenti nelle linguette (17) della base della pompa del carburante.
Se lo spazio tra i ganci e le linguette è superiore a 1,0 mm, sostituire l'unità della pompa del carburante.


Accertarsi che i ganci siano completamente agganciati in sede.



- (12) O-ring (nuovo)
- (13) base della pompa del carburante
- (14) gruppo del supporto dell'unità della pompa del carburante
- (15) ganci
- (16) scanalature
- (17) linguette

- Collegare i terminali dei fili giallo (18) e verde (19) della pompa del carburante ai terminali della base della pompa del carburante (20). Premere i terminali dei fili finché non si bloccano come indicato.


Attenzione a non danneggiare i fili.



- (18) terminale del filo giallo
- (19) terminale del filo verde
- (20) terminali della base della pompa del carburante

- Installare un parapolvere nuovo (21) allineandone le linguette (22) con le scanalature (23) dell'unità della pompa del carburante.

Assicurarsi che la sporgenza del parapolvere (24) sia allineata con il segno di riferimento (25) della base della pompa del carburante (13).



- (13) base della pompa del carburante
- (21) parapolvere (nuovo)
- (22) linguette
- (23) scanalature
- (24) sporgenza del parapolvere
- (25) segno di riferimento


- Applicare una piccola quantità di olio motore su un O-ring nuovo (26).
Montare un O-ring nuovo tra il collare A (27) e il collare B (28) dell'unità della pompa del carburante (29).



- (26) O-ring (nuovo)
- (27) collare A
- (28) collare B
- (29) unità della pompa del carburante

- Installare l'unità della pompa del carburante (29) nel serbatoio del carburante (30) con il proprio giunto del tubo flessibile rivolto in avanti.

Attenzione a non danneggiare l'unità della pompa del carburante.




- (29) unità della pompa del carburante
- (30) serbatoio del carburante

(continua)

Impianto di alimentazione

11. Installare la piastra della pompa del carburante (31) allineandone le scanalature (32) con la sporgenza dell'unità della pompa del carburante (33).


Controllare che la linguetta della sporgenza del parapolvere (24) sia nella posizione indicata.



- (24) sporgenza del parapolvere
(31) piastra della pompa del carburante
(32) scanalatura della piastra della pompa del carburante
(33) sporgenza dell'unità della pompa del carburante


12. Installare le rondelle elastiche coniche (34), i collari (35), la rondella (36), il cavo del fermo (37), la guida del cavo del fermo (38), i dadi di fissaggio della pompa del carburante (39) e il dado chiuso di fissaggio della pompa del carburante (40).

Accertarsi che le superfici convesse delle rondelle elastiche coniche siano in alto.
Accertarsi che il dado cieco sia posizionato in corrispondenza del segno di identificazione (41) sulla piastra della pompa del carburante (31).




- (31) piastra della pompa del carburante
(34) rondelle elastiche coniche
(35) collari
(36) rondella
(37) cavo del fermo
(38) guida del cavo del fermo
(39) dadi di fissaggio della pompa del carburante
(40) dado cieco di fissaggio della pompa del carburante
(41) segno identificativo

13. Serrare i dadi e i dadi ciechi di fissaggio della pompa del carburante alla coppia specificata e nella sequenza indicata:
11 N·m (1,1 kgf·m)



14. Installare il fermaglio della fascetta del cablaggio (42) sulla guida del cavo del fermo (38).
15. Installare il cavo del fermo (37) sul gancio (43) del telaio mantenendo il serbatoio del carburante (30).



- (30) serbatoio del carburante (42) fermaglio della fascetta
(37) cavo del fermo (43) gancio sul telaio
(38) guida del cavo del fermo

16. Collegare la tubazione del carburante (pagina 44).
17. Incrementare la pressione del carburante (pagina 51).

Aumento della pressione del carburante

Accertarsi che il serbatoio contenga carburante a sufficienza (minimo 1,0 ℓ) ed eventualmente effettuare un rabbocco prima di procedere all'aumento della pressione del carburante.

Con l'acceleratore chiuso, azionare il pedale di avviamento partendo dalla parte più alta della corsa e agendo sino in fondo, con un colpo rapido e continuo.

Il motore si avvia aumentando la pressione del carburante.

Se il motore non si avvia, controllare i collegamenti di tutti i connettori e/o consultare la risoluzione dei problemi relativa al sintomo del sistema PGM-FI su un manuale d'officina ufficiale Honda (pagina 160).

Olio motore

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Usando l'olio appropriato, e controllando, aggiungendo e cambiando l'olio regolarmente si contribuisce ad accrescere la durata del motore. Anche l'olio migliore si logora e diventa esausto. Il cambio dell'olio contribuisce ad eliminare sporcizia e sedimenti. Azionando il motore con olio esausto o sporco si rischia di danneggiarlo. Azionando il motore con un livello d'olio insufficiente si rischia di danneggiarlo seriamente.

Consigli sull'olio

Classificazione API	SG o superiore, tranne gli oli con l'indicazione di risparmio energetico o conservazione delle risorse posta sull'etichetta circolare API
viscosità (peso)	SAE 10W-30
Standard JASO T 903	MA
olio consigliato	"4-STROKE MOTORCYCLE OIL" Honda o equivalente

- La CRF non necessita additivi per l'olio. Usare l'olio consigliato.
- Non usare oli API SH o oli per motori a 4 tempi di gradazione superiore che presentino una etichetta circolare API di "energy conserving" (risparmio energetico) o "resource conserving" (conservazione delle risorse) sul contenitore. Potrebbero nuocere alla lubrificazione.




SCONSIGLIATO




OK

È possibile usare le altre viscosità indicate nella seguente tabella quando la temperatura media della zona di uso della motocicletta rientra nella gamma indicata.



Standard JASO T 903



Lo standard JASO T 903 è un indice per gli oli per motori di motociclette a 4 tempi. Esistono due classi: MA e MB. I contenitori degli oli conformi allo standard hanno un'apposita etichetta. Ad esempio, la seguente etichetta indica la classificazione MA.



- (1) codice dell'olio
- (2) classificazione dell'olio


Controllo e aggiunta dell'olio

1. Far funzionare il motore al minimo per 3 minuti, quindi spegnerlo.
 2. Attendere 3 minuti dopo aver spento il motore per permettere che l'olio si distribuisca uniformemente nel motore.
 3. Sostenere la CRF in posizione verticale su una superficie livellata.
 4. Rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore (1) dal coperchio sinistro del basamento, pulirlo con un panno e reinserirlo senza avvitarlo. Rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore.
 5. Controllare che il livello dell'olio sia tra i segni di livello superiore (2) e inferiore (3) del tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore.
 - Se il livello dell'olio è sul segno di livello superiore o nei pressi, non occorre aggiungere olio.
 - Se il livello dell'olio è sotto il segno di livello inferiore o nei pressi, aggiungere l'olio consigliato finché il livello non arriva al segno di livello superiore (non riempire eccessivamente). Rimontare il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore.
- Ripetere i passaggi da 1 a 5.



- (1) tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore
 (2) segno di livello superiore
 (3) segno di livello inferiore

6. Controllare che l'O-ring (4) sia in buono stato e sostituirlo se necessario.
7. Rimontare il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore (1).




- (1) tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore
 (4) O-ring

8. Controllare eventuali perdite d'olio.

Sostituzione dell'olio motore e del filtro

1. Rimuovere i bulloni A/rondelle (1) e il bullone B/rondella (2) della protezione del motore, i collari (3) e la protezione del motore (4).



- (1) bulloni A/rondelle della protezione del motore
 (2) bullone B/rondella della protezione del motore
 (3) collari
 (4) protezione del motore

2. Far funzionare il motore al minimo per 3 minuti, quindi spegnerlo.
3. Sostenere la CRF in posizione verticale su una superficie livellata.
4. Rimuovere il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore (5) dal coperchio sinistro del basamento.

(continua)

Olio motore

5. Collocare sotto il motore un recipiente per raccogliere l'olio. Quindi rimuovere la vite di scarico dell'olio motore (6) e la rondella di tenuta (7).


È possibile che l'olio motore schizzi di più rispetto all'anno modello 2016 della serie CRF.

6. Tenendo premuto il pulsante di spegnimento del motore, azionare il pedale di avviamento circa cinque volte per scaricare completamente l'olio motore.
7. Dopo che l'olio è defluito, applicare olio motore alla filettatura e alla superficie di contatto della vite di scarico e serrarla assieme a una nuova rondella di tenuta alla coppia specificata:
18 N·m (1,8 kgf·m)

Versare l'olio scaricato in un apposito contenitore e smaltirlo in modo appropriato (pagina 148).

AVVERTIMENTO


Lo smaltimento improprio dei liquidi scaricati è dannoso all'ambiente.



- (5) tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore
- (6) vite di scarico dell'olio motore
- (7) rondella di tenuta

8. Si consiglia di sostituire l'olio e il filtro ogni 6 gare oppure ogni 15 ore circa. Tuttavia, se si sostituisce soltanto l'olio prima dell'intervallo consigliato, vedere pagina 29.

9. Rimuovere i bulloni del coperchio del filtro dell'olio (8) e il coperchio stesso (9).
10. Rimuovere il filtro dell'olio (10), l'O-ring (11) e la molla (12).



- (8) bulloni del coperchio del filtro dell'olio
- (9) coperchio del filtro dell'olio
- (10) filtro dell'olio
- (11) O-ring
- (12) molla
- (13) guarnizione in gomma
- (14) segno "OUT-SIDE"

AVVERTIMENTO

L'uso del filtro dell'olio sbagliato può provocare perdite o danni al motore.

11. Ingrassare l'estremità della molla lato filtro, quindi installare la molla in un nuovo filtro dell'olio.
12. Posizionare la molla contro il basamento del motore e installare un nuovo filtro dell'olio con la guarnizione in gomma (13) rivolta verso l'esterno, lontano dal motore. Si deve vedere il segno "OUT-SIDE" (14) sul corpo del filtro, vicino alla guarnizione.

Usare un nuovo filtro dell'olio originale Honda o un filtro di uguale qualità specificato per il proprio modello.

AVVERTIMENTO

Se il filtro dell'olio non viene installato correttamente, si causeranno seri danni al motore.

13. Lubrificare il nuovo O-ring con olio motore e installarlo sul coperchio del filtro dell'olio.
14. Installare il coperchio del filtro dell'olio facendo attenzione a non danneggiare l'O-ring, quindi serrarne i bulloni alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)
15. Installare la protezione del motore e i collari, quindi serrare i bulloni A/rondelle e il bullone B/rondella della protezione motore alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)
16. Riempire il basamento con l'olio consigliato.
Capacità: 1,04 ℓ dopo lo svuotamento e la sostituzione del filtro
1,00 ℓ dopo lo svuotamento
17. Installare il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore.
18. Controllare il livello dell'olio motore seguendo i passaggi indicati in *Controllo e aggiunta dell'olio* (pagina 53).

Versare l'olio scaricato in un apposito contenitore e smaltirlo in modo appropriato (pagina 148).

AVVERTIMENTO

Lo smaltimento improprio dei liquidi scaricati è dannoso all'ambiente.

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

L'impianto di raffreddamento liquido della CRF dissipa il calore del motore tramite una camicia di raffreddamento che circonda il cilindro e la testata.

La manutenzione del refrigerante consentirà il corretto funzionamento dell'impianto di raffreddamento ed eviterà congelamento, surriscaldamento e corrosione.

Consigli sul refrigerante

Usare antigelo di alta qualità a base di glicole etilenico contenente inibitori di corrosione specificamente formulati per motori in alluminio. Controllare l'etichetta della confezione dell'antigelo.

Per preparare la soluzione di refrigerante usare soltanto acqua distillata. L'acqua con un alto contenuto di minerali o sali può essere dannosa per il motore in alluminio.

AVVERTIMENTO

L'uso di refrigerante con inibitori ai silicati può causare l'usura prematura della tenuta meccanica o l'otturazione dei passaggi del radiatore. L'uso di acqua di rubinetto può provocare danni al motore.

In fabbrica, l'impianto di raffreddamento di questa motocicletta viene riempito con una soluzione 50/50 di antigelo e acqua. Questa soluzione è consigliata per la maggior parte delle temperature di esercizio e offre una buona protezione dalla corrosione.

Riducendo la concentrazione di antigelo al di sotto del 40% non si otterrà un'adeguata protezione dalla corrosione.

Si sconsiglia di aumentare la concentrazione di antigelo dato che riduce le prestazioni dell'impianto di raffreddamento. Maggiori concentrazioni di antigelo (fino al 60%) si possono usare solo per fornire un'ulteriore protezione contro il congelamento. Controllare spesso l'impianto di raffreddamento quando le condizioni meteorologiche sono rigide.

Controllo e aggiunta del refrigerante


Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

1. Posizionare la CRF su un cavalletto da lavoro opzionale o un supporto equivalente in modo tale che venga trattenuta saldamente in posizione verticale.
2. Quando il motore è freddo, rimuovere il tappo del radiatore (1) e controllare il livello del refrigerante. Il livello è corretto quando arriva alla base del bocchettone di rifornimento del radiatore (2).

ATTENZIONE

La rimozione del tappo del radiatore a motore caldo può causare spruzzi di refrigerante e provocare gravi ustioni.

Lasciare sempre raffreddare il motore e il radiatore prima di rimuovere il tappo del radiatore.



- (1) tappo del radiatore
(2) bocchettone di rifornimento del radiatore
(3) tubo flessibile di trabocco

3. Se il livello di refrigerante è basso, aggiungere il liquido refrigerante fino al collo del bocchettone di riempimento. Controllare il livello del refrigerante prima di ogni uscita. Una perdita di refrigerante di 20 – 60 cm³ attraverso il tubo flessibile di trabocco (3) è normale. Se le perdite sono maggiori, controllare l'impianto di raffreddamento.
Capacità:
1,13 ℓ dopo lo smontaggio
1,02 ℓ dopo lo svuotamento
4. Installare saldamente il tappo del radiatore.


AVVERTIMENTO

Se non si installa correttamente il tappo del radiatore, si avrà una eccessiva perdita di refrigerante con possibilità di surriscaldamento e danneggiamento del motore.

Refrigerante

Controllo dell'impianto di raffreddamento


1. Controllare che l'impianto di raffreddamento non perda (per l'individuazione ed eliminazione delle perdite consultare un Manuale d'officina ufficiale Honda).
2. Controllare che i tubi flessibili del radiatore (1) non siano incrinati o deteriorati e che i morsetti del tubo flessibile del radiatore non siano allentati.
3. Controllare che gli attacchi del radiatore non siano allentati.
4. Accertarsi che il tubo flessibile di trabocco (2) sia collegato e non sia ostruito.
5. Controllare che le alette del radiatore (3) non siano intasate.



(1) tubi flessibili del radiatore (3) alette del radiatore
(2) tubo flessibile di trabocco


6. Controllare che il foro di spurgo (4) posto sotto il coperchio della pompa dell'acqua (5) non perda. Togliere l'eventuale sporcizia o sabbia presente. Controllare che il foro di spurgo della pompa dell'acqua non perda. Se c'è una perdita di acqua attraverso il foro di spurgo, sostituire la tenuta meccanica. Se c'è una perdita di olio attraverso il foro di spurgo, sostituire il paraolio. Accertarsi che non ci siano perdite continue di refrigerante attraverso il foro di spurgo quando il motore è in funzione.

Un piccolo trasudamento di refrigerante dal foro di spurgo è normale. Per la sostituzione della tenuta meccanica o del paraolio consultare un manuale d'officina ufficiale Honda o rivolgersi al proprio concessionario. Sostituire contemporaneamente entrambe le tenute.



(4) foro di spurgo
(5) coperchio della pompa dell'acqua

7. Controllare che i condotti dell'aria del radiatore non siano ostruiti né danneggiati. Raddrizzare le alette piegate (6) e rimuovere gli insetti, il fango o altri ostacoli con l'aria compressa o acqua a bassa pressione. Sostituire il radiatore se il flusso d'aria viene limitato per oltre il 20% della superficie radiante.



(6) alette

La sostituzione del radiatore deve essere effettuata dal proprio concessionario, a meno che il proprietario disponga degli utensili necessari, dei dati relativi all'intervento e abbia buone conoscenze di meccanica. Consultare un manuale d'officina ufficiale Honda.

Sostituzione del refrigerante

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

La sostituzione del refrigerante deve essere effettuata dal proprio concessionario, a meno che il proprietario disponga degli utensili necessari, dei dati relativi all'intervento e abbia buone conoscenze di meccanica. Consultare un manuale d'officina ufficiale Honda.

⚠ ATTENZIONE

La rimozione del tappo del radiatore a motore caldo può causare spruzzi di refrigerante e provocare gravi ustioni.

Lasciare sempre raffreddare il motore e il radiatore prima di rimuovere il tappo del radiatore.

Per smaltire in modo appropriato il refrigerante scaricato, fare riferimento a *Tu e l'ambiente* a pagina 148.

AVVERTIMENTO

Lo smaltimento improprio dei liquidi scaricati è dannoso all'ambiente.

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Il filtro dell'aria ha una parte interna e una esterna in poliuretano non separabili.
Un filtro dell'aria sporco riduce la potenza del motore.

La corretta manutenzione del filtro dell'aria è molto importante per i veicoli fuoristrada. Un filtro dell'aria sporco, impregnato d'acqua, consumato o difettoso consentirà la penetrazione nel motore di sporcizia, polvere, fango e altre impurità.

Effettuare più spesso la manutenzione del filtro dell'aria se si percorrono zone particolarmente umide o polverose. Il concessionario è in grado di aiutare a determinare l'intervallo di manutenzione più appropriato alle condizioni di guida.

Il filtro dell'aria della CRF ha requisiti prestazionali molto specifici. Usare un nuovo filtro dell'aria originale Honda specifico per il proprio modello o un filtro di qualità equivalente.

AVVERTIMENTO

L'uso del filtro dell'aria sbagliato può provocare l'usura prematura del motore.


La corretta manutenzione del filtro dell'aria può prevenire usura o danni prematuri al motore, costose riparazioni, basse prestazioni del motore, consumi eccessivi e la comparsa di incrostazioni sulla candela.

AVVERTIMENTO

La manutenzione impropria o la mancanza di manutenzione del filtro dell'aria può causare cattive prestazioni e usura prematura del motore.


Pulizia

1. Rimuovere la sella (pagina 37).
2. Rimuovere il bullone di fissaggio del filtro dell'aria (1) e il gruppo del filtro dell'aria (2).



- (1) bullone di fissaggio del filtro dell'aria
(2) gruppo del filtro dell'aria

3. Rimuovere il filtro dell'aria (3) dal portafiltro (4) estraendo le linguette del portafiltro (6) dai fori (5) del filtro dell'aria.




- (3) filtro dell'aria
(4) portafiltro
(5) fori
(6) linguette del portafiltro

(continua)


Filtro dell'aria

4. Lavare il filtro dell'aria con un solvente pulito e non infiammabile. Quindi lavare in acqua saponata calda, risciacquare bene e lasciare asciugare perfettamente. Il filtro dell'aria è costituito da due elementi: uno interno e uno esterno, che non possono essere separati.
5. Pulire l'interno dell'alloggiamento del filtro dell'aria.
6. Lasciare asciugare perfettamente il filtro dell'aria. Dopo l'asciugatura, all'interno del filtro dell'aria versare 40 cm³ di olio per filtro dell'aria in schiuma Honda pulito o altro olio per filtri dell'aria equivalente. Collocare il filtro dell'aria in un sacchetto di plastica (7) e spargere uniformemente l'olio con le mani.




(7) sacchetto di plastica

7. Assemblare il filtro dell'aria e il portafiltro. Installare le linguette del portafiltro nei fori del filtro dell'aria.
8. Applicare 1,5 – 5,5 g di grasso al litio bianco Honda o prodotto equivalente sulla superficie di contatto del filtro dell'aria con l'alloggiamento del filtro dell'aria.
9. Montare il complessivo del filtro dell'aria (2) nel supporto dell'alloggiamento del filtro dell'aria (8) con la linguetta del segno "UP" (9) rivolta verso l'alto.
10. Posizionare con attenzione la flangia di tenuta ermetica del filtro per evitare la penetrazione di polvere.



(2) gruppo del filtro dell'aria
(8) supporto dell'alloggiamento del filtro dell'aria
(9) linguetta del segno "UP"

11. Installare il bullone di fissaggio del filtro dell'aria (1) e serrarli alla coppia specificata:
2,4 N·m (0,2 kgf·m)



(1) bullone di fissaggio del filtro dell'aria

AVVERTIMENTO

L'installazione non corretta del gruppo del filtro dell'aria può consentire la penetrazione di sporcizia e polvere nel motore e causare la rapida usura delle fasce elastiche e del cilindro.

12. Installare la sella (pagina 37).

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.


Intervenire più spesso se si guida la CRF sotto la pioggia o spesso a pieno regime.

Eseguire la manutenzione dello sfiato se si vedono depositi nella sezione trasparente del tubo di sfiato del basamento.

Se il tubo di sfiato tracima, il filtro aria potrebbe essere contaminato dall'olio motore, compromettendo le prestazioni del motore.

Scarico

1. Rimuovere il tappo del tubo di sfiato del basamento (1) dal tubo di sfiato del basamento (2) e scaricare i depositi in un contenitore apposito.
2. Reinstallare il tappo del tubo di sfiato del basamento.



(1) tappo del tubo di sfiato del basamento

(2) tubo di sfiato del basamento

Acceleratore

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.


Gioco dell'acceleratore

Controllo

Verificare il gioco (1).

Gioco: 2 – 6 mm

Se necessario, registrare in base alla specifica.




(1) gioco

Regolazione superiore

Le regolazioni di minore entità vengono solitamente eseguite con il registro superiore.

1. Allentare il dado di bloccaggio (1).
2. Ruotare il registro (2).
Ruotando il registro nella direzione (-) si diminuisce il gioco e ruotandolo nella direzione (+) lo si aumenta.



(1) dado di bloccaggio
(2) registro


(+) aumento del gioco
(-) diminuzione del gioco

3. Serrare a fondo il dado di bloccaggio.
4. Dopo la regolazione, controllare che la manopola dell'acceleratore ruoti regolarmente dalla posizione di chiusura totale a quella di massima apertura in qualunque posizione si trovi il manubrio.
Se il registro è svitato fino al limite del filetto oppure non è possibile ottenere il gioco corretto, avvitarlo completamente il registro e quindi svitarlo di un giro.
Serrare a fondo il dado di bloccaggio.
Effettuare la regolazione con il registro inferiore.

Regolazione inferiore

Il registro inferiore serve per regolazioni del gioco di maggiore entità, come dopo aver sostituito i cavi dell'acceleratore o rimosso il corpo farfallato. Viene utilizzato anche quando non si riesce ad ottenere la regolazione precisa con il registro superiore.

1. Allentare il dado di bloccaggio (1).
2. Ruotare il registro (2) nella direzione (-) per ridurre il gioco e nella direzione (+) per aumentarlo.



(1) dado di bloccaggio
(2) registro


(+) aumento del gioco
(-) diminuzione del gioco

3. Serrare il dado di bloccaggio alla coppia specificata:
4,0 N·m (0,4 kgf·m)
4. Azionare la manopola dell'acceleratore per accertarsi che funzioni regolarmente e torni completamente nella posizione di chiusura.

Se non si riesce ad ottenere un gioco conforme alla specifica, rivolgersi al proprio concessionario.


Controllo dell'acceleratore

1. Controllare che il gruppo dell'acceleratore sia posizionato correttamente (estremità dell'alloggiamento dell'acceleratore (1) allineata al punto verniciato (2) sul manubrio) e che i bulloni di fissaggio siano saldi.



(1) alloggiamento dell'acceleratore (2) punto verniciato

2. Controllare che la manopola dell'acceleratore (3) ruoti regolarmente dalla posizione di massima apertura a quella di chiusura totale in qualunque posizione si trovi il manubrio. In presenza di problemi, rivolgersi al proprio concessionario.




(3) acceleratore

3. Controllare lo stato dei cavi dell'acceleratore dalla manopola fino al corpo farfallato. Se il cavo è piegato o consumato farlo sostituire.
4. Controllare che i cavi non siano sottoposti a tensioni o sollecitazioni in qualunque posizione si trovi il manubrio.
5. Lubrificare i cavi con un lubrificante per cavi disponibile in commercio.

Lubrificazione del cavo dell'acceleratore

Controllare che l'acceleratore ruoti in modo scorrevole. Se necessario, applicare del grasso multiuso sulla superficie di scorrimento delle estremità del cavo dell'acceleratore.

1. Far scorrere il parapolvere (1).
2. Rimuovere i bulloni dell'alloggiamento dell'acceleratore (2).
3. Rimuovere l'alloggiamento dell'acceleratore (3) dal tubo dell'acceleratore (4).
4. Lubrificare accuratamente le estremità del cavo dell'acceleratore (5) con grasso multiuso.



(1) parapolvere (5) estremità del cavo dell'acceleratore
 (2) bulloni dell'alloggiamento (6) sporgenze
 (3) alloggiamento dell'acceleratore (7) scanalature
 (4) tubo dell'acceleratore

5. Installare l'alloggiamento dell'acceleratore, quindi serrare i bulloni dell'alloggiamento dell'acceleratore alla coppia specificata: 10 N·m (1,0 kgf·m)

AVVERTIMENTO

Allineare le sporgenze (6) della guida del cavo con le scanalature (7) dell'alloggiamento dell'acceleratore.

6. Montare il coperchio parapolvere nell'ordine inverso.

Se il funzionamento dell'acceleratore non è regolare, sostituire il cavo dell'acceleratore.

Assicurarsi che la manopola dell'acceleratore torni automaticamente e senza impedimenti dalla posizione di massima apertura a quella di chiusura totale, in qualunque posizione si trovi il manubrio.

Regime minimo del motore

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Ricordarsi che la regolazione del regime minimo non è una panacea in grado di “curare” altri problemi eventualmente presenti nel sistema PGM-FI del motore. La regolazione del regime minimo non compenserà i difetti esistenti altrove.


Per una regolazione precisa del regime minimo, il motore deve essere alla normale temperatura di funzionamento.

Quando è premuto, il pomello del minimo accelerato agisce come la vite di regolazione del minimo. Girandolo in senso antiorario si ottiene un regime minimo più accelerato/più alto.

Girandolo in senso orario si ottiene un regime minimo più decelerato/più basso.

Regolazione del regime minimo

1. Se il motore è freddo, avviarlo e lasciarlo riscaldare per 3 minuti. Quindi spegnerlo.
 2. Collegare un contagiri al motore.
 3. Portare il cambio in folle. Avviare il motore.
 4. Regolare il regime minimo con il pomello del minimo accelerato (1).
- Regime minimo: $2.000 \pm 100 \text{ min}^{-1}$ (giri/min)



- (1) pomello del minimo accelerato
(+) aumento
(-) diminuzione


Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Registrazione della leva della frizione

La distanza tra la punta della leva della frizione e la manopola è regolabile.

Accertarsi di registrare il gioco della leva della frizione dopo aver registrato la posizione della leva o dopo aver staccato il cavo della frizione.

1. Allentare il dado di bloccaggio (1).
2. Per allontanare la leva della frizione dalla manopola, ruotare il registro (2) in senso antiorario. Per avvicinare la leva della frizione alla manopola, ruotare il registro in senso orario.
3. Serrare il dado di bloccaggio.



(1) dado di bloccaggio (2) registro

4. Ricontrollare il gioco della leva della frizione e regolarlo secondo necessità (questa pagina).


Gioco della leva della frizione

Controllo

Verificare il gioco (1).

Gioco: 10 – 20 mm

Se necessario, registrare in base alla specifica.



(1) gioco


La regolazione impropria del gioco può provocare l'usura prematura della frizione.

Accertarsi di registrare il gioco della leva della frizione dopo aver staccato il cavo della frizione.

Regolazione dell'estremità del cavo

Le registrazioni di minore entità vengono generalmente eseguite con il registro all'estremità del cavo della frizione.

Ruotando il registro all'estremità del cavo (1) nella direzione (+) si aumenta il gioco e ruotandolo nella direzione (-) lo si diminuisce.



(1) registro all'estremità del cavo
(+) aumento del gioco
(-) diminuzione del gioco


Se il registro è svitato fino alla fine della filettatura oppure non si riesce a ottenere il gioco corretto, avvitarlo completamente il registro, svtarlo di un giro ed eseguire la registrazione con il registro incorporato nel cavo.

Impianto della frizione

Regolazione integrale del cavo

Il registro incorporato nel cavo viene utilizzato se il registro all'estremità del cavo è svitato fino alla fine della filettatura oppure se non si riesce ad ottenere il gioco corretto.

1. Ruotare il registro all'estremità del cavo nella direzione (+) finché non tocca leggermente e quindi allentarlo di cinque giri.
2. Allentare il dado di bloccaggio (1).
3. Ruotare il registro incorporato nel cavo (2) fino ad ottenere il gioco specificato.
4. Serrare il dado di bloccaggio. Verificare il gioco.



- (1) dado di bloccaggio
(2) registro incorporato nel cavo
- (+) aumento del gioco
(-) diminuzione del gioco


5. Avviare il motore, tirare la leva della frizione e ingranare una marcia. Accertarsi che il motore non si spenga e che la motocicletta avanzi correttamente. Rilasciare la leva della frizione e aprire l'acceleratore. La CRF dovrebbe muoversi dolcemente e accelerare gradualmente.

Se non si riesce ad ottenere la regolazione giusta, o se la frizione non funziona correttamente, può darsi che il cavo sia piegato o logoro o che i dischi conduttori della frizione siano consumati.

Controllare i dischi e le corone della frizione (pagina 66).

Altri controlli

- Controllare che il gruppo della leva della frizione sia posizionato correttamente (estremità del supporto (1) allineata al punto verniciato (2) sul manubrio) e che i bulloni di fissaggio siano saldi.



- (1) supporto
(2) punto verniciato

- Controllare che il cavo della frizione non sia piegato o logoro. Se necessario, farlo sostituire.


Funzionamento della frizione

1. Controllare che la leva della frizione funzioni in modo uniforme. Se necessario, lubrificare la superficie di scorrimento del bullone del perno di snodo della leva della frizione con del grasso e/o il cavo della frizione con del lubrificante per cavi disponibile in commercio.
2. Controllare che il cavo della frizione non sia deteriorato, piegato o danneggiato.

Lubrificazione del cavo della frizione

Controllare che la leva della frizione funzioni in modo uniforme. Se necessario, applicare del grasso multiuso sulla superficie di scorrimento delle estremità del cavo della frizione.


1. Sganciare il coperchio parapolvere (1).
2. Ruotare il registro (2) e staccare il cavo della frizione (3).
3. Scollegare il cavo della frizione dalla leva della frizione (4).
4. Lubrificare accuratamente l'estremità del cavo della frizione (5) con grasso multiuso.



- (1) parapolvere
(2) registro
(3) cavo della frizione
- (4) leva della frizione
(5) estremità del cavo della frizione

5. Collegare l'estremità del cavo della frizione alla leva.
6. Montare il cavo della frizione e ruotare il registro.

7. Staccare il registro dell'estremità del cavo della frizione (6).
8. Applicare del grasso multiuso sulla superficie interna del registro dell'estremità del cavo della frizione.



(6) registro all'estremità del cavo della frizione

9. Ricontrollare il gioco della leva della frizione e regolarlo secondo necessità (pagina 63).

Se il funzionamento della leva della frizione non è regolare, sostituire il cavo della frizione.

Rimozione dei dischi della frizione

1. Scaricare l'olio motore (pagina 53).
2. Rimuovere i sei bulloni del coperchio della frizione (1) e il coperchio della frizione (2).




(1) bulloni del coperchio della frizione

(2) coperchio della frizione

3. Rimuovere i sei bulloni delle molle della frizione e le molle (3).

Allentare i bulloni seguendo uno schema incrociato in due o tre fasi progressive.

4. Rimuovere la piastra spingidisco della frizione (4).



(3) bulloni delle molle della frizione e molle
(4) piastra spingidisco della frizione


5. Controllare il funzionamento del cuscinetto (5) con il dito; il cuscinetto dovrebbe girare regolarmente senza emettere alcun rumore.



(5) cuscinetto

Se il funzionamento non è regolare, consultare il manuale d'officina ufficiale Honda per le istruzioni di smontaggio del cuscinetto oppure rivolgersi al proprio concessionario.

6. Rimuovere prima lo spingidisco della frizione (6), quindi l'asta spingidisco della frizione (7).




(6) gruppo spingidisco della frizione

(7) asta spingidisco della frizione

(continua)

Impianto della frizione


7. Rimuovere i sette dischi conduttori della frizione, i sei dischi condotti della frizione, la molla antivibrazioni e la sede della molla (8).



(8) dischi conduttori della frizione, dischi condotti della frizione, molla antivibrazioni e sede della molla


Controllo dei dischi conduttori/dei dischi condotti/delle molle della frizione

- Sostituire i dischi della frizione (1) se sono intaccati o scoloriti.
Misurare lo spessore di ciascun disco conduttore.
Limite di servizio: 2,85 mm
Sostituire i dischi conduttori e i dischi condotti in gruppo.




(1) disco conduttore della frizione

- Controllare se i dischi della frizione (2) sono eccessivamente deformati o scoloriti.
Controllare con uno spessore la deformazione dei dischi condotti poggiandoli su un piano di riscontro.
Limite di servizio: 0,15 mm
Sostituire i dischi conduttori e quelli condotti in gruppo.



(2) disco condotto della frizione

- Controllare che la molla della frizione (3) non sia usurata o danneggiata.
Misurare lo spessore di ciascuna molla della frizione.
Limite di servizio: 48,70 mm
Sostituire la molla della frizione in blocco.




(3) molle della frizione

- Se si nota uno slittamento della frizione quando si sostituiscono i dischi conduttori e quelli condotti, sostituire le molle della frizione.


Installazione dei dischi della frizione

1. Installare la sede della molla (1) e la molla antivibrations (2) sul tamburo della frizione come indicato.
Cospargere i dischi frizione con olio motore.
2. Installare il disco conduttore A della frizione (disco con il diametro interno più grande) (3) sulla parte esterna della frizione.
Impilare i sei dischi condotti della frizione (4), i cinque dischi conduttori B della frizione (5) in modo alternato, allineando le sporgenze (6) del centro della frizione con la scanalatura (7) dei dischi condotti della frizione come indicato in figura.
Installare il disco conduttore C della frizione (8).




- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1) sede della molla | (5) dischi conduttori B della frizione |
| (2) molla antivibrations | (6) sporgenze |
| (3) disco conduttore A della frizione | (7) scanalatura |
| (4) dischi condotti della frizione | (8) disco conduttore C della frizione |

3. Inserire l'asta spingidisco della frizione (9) nell'albero principale.
4. Installare il gruppo spingidisco della frizione (10) sull'asta.




(9) asta spingidisco della frizione
(10) gruppo spingidisco della frizione

5. Installare la piastra spingidisco della frizione (11).
6. Installare le sei molle della frizione e i bulloni (12).
7. Serrare i bulloni seguendo uno schema incrociato in due o tre fasi, alla coppia specificata:
12 N·m (1,2 kgf·m)



(11) piastra spingidisco della frizione
(12) molle della frizione e bulloni

8. Lubrificare con olio motore un O-ring nuovo (13) e installarlo nella scanalatura del coperchio della frizione (14).
9. Installare il coperchio serrando i sei bulloni seguendo uno schema incrociato in due o tre fasi, alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)



(13) O-ring (nuovo)
(14) coperchio della frizione

10. Installare il tappo di rifornimento/astina di livello dell'olio motore (pagina 53).

Candela

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Consigli sulla candela

La candela standard consigliata è soddisfacente per la maggior parte delle condizioni di gara.

Standard	SILMAR9A – 9S (NGK)
Opzionale	SILMAR10A – 9S (NGK)

Usare soltanto candele del tipo consigliato con il grado termico consigliato.

AVVERTIMENTO

L'uso di una candela di grado termico improprio o con la lunghezza della radice sbagliata può danneggiare il motore.

L'uso di una candela senza resistore può causare problemi di accensione.


Questa motocicletta impiega una candela con la punta dell'elettrodo centrale all'iridio e quella dell'elettrodo laterale al platino.

Accertarsi di osservare quanto segue durante la manutenzione della candela.

- Non pulire la candela. Se un elettrodo è contaminato da incrostazioni o sporcizia, sostituire la candela con una nuova.
- Per controllare la distanza tra gli elettrodi della candela, usare soltanto uno "spessimetro a filo". Per evitare di danneggiare la punta all'iridio dell'elettrodo centrale e la punta al platino dell'elettrodo laterale, non usare mai uno "spessimetro a lamina".
- Non regolare la distanza tra gli elettrodi della candela. Se la distanza non rientra nelle specifiche, sostituire la candela con una nuova.


Controllo e sostituzione della candela

1. Rimuovere la sella e appendere il serbatoio del carburante al fianco sinistro del telaio (pagine 37, 38).
2. Scollegare il cappuccio della candela (1).
3. Pulire la sporcizia intorno alla base della candela.
4. Rimuovere la candela (2).



(1) cappuccio della candela (2) candela

5. Controllare l'eventuale presenza di usura o depositi sugli elettrodi, danni alla guarnizione di tenuta (3) e incrinature nell'isolatore. Sostituire se presenti.
6. Controllare la distanza tra gli elettrodi della candela (4) usando uno spessimetro a filo. Se la distanza non rientra nelle specifiche, sostituire la candela con una nuova.
La distanza consigliata tra gli elettrodi della candela è: 0,8 – 0,9 mm



(3) guarnizione di tenuta
(4) distanza tra gli elettrodi della candela

7. Per ricavare una indicazione precisa delle condizioni dalla candela, accelerare fino ad alta velocità su un tratto rettilineo. Premere e tenere premuto il pulsante di spegnimento del motore e disinnestare la frizione tirando la leva. Procedere per inerzia fino a fermarsi, quindi estrarre la candela e controllarla. L'isolatore di porcellana intorno all'elettrodo centrale dovrebbe essere di colore marroncino o grigio medio.

Se si usa una candela nuova, guidare la motocicletta per almeno 10 minuti prima di smontare e osservare la candela; all'inizio una candela nuova non si colora.

Se gli elettrodi appaiono bruciati, o se l'isolatore è bianco o grigio chiaro (miscela povera) o se gli elettrodi e l'isolatore sono neri o imbrattati (miscela ricca), il problema risiede altrove (pagina 139).

Controllare il sistema PGM-FI e la fase dell'accensione.

8. Con la guarnizione di tenuta attaccata, avvitare la candela a mano per evitare errori di avvitamento della filettatura.
9. Serrare la candela.
 - Se la candela usata è in buono stato: 1/12 di giro una volta alloggiata.
 - Se si installa una candela nuova, serrarla due volte per evitare che si allenti:
 - a) Prima serrare la candela: 1/4 di giro una volta alloggiata.
 - b) Quindi allentare la candela.
 - c) Poi serrare nuovamente la candela: 1/12 di giro una volta alloggiata.

AVVERTIMENTO

Una candela serrata impropriamente può danneggiare il motore. Se una candela è troppo lenta potrebbe danneggiare il pistone. Se una candela è serrata in eccesso potrebbe danneggiare la filettatura.

10. Collegare il cappuccio della candela. Fare attenzione a non schiacciare cavi o fili.
11. Installare il serbatoio del carburante e la sella (pagine 37, 39).

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.


Un gioco valvole eccessivo sarà causa di rumorosità e finirà col provocare danni al motore. Un gioco valvole insufficiente o mancante impedirà alla valvola di chiudersi e causerà danni alla valvola e perdita di potenza. Verificare il gioco valvole a motore freddo in base ai tempi specificati nel programma di manutenzione (pagina 29).

La verifica o la regolazione del gioco valvole devono essere eseguite a motore freddo. Il gioco valvole cambia quando la temperatura del motore aumenta.

Rimozione del coperchio della testata

Prima dell'ispezione, pulire bene il motore onde evitare la penetrazione di sporcizia.


1. Rimuovere la sella e appendere il serbatoio del carburante al fianco sinistro del telaio (pagine 37, 38).
2. Scollegare il tubo di sfiato (1) e il cappuccio della candela (2).



(1) tubo di sfiato

(2) cappuccio della candela

3. Rimuovere i bulloni a brugola del coperchio della testata (3), le guarnizioni di gomma (4), il coperchio della testata (5) e la guarnizione del foro della candela (6).




- (3) bulloni a brugola del coperchio della testata
- (4) guarnizioni di gomma del coperchio della testata
- (5) coperchio della testata
- (6) guarnizione del foro della candela

Gioco valvole

Posizionamento al PMS della corsa di compressione

1. Rimuovere il tappo del foro dell'albero motore (1).




(1) tappo del foro dell'albero motore


2. Rimuovere la candela (pagina 68).
3. Rimuovere il coperchio della testata (pagina 69).

4. Ruotare l'albero motore girando il bullone dell'ingranaggio conduttore primario (2) in senso orario finché il contrassegno "T" (3) sull'ingranaggio conduttore primario si allinea con il segno di riferimento (4) sul coperchio della frizione. In questa posizione, il pistone può trovarsi nella corsa di compressione o in quella di scarico al PMS. Se l'ingranaggio conduttore primario ha oltrepassato il contrassegno "T", girare nuovamente il bullone dell'ingranaggio conduttore primario in senso orario e allineare il contrassegno "T" con il segno di riferimento. Accertarsi che il peso del compressore (5) sia in posizione superiore.

lato albero motore:




lato albero a




- (2) bullone dell'ingranaggio conduttore primario
- (3) contrassegno "T"
- (4) segno di riferimento
- (5) peso del decompressore

5. Controllare che il segno della fasatura (6) sulla corona della distribuzione sia allineato alla superficie di contatto del supporto dell'albero a camme (7) della testata.



- (6) segno della fasatura
- (7) superficie di contatto del supporto dell'albero a camme

6. L'ispezione va effettuata quando il pistone è nel punto superiore della corsa di compressione quando le valvole di aspirazione e di scarico sono chiuse. Questa condizione può essere determinata spostando i bilancieri (8).





(8) bilancieri

Controllo del gioco delle valvole

1. Posizionare il pistone al PMS della corsa di compressione (pagina 70).
2. Misurare i giochi delle valvole di aspirazione introducendo uno spessimetro (1) tra i bilancieri di aspirazione (2) e i lobi delle camme dell'albero a camme (3).

AVVERTIMENTO



Fare attenzione a non danneggiare o urtare i bilancieri di aspirazione.



- (1) spessimetro (3) lobi delle camme dell'albero a camme
(2) bilancieri di aspirazione

Gioco valvole:
ASPIRAZIONE: $0,13 \pm 0,03$ mm

3. Misurare i giochi delle valvole di scarico introducendo uno spessimetro (1) tra i bilancieri di scarico (4) e gli spessori (5).




- (1) spessimetro (5) spessori delle valvole
(4) bilancieri di scarico

Gioco valvole:
SCARICO: $0,28 \pm 0,03$ mm

Per registrare il gioco delle valvole di aspirazione e quello delle valvole di scarico, vedere Rimozione dell'albero a camme (questa pagina) e selezionare lo spessore corretto per ciascuna valvola.

Rimozione dell'albero a camme

1. Registrare il gioco delle valvole di aspirazione e di scarico (questa pagina). Accertarsi che il pistone sia al PMS della corsa di compressione (pagina 70).
2. Rimuovere il bullone del coperchio del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (1) e la rondella di tenuta (2).




- (3) bullone del coperchio del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione
(4) rondella di tenuta

(continua)

Gioco valvole


- Inserire l'attrezzo di blocco del tenditore (3) nel sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (4).
Girare in senso orario l'attrezzo di blocco del tenditore e bloccare il sollevatore del tenditore della catena di distribuzione premendo la ghiera (5) sul sollevatore del tenditore della catena di distribuzione.
- Attrezzo di blocco del tendicatena 070MG-0010100



(3) attrezzo di blocco del tenditore
(4) sollevatore del tenditore della catena di distribuzione
(5) ghiera

- Controllare che il pistone sia al PMS sulla corsa di compressione (pagina 70).
Allentare i bulloni del supporto dell'albero a camme (6) secondo una sequenza incrociata in due o tre fasi successive.
Rimuovere i bulloni del supporto dell'albero a camme, il supporto dell'albero a camme (7) e gli anelli di posizionamento (8).

Quando si rimuove il supporto dell'albero a camme, gli anelli di posizionamento potrebbero incollarsi al supporto dell'albero a camme.



(6) bulloni del supporto dell'albero a camme
(7) supporto dell'albero a camme
(8) anelli di posizionamento

AVVERTIMENTO

Non far cadere gli anelli di posizionamento nel basamento.


Se gli anelli di posizionamento sono rimasti sul supporto dell'albero a camme, toglierli con cautela.

- Far scorrere il cuscinetto sinistro dell'albero a camme (9) e rimuovere l'albero a camme (10) togliendo la catena di distribuzione (11).

Sollevare la catena di distribuzione con un pezzo di filo per impedire che la catena cada nel basamento.


AVVERTIMENTO

Non far cadere la catena della distribuzione nel basamento.



(9) cuscinetto sinistro dell'albero a camme
(10) albero a camme
(11) catena di distribuzione

6. Sollevare i bilancieri (12) e rimuovere gli spessori (13).




(12) bilancieri
(13) spessori

AVVERTIMENTO

*Fare attenzione a non danneggiare o urtare i bilancieri di aspirazione.
Non pulire i bilancieri di aspirazione con detergenti per composti reperibili in commercio.*

Scelta degli spessori

- Valutare la misura dello spessore con un micrometro e annotarla.
Sono disponibili settantatré spessori (1) diversi a intervalli di spessore di 0,025 mm, da 1,200 mm (il più sottile) a 3,000 mm (il più spesso).



(1) spessore

- Calcolare la misura del nuovo spessore per mezzo della seguente equazione.

$$A = (B - C) + D$$

A : Misura del nuovo spessore
B : Gioco valvola annotato
C : Gioco valvola specificato
D : Misura del vecchio spessore

- Accertarsi di usare uno spessore della misura corretta controllandolo con un micrometro.
- Ricostruire la sede della valvola di scarico se i depositi carboniosi hanno una dimensione calcolata superiore a 3,000 mm.

AVVERTIMENTO

Non lappare le valvole di aspirazione. Tali valvole sono in titanio e presentano un sottile rivestimento di ossido. La lappatura danneggerà questo rivestimento.

Se una dimensione calcolata non rientra nelle specifiche, far controllare la motocicletta da un concessionario.

180	182	185	188
1,80 mm	1,825 mm	1,85 mm	1,875 mm


Gioco valvole

Installazione dell'albero a camme

1. Sollevare i bilancieri (1) e installare gli spessori appena selezionati (2) sui fermi delle molle delle valvole (3).

AVVERTIMENTO


Non far cadere gli spessori nel basamento.



(1) bilancieri
(2) spessori

(3) fermi delle molle delle valvole



2. Verificare il funzionamento dello stantuffo (4) ruotando il peso del decompensatore (5) con le dita: lo stantuffo deve ritrarsi e sporgere senza intoppi.



(4) stantuffo
(5) peso del decompensatore


Se il funzionamento non è privo di intoppi, consultare un manuale d'officina ufficiale Honda per le istruzioni di smontaggio del decompensatore o rivolgersi al proprio concessionario.

3. Accertarsi che il pistone sia al PMS della corsa di compressione (pagina 70).
4. Applicare una soluzione di olio al disolfuro di molibdeno (una miscela 50/50 di olio motore e grasso al disolfuro di molibdeno contenente più del 3% di additivo al disolfuro di molibdeno) sulle seguenti parti.
 - lobi delle camme dell'albero a camme
 - intera superficie dello stantuffo
5. Installare l'albero a camme (6) sulla testata con il peso del decompensatore (5) rivolto verso l'alto come indicato di seguito.
6. Installare la catena di distribuzione (7) sulla corona della distribuzione (8). Tenendo completamente a sinistra il cuscinetto sinistro dell'albero a camme (9), installare l'albero a camme (6) sulla testata (10).




(5) peso del decompensatore (8) corona della distribuzione
(6) albero a camme (9) cuscinetto sinistro dell'albero a camme
(7) catena di distribuzione (11) testata

7. Accertarsi che il segno della fasatura (11) sulla corona della distribuzione sia allineato alla superficie di contatto con il supporto dell'albero a camme (12) della testata.



(11) segno della fasatura
(12) superficie di contatto con il supporto dell'albero a camme

8. Accertarsi che i perni di centraggio (13) siano installati nel supporto dell'albero a camme (14).




(13) perni di centraggio (14) supporto dell'albero a camme

9. Installare gli anelli di posizionamento (15) sulle scanalature dei cuscinetti dell'albero a camme (16).

AVVERTIMENTO


Non far cadere gli anelli di posizionamento nel basamento.



(15) anelli di posizionamento
(16) scanalature dei cuscinetti dell'albero a camme


10. Applicare olio motore alla filettatura dei bulloni del supporto dell'albero a camme. Installare il supporto dell'albero a camme (17) con il segno "Δ" (18) rivolto in avanti. Installare i bulloni del supporto dell'albero a camme (19) (20) e serrare i bulloni del supporto dell'albero a camme alla coppia specificata: 15 N·m (1,5 kgf·m)

Serrare i bulloni del supporto dell'albero a camme secondo una sequenza incrociata in due o tre fasi successive.



(17) supporto dell'albero a camme (18) segno "Δ"
(19) bulloni del supporto dell'albero a camme (lunghi)
(20) bulloni del supporto dell'albero a camme (corti)


11. Rimuovere l'attrezzo di blocco del tenditore (21) dal relativo sollevatore.



(21) attrezzo di blocco del tenditore

12. Accertarsi che il pistone sia al PMS della corsa di compressione (pagina 70). Controllare che il segno della fasatura (11) sulla corona della distribuzione sia allineato alla superficie di contatto con il supporto dell'albero a camme (12) della testata.

Se il segno della fasatura non si allinea alla superficie di contatto del supporto dell'albero a camme, inserire l'attrezzo di blocco del tenditore nel sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (pagina 72), quindi rimuovere la catena di distribuzione e riallineare il segno della fasatura.




(11) segno della fasatura
(12) superficie di contatto con il supporto dell'albero a camme

(continua)

Gioco valvole

13. Verificare che il contrassegno "T" (22) sull'ingranaggio conduttore primario (23) sia allineato con il segno di riferimento (24) sul coperchio destro del basamento.



(22) contrassegno "T"
(23) bullone dell'ingranaggio conduttore primario
(24) segno di riferimento

14. Ruotare l'albero a camme facendo girare varie volte l'albero motore in senso orario.

15. Misurare il gioco della valvola di aspirazione e quello della valvola di scarico inserendo uno spessimetro (25).


Gioco valvole:

ASPIRAZIONE: $0,13 \pm 0,03$ mm

SCARICO: $0,28 \pm 0,03$ mm


Lato di aspirazione:

Lato di scarico:



(25) spessimetro


16. Installare una rondella di tenuta (26) nuova e serrare il bullone del coperchio del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (27).



(26) rondella di tenuta (nuova)
(27) bullone del coperchio del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione

Installazione del tappo del foro dell'albero motore


1. Installare la candela (pagina 68).
2. Lubrificare un nuovo O-ring (1) con olio motore e installarlo sul tappo del foro dell'albero motore (2). Ingrassare la filettatura del tappo del foro dell'albero motore e serrarlo alla coppia specificata:
15 N·m (1,5 kgf·m)



(1) O-ring (nuovo)
(2) tappo del foro dell'albero motore


Installazione del coperchio della testata

- Controllare che la guarnizione del foro della candela (1) sia in buono stato ed eventualmente sostituirla. Lubrificare con olio motore la guarnizione del foro della candela e installarla sul coperchio della testata (2).
- Controllare che la guarnizione del coperchio della testata (3) sia in buono stato ed eventualmente sostituirla. Pulire e applicare del sigillante liquido (TB1207B o equivalente) prodotto da ThreeBond sulla scanalatura del coperchio della testata (4) come mostrato in figura e montare la guarnizione del coperchio della testata nella scanalatura del coperchio della testata.



- (1) guarnizione del foro della candela
 (2) coperchio della testata
 (3) guarnizione del coperchio della testata
 (4) scanalatura del coperchio della testata

- Controllare che le guarnizioni in gomma (5) siano in buono stato e sostituirlle se necessario. Installare le guarnizioni in gomma sul coperchio della testata con i segni "UP" (6) rivolti verso l'alto.




- (5) guarnizione in gomma
 (6) segni "UP"

- Installare il coperchio della testata (2) e serrare i bulloni a brugola del coperchio della testata (7) alla coppia specificata:
 $10 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1,0 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)



- (2) coperchio della testata
 (7) bulloni a brugola del coperchio della testata

- Collegare il cappuccio della candela (8) e il tubo di sfiato (9).



- (8) cappuccio della candela
 (9) tubo di sfiato


- Installare il serbatoio del carburante e la sella (pagine 37, 39).

Pistone/fasce elastiche/spinotto

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.


Rimozione della testata

1. Pulire la zona sopra il motore prima dello smontaggio per evitare che la sporcizia penetri nel motore.
2. Scaricare il liquido refrigerante del radiatore dopo aver raffreddato la motocicletta (pagina 147).
3. Rimuovere la sella e appendere il serbatoio del carburante (pagine 37, 38).
4. Rimuovere i terminali di scarico sinistro e destro (pagina 116).
5. Rimuovere il collettore di scarico (pagina 119).
6. Rimuovere il telaio secondario (pagina 40).
7. Rimuovere la candela (pagina 68).
8. Rimuovere il coperchio della testata (pagina 69).
9. Posizionare il pistone al PMS della corsa di compressione (pagina 70).
10. Rimuovere il supporto dell'albero a camme, l'albero a camme e gli spessori (pagina 71).
11. Scollegare il connettore A (1) e il connettore B (2) della bobina di accensione. Rimuovere la bobina di accensione (3) togliendo i bulloni (4).




- (1) connettore A della bobina di accensione
(2) connettore B della bobina di accensione
(3) bobina di accensione
(4) bulloni della bobina di accensione

12. Scollegare il connettore del sensore ECT (5).



(5) Connettore del sensore ECT


13. Allentare la vite del morsetto del tubo flessibile del radiatore (6) e scollegare il tubo flessibile del radiatore (7).
14. Rimuovere il bullone di fissaggio inferiore del radiatore destro (8) e la rondella (9).



- (6) vite del morsetto del tubo flessibile del radiatore
(7) tubo flessibile del radiatore
(8) bullone di fissaggio inferiore del radiatore lato destro
(9) rondella



15. Allentare la vite della fascetta dell'isolatore (10) ed estrarre il corpo farfallato (11) dall'isolatore (12).

Non appendere il corpo farfallato, sostenerlo con un'apposita cinghia.



- (10) vite della fascetta dell'isolatore
(11) corpo farfallato
(12) isolatore

16. Rimuovere i bulloni di supporto della testata (13).
Rimuovere i bulloni della piastra di supporto della testata (14), la piastra sinistra di supporto della testata (15) e la piastra destra di supporto della testata (16).




- (13) bulloni di supporto della testata
(14) bulloni della piastra di supporto della testata
(15) piastra sinistra di supporto della testata
(16) piastra destra di supporto della testata

17. Rimuovere il bullone del cilindro (17).
18. Rimuovere i bulloni e le rondelle (18) della testata e la testata (19).

Allentare i bulloni secondo una sequenza incrociata in due o tre fasi successive.

AVVERTIMENTO

Non far cadere le rondelle e la catena della distribuzione nel basamento.



- (17) bullone del cilindro
(18) bulloni e rondelle della testata
(19) testata

19. Rimuovere i perni di centraggio (20) e la guarnizione della testata (21).

AVVERTIMENTO

Non far cadere i perni di centraggio e la catena della distribuzione nel basamento.



- (20) perni di centraggio
(21) guarnizione della testata

20. Rimuovere la guida della catena di distribuzione (22) dal cilindro (23).



- (22) guida della catena di distribuzione
(23) cilindro

Pistone/fasce elastiche/spinotto

Rimozione del cilindro

1. Rimuovere il cilindro (1) tenendo fermo il pistone (2).

AVVERTIMENTO

*Non far cadere la catena della distribuzione nel basamento.
Non fare leva sul cilindro e non colpirlo.*



(1) cilindro (2) pistone

2. Rimuovere i perni di centraggio (3) e la guarnizione del cilindro (4).

AVVERTIMENTO

*Non far cadere la catena della distribuzione nel basamento.
Non fare cadere le spine di centraggio nel basamento.*



(3) perni di centraggio (4) guarnizione del cilindro

Rimozione del pistone


1. Collocare dei panni da officina puliti (1) sul basamento per evitare che i fermagli dello spinotto del pistone, o altri pezzi, cadano all'interno del basamento.
2. Rimuovere i fermi dello spinotto del pistone (2) con un paio di pinze ad ago.
3. Spingere lo spinotto del pistone (3) fuori dal pistone (4) e rimuovere il pistone.

In condizioni di gara, il pistone, le fasce elastiche e lo spinotto del pistone devono essere sostituiti ogni 6 gare oppure ogni 15 ore di uso circa.

AVVERTIMENTO

Fare attenzione a non danneggiare o urtare lo spinotto del pistone.

Non pulire lo spinotto del pistone con detergenti per composti reperibili in commercio.



(1) panni da officina (2) fermagli dello spinotto del pistone (3) spinotto del pistone (4) pistone

Rimozione delle fasce elastiche

Allargare ciascuna fascia elastica (1) e rimuoverla sollevandola nel punto esattamente opposto a quello in cui si trova l'apertura.

AVVERTIMENTO

Non danneggiare la fascia elastica allargandola troppo.



(1) fascia elastica

Controllo del pistone, dello spinotto del pistone e delle fasce elastiche

Per le misure corrette dei limiti di servizio consigliamo di consultare un manuale di assistenza ufficiale Honda o di rivolgersi al proprio concessionario.

Installazione delle fasce elastiche

1. Asportare i depositi carboniosi dalla testa del pistone e dalle scanalature delle fasce elastiche

AVVERTIMENTO


Non danneggiare il pistone quando si asportano i depositi carboniosi.

2. Lubrificare con olio motore l'intera superficie di ciascuna fascia elastica.
3. Installare prima il distanziale (1), quindi gli anelli laterali (2) sul pistone (3).
4. Installare il segmento superiore (4) sul pistone con il lato con il segno "1R" (5) rivolto verso l'alto.

AVVERTIMENTO

*Non danneggiare la fascia elastica allargandola troppo.
Non danneggiare il pistone durante l'installazione della fascia elastica.*

5. Una volta installate, le fasce elastiche del pistone devono girare liberamente, senza impedimenti. Distanziare le aperture delle fasce di 180 gradi tra la fascia superiore e l'anello laterale superiore. Distanziare le aperture delle fasce di 90 gradi tra l'anello laterale superiore, il distanziale e l'anello laterale inferiore.



(1) distanziale
(2) anelli laterali
(3) pistone

(4) fascia superiore
(5) segno "1R"

(continua)

Pistone/fasce elastiche/spinotto


Installazione del pistone

1. Collocare dei panni da officina (1) puliti sull'apertura del basamento per evitare che i fermagli dello spinotto del pistone cadano all'interno del basamento.
2. Applicare una soluzione di olio al disolfuro di molibdeno (una miscela 50/50 di olio motore e grasso al disolfuro di molibdeno contenente più del 3% di additivo al disolfuro di molibdeno) sulla superficie interna del piede di biella (2).



(1) panni da officina
(2) piede di biella

3. Installare il pistone (3) con il segno "IN" (4) e/o gli incavi grandi delle valvole (5) rivolti verso il lato di aspirazione del motore.



(3) pistone
(4) segno "IN"
(5) incavi grandi delle valvole

4. Applicare una soluzione di olio al disolfuro di molibdeno (una miscela 50/50 di olio motore e grasso al disolfuro di molibdeno contenente più del 3% di additivo al disolfuro di molibdeno) sulla superficie esterna dello spinotto del pistone (6). Lubrificare con olio motore la superficie esterna del pistone e la superficie interna del foro dello spinotto del pistone. Installare lo spinotto del pistone e nuovi fermi dello spinotto del pistone (7).


AVVERTIMENTO

Fare attenzione a non danneggiare o urtare lo spinotto del pistone.

Usare fermi dello spinotto nuovi. Non riutilizzare mai i fermi vecchi.

Non far cadere i fermi nel basamento.


Non allineare l'apertura del fermo dello spinotto del pistone alla cavità del pistone (8).



(6) spinotto del pistone
(7) fermi dello spinotto del pistone (nuovi)
(8) cavità del pistone

Installazione del cilindro

1. Pulire le superfici del cilindro a contatto con il basamento, facendo attenzione a non far cadere niente nel basamento.
2. Togliere gli stracci.
3. Applicare del sigillante liquido (TB1141G prodotto da ThreeBond o prodotto equivalente) sulla superficie del cilindro a contatto con la parte laterale del basamento come indicato in figura.




(1) superficie di contatto del basamento

4. Installare i perno di centraggio (2) e una guarnizione della testata (3) nuova.

AVVERTIMENTO

Non fare cadere le spine di centraggio nel basamento.



(2) perni di centraggio


(3) guarnizione cilindro (nuova)

5. Lubrificare con olio motore l'alesaggio del cilindro (4), la superficie esterna del pistone e le fasce elastiche del pistone (5). Far passare la catena di distribuzione (6) attraverso il cilindro. Installare a mano il cilindro sulle fasce elastiche mentre le si comprime.

AVVERTIMENTO

Non danneggiare le fasce elastiche del pistone e l'alesaggio del cilindro.

Non far cadere la catena della distribuzione nel basamento.



(4) alesaggio del cilindro


(6) catena di distribuzione

(5) fasce elastiche del pistone

Pistone/fasce elastiche/spinotto

Installazione della testata

1. Asportare ogni residuo di guarnizione dalla testata.
2. Installare la guida della catena della distribuzione (1) e inserire le linguette della guida della catena della distribuzione (2) nelle cavità del cilindro (3). Spingere la guida finché si innesta nell'apposita scanalatura sul basamento.



- (1) guida della catena della distribuzione
(2) linguette della guida della catena della distribuzione
(3) cavità del cilindro

3. Installare le spine di centraggio (4) e una nuova guarnizione della testata (5).

AVVERTIMENTO

Non fare cadere le spine di centraggio nel basamento.



- (4) perni di centraggio
(5) guarnizione della testata (nuova)

4. Far passare la catena della distribuzione attraverso la testata e installare la testata (6).

AVVERTIMENTO


Non danneggiare le superfici di contatto quando si installa la testata.

5. Lubrificare con olio motore la filettatura e la superficie di contatto di tutti i bulloni della testata. Installare le rondelle e i bulloni della testata (7) e serrarli alla coppia specificata secondo una sequenza incrociata in due o tre fasi successive: 50 N·m (5,1 kgf·m)

AVVERTIMENTO

Non far cadere le rondelle nel basamento.

6. Installare il bullone del cilindro (8) e serrarlo alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)



- (6) testata
(7) rondelle e bulloni della testata
(8) bullone del cilindro


7. Installare la piastra sinistra di supporto della testata (9) e la piastra destra di supporto della testata (10), quindi installare i bulloni della piastra di supporto della testata (11) e i bulloni di supporto della testata (12) senza serrarli a fondo.

Serrare i bulloni di supporto della testata e i bulloni della piastra di supporto della testata alla coppia specificata:


bulloni di supporto della testata:
54 N·m (5,5 kgf·m)

bulloni della piastra di supporto della testata:
32 N·m (3,3 kgf·m)

Lato sinistro:




Lato destro:



- (9) piastra sinistra di supporto della testata
(10) piastra destra di supporto della testata
(11) bulloni della piastra di supporto della testata
(12) bulloni di supporto della testata

8. Installare il corpo farfallato (13) sull'isolatore (14) allineando la linguetta del corpo farfallato con la scanalatura dell'isolatore e serrare la vite della fascetta dell'isolatore (15) in modo tale che la distanza tra le estremità della fascetta sia pari a $11,0 \pm 1,0$ mm.




(13) corpo farfallato

(15) vite della fascetta dell'isolatore


(14) isolatore

9. Installare il bullone di fissaggio inferiore del radiatore destro (16) e la rondella (17).
10. Collegare il tubo flessibile del radiatore (18) al giunto del tubo flessibile dell'acqua (19) della testata come indicato.



- (16) bullone di fissaggio inferiore del radiatore lato destro
(17) rondella
(18) tubo flessibile del radiatore
(19) giunto del tubo flessibile dell'acqua

11. Serrare la vite del morsetto del tubo flessibile del radiatore (20) come indicato nella figura.




(20) vite del morsetto del tubo flessibile del radiatore

(continua)


Pistone/fasce elastiche/spinotto

12. Collegare il connettore del sensore ECT (21).



(21) Connettore del sensore ECT

13. Installare la bobina di accensione (22) e serrare i bulloni della bobina di accensione (23) alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)
Collegare il connettore A (24) e il connettore B (25) della bobina di accensione.




(22) bobina di accensione
(23) bulloni della bobina di accensione
(24) connettore A della bobina di accensione
(25) connettore B della bobina di accensione

14. Installare gli spessori, l'albero a camme e il supporto dell'albero a camme (pagina 74).
15. Installare il tappo del foro dell'albero motore (pagina 76).
16. Installare il coperchio della testata (pagina 77).
17. Installare la candela (pagina 68).
18. Installare il collettore di scarico (pagina 119).
19. Installare il telaio secondario (pagina 41) e i terminali di scarico sinistro e destro (pagina 117).
20. Installare il serbatoio del carburante e la sella (pagine 37, 39).
21. Riempire e spurgare il sistema di raffreddamento (pagina 147).
Controllare quanto segue:
 - perdite di compressione
 - rumorosità anomala del motore
 - perdite d'aria secondaria
 - perdite di gas di scarico
 - perdite di refrigerante
 - perdite d'olio

Sollevatore del tenditore della catena di distribuzione

Rimozione del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione


1. Rimuovere il bullone del coperchio del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (1) e la rondella di tenuta (2).



- (1) bullone del coperchio del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione
(2) rondella di tenuta


2. Inserire l'attrezzo di blocco del tenditore (3) nel sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (4). Girare in senso orario l'attrezzo di blocco del tenditore e bloccare il sollevatore del tenditore della catena di distribuzione premendo la ghiera (5) sul sollevatore del tenditore della catena di distribuzione.

- Attrezzo di blocco del tendicatena 070MG-0010100



- (3) attrezzo di blocco del tenditore
(4) sollevatore del tenditore della catena di distribuzione
(5) ghiera

3. Rimuovere i bulloni (6), il sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (4) e la guarnizione (7).




- (4) sollevatore del tenditore della catena di distribuzione
(6) bulloni
(7) guarnizione

Installazione del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione

1. Inserire l'attrezzo di blocco del tenditore (1) nel sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (2). Girare in senso orario l'attrezzo di blocco del tenditore e bloccare il sollevatore del tenditore della catena di distribuzione premendo la ghiera (3) sul sollevatore del tenditore della catena di distribuzione.


- Attrezzo di blocco del tendicatena

070MG-0010100



- (1) attrezzo di blocco del tenditore
(2) sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (nuovo)
(3) ghiera

2. Installare una guarnizione (4) nuova e il sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (2).



- (2) sollevatore del tenditore della catena di distribuzione
(4) guarnizione (nuova)

(continua)


Sollevatore del tenditore della catena di distribuzione

3. Installare e serrare saldamente i bulloni (5).




(5) bulloni

4. Rimuovere l'attrezzo di blocco del tenditore (1) dal sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (2).



(1) attrezzo di blocco del tenditore
(2) sollevatore del tenditore della catena di distribuzione

5. Installare una rondella di tenuta (6) nuova e serrare il bullone del coperchio del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione (7).



(6) rondella di tenuta (nuova)
(7) bullone del coperchio del sollevatore del tenditore della catena di distribuzione

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.


I componenti delle sospensioni allentati, usurati o danneggiati possono influire negativamente sulla manovrabilità e la stabilità della CRF. Se qualsiasi componente delle sospensioni apparisse usurato o danneggiato, rivolgersi al proprio concessionario per ulteriori controlli. Il concessionario è qualificato per stabilire se occorre o meno procedere a riparazioni o sostituzioni.

Controllo delle sospensioni anteriori

- Se la CRF è nuova, rodarla per circa 1 ora per dare il tempo alle sospensioni di assestarsi (pagina 23).
- Dopo il rodaggio, fare un giro di prova con le sospensioni anteriori della CRF sull'impostazione standard prima di qualsiasi modifica.
- Per ottenere prestazioni ottimali dalla forcella si consiglia di smontarla e pulirla dopo aver guidato la CRF per 3 ore.
Per la rimozione delle sospensioni anteriori, fare riferimento a pagina 90.
- Sostituire l'olio della forcella ogni 3 gare o 7,5 ore di uso. Per la regolazione della quantità d'olio dopo la sostituzione dell'olio della forcella, vedere pagina 93.
- Sostituire l'olio dell'ammortizzatore ogni 9 gare o 22,5 ore di uso. Per la sostituzione dell'olio della forcella dell'ammortizzatore, fare riferimento a pagina 98.
- Per ottenere le massime prestazioni dalle sospensioni anteriori della CRF, usare soltanto olio per forcelle Pro Honda HP, SS-19 o prodotto equivalente contenente additivi speciali.
- Per ottenere le massime prestazioni, controllare e pulire periodicamente tutte le parti delle sospensioni anteriori.
Controllare lo stato dei parapolvere per quanto riguarda polvere, terra e corpi estranei. Controllare che l'olio non sia contaminato.


- Fare riferimento a *Indicazioni generali per la registrazione delle sospensioni* (pagina 136). Effettuare le registrazioni dello smorzamento dell'estensione e della compressione ad incrementi di uno scatto (se si procede a due o più scatti alla volta, si rischia di superare la posizione corrispondente alla registrazione ottimale).
Fare un giro di prova dopo ogni registrazione.
- Se ci si confonde durante le registrazioni, tornare alla posizione standard e ricominciare.
- Se la forcella è ancora troppo rigida o troppo morbida dopo aver registrato lo smorzamento della compressione, individuare dove la corsa è troppo rigida o morbida. Questo è un passo importante che contribuirà a risolvere i problemi delle sospensioni.

1. Accertarsi che gli elementi di protezione delle forcelle (1) e i parapolvere (2) siano puliti e non ricoperti di fango e terra.
2. Controllare eventuali segni di perdite di olio. Sostituire le tenute della forcella danneggiate o che perdono prima di guidare la CRF.




(1) elementi di protezione della forcella (2) parapolvere

3. Controllare usura e danni degli anelli di usura (3). Sostituire l'anello di usura se misura 1,5 mm o se è a filo con il tubo esterno (4). Rimuovere il gambale della forcella quando si sostituisce l'anello di usura. Installare l'anello di usura con l'apertura (5) rivolta indietro.



(3) anelli di usura


(4) tubo esterno



(3) anelli di usura

(5) aperture


4. Controllare rapidamente il funzionamento della forcella bloccando il freno anteriore e premendo più volte sul manubrio.



Sospensioni


Rimozione della sospensione anteriore

- Quando si smonta la forcella, girare in senso antiorario i registri dello smorzamento della compressione (1) e dell'espansione (2) nella posizione corrispondente alla massima morbidezza per evitare danni all'ago di registro (ricordarsi di annotare il numero di giri a partire dalla posizione iniziale).



- (1) registro dello smorzamento della compressione
(2) registro dello smorzamento dell'espansione

1. Sbloccare la linguetta della targa porta numero (3) dal manicotto di protezione del manubrio. Togliere i bulloni (4) e la targa porta numero (5).




- (3) linguetta della targa porta numero
(4) bulloni
(5) targa porta numero

2. Collocare la CRF su un cavalletto da lavoro opzionale o un supporto equivalente con la ruota anteriore sollevata dal suolo.
3. Rimuovere dadi, rondelle, gommini di montaggio dei supporti inferiori del manubrio (6) e il manubrio (7).

AVVERTIMENTO

Tenere verticale il cilindro principale per evitare la penetrazione di aria nell'impianto.




- (6) dadi, rondelle e gommini di montaggio dei supporti inferiori del manubrio
(7) manubrio

4. Allentare i bulloni di serraggio superiori del ponte della forcella (8).
5. Allentare il gruppo bulloni della forcella (9), senza rimuoverlo.

6. Allentare il gruppo dell'ammortizzatore della forcella (10), usando una chiave inglese (11), senza estrarlo.
- Chiave inglese 07WMA-KZ30100


AVVERTIMENTO

Per allentare l'ammortizzatore della forcella, non utilizzare una chiave regolabile per evitare di danneggiarli.




- (8) bulloni di fissaggio superiori del ponte della forcella
(9) gruppo bulloni della forcella
(10) gruppo dell'ammortizzatore della forcella
(11) chiave inglese

7. Rimuovere il coperchio del disco (12) rimuovendone i bulloni a brugola (13).




- (12) coperchio del disco
(13) bulloni a brugola del coperchio del disco

8. Rimuovere il dado dell'asse anteriore (14) e allentare i bulloni di fissaggio dell'asse (15) su entrambe le forcelle. Estrarre il perno dell'asse anteriore (16) dal mozzo della ruota e rimuovere la ruota anteriore con i collari (17).




(14) dado dell'asse anteriore
(15) bulloni di fissaggio dell'asse
(16) perno dell'asse anteriore
(17) collari

9. Rimuovere i bulloni del morsetto del tubo flessibile del freno (18), il supporto A (19) e il supporto B (20).
10. Rimuovere i bulloni di fissaggio della pinza del freno anteriore (21) e la pinza del freno (22).
- Non sostenere la pinza del freno col tubo flessibile del freno.
 - Non azionare la leva del freno dopo aver rimosso la ruota anteriore. Facendo ciò risulterà difficile accomodare il disco del freno tra le pastiglie.



(18) bulloni del morsetto del tubo flessibile del freno
(19) supporto A
(20) supporto B
(21) bulloni di fissaggio della pinza del freno anteriore
(22) pinza del freno

11. Rimuovere i bulloni a brugola dell'elemento di protezione della forcella (23) e gli elementi di protezione della forcella (24).




(23) bulloni a brugola dell'elemento di protezione della forcella
(24) elementi di protezione della forcella

12. Allentare i bulloni di fissaggio inferiori del ponte della forcella (25), quindi tirare verso il basso ed estrarre i gambali della forcella.



(25) bulloni di fissaggio inferiori del ponte della forcella

13. Pulire il gruppo della forcella, in particolare la superficie di scorrimento (26) del cursore e il parapolvere della forcella (27).
14. Misurare la lunghezza (28) tra il supporto dell'asse e il tubo esterno e annotarla prima di smontare la forcella.



(26) superficie di scorrimento
(27) parapolvere della forcella
(28) lunghezza

Sospensioni


olio della forcella consigliato

olio consigliato	Pro Honda HP Fork Oil, SS-19
------------------	------------------------------

Smontaggio del tubo esterno della forcella

Fare riferimento a *Rimozione della sospensione anteriore* a pagina 90.


1. Pulire il gruppo della forcella, in particolare la superficie di scorrimento della canna e il parapolvere.
 2. Tenendo fermo il tubo esterno (1), rimuovere il gruppo dell'ammortizzatore della forcella (2) dal tubo esterno usando una chiave inglese (3). Far scorrere delicatamente il tubo esterno sull'estremità inferiore (supporto dell'asse) (4).
- Chiave inglese 07WMA-KZ30100



(1) tubo esterno
(2) gruppo dell'ammortizzatore della forcella
(3) chiave inglese
(4) supporto dell'asse


AVVERTIMENTO

Il tubo esterno (1) può cadere sul supporto dell'asse (4) e danneggiare il parapolvere della forcella (5). Per evitare danni, quando si toglie l'ammortizzatore della forcella tenere fermi sia il tubo esterno sia il cursore.




(1) tubo esterno
(4) supporto dell'asse
(5) parapolvere della forcella

3. Scaricare l'olio della forcella dal tubo esterno (1) e dai fori dell'olio (6) del gruppo dell'ammortizzatore della forcella (2). Rimuovere l'O-ring (7) dal gruppo dell'ammortizzatore della forcella.



(1) tubo esterno
(2) gruppo dell'ammortizzatore della forcella
(6) fori dell'olio
(7) O-ring

4. Scaricare l'olio della forcella capovolgendo il tubo esterno (1). (Circa 13,7 cm³ di olio della forcella rimarranno nel tubo esterno quando quest'ultimo è rimasto capovolto per circa 20 minuti a 20 °C).



(1) tubo esterno


Versare l'olio scaricato in un apposito contenitore e smaltirlo in modo appropriato (pagina 148).

AVVERTIMENTO

Lo smaltimento improprio dell'olio scaricato è dannoso all'ambiente.

Quantità di olio della forcella rimasto nella forcella (nell'ammortizzatore e nella molla) unità cm³


minuto °C	5	10	20	35	55	85	145
30/86	16,5	14,1	12,7	11,8	11	10,1	8,6
20/68	17,4	15	13,7	12,6	11,5	10,5	9,1
10/50	18,9	16,5	14,8	13,7	12,5	11,4	9,8
0/32	20	18,4	15,9	14,5	13,7	13	11,7



Rabbocco dell'olio della forcella

1. Versare l'olio della forcella consigliato nel tubo esterno (1).

Accertarsi che la quantità d'olio sia uguale in entrambi i gambali della forcella.




(1) tubo esterno

Olio consigliato:
Pro Honda HP Fork Oil, SS-19
Quantità standard consigliata:
352 cm³

Rabboccare con la quantità di olio della forcella mancante rispetto alla quantità standard consigliata di olio della forcella.

Fare riferimento a *Registrazioni delle sospensioni anteriori* a pagina 127.

2. Installare un O-ring (2) nuovo sul gruppo dell'ammortizzatore della forcella (3). Lubrificare l'O-ring con l'olio consigliato per la forcella.




(2) O-ring (nuovo)

(3) gruppo dell'ammortizzatore della forcella

3. Tirare lentamente verso l'alto il tubo esterno della forcella (1) e serrare provvisoriamente il gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4) con una chiave inglese (5).

- Chiave inglese

07WMA-KZ30100



(1) tubo esterno

(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella

(5) chiave inglese

Installazione della sospensione anteriore

1. Inserire entrambi i gambali della forcella nei relativi morsetti. Serrare i bulloni di fissaggio inferiori del ponte della forcella (1) alla coppia specificata: 20 N·m (2,0 kgf·m)



(1) bulloni di fissaggio inferiori del ponte della forcella


(continua)

Sospensioni

- Serrare il gruppo dell'ammortizzatore della forcella (2) alla coppia specificata usando la chiave inglese (3):
Effettiva:
76 N·m (7,7 kgf·m)
Lettura della scala della chiave dinamometrica:
69 N·m (7,0 kgf·m), usando una chiave
dinamometrica a braccio flettente lunga 500 mm.
 - Chiave inglese 07WMA-KZ30100


Quando si utilizza la chiave inglese, sceglierne una del tipo a braccio flettente lunga 500 mm. La chiave inglese amplifica l'azione della chiave dinamometrica, quindi la lettura sulla chiave dinamometrica sarà inferiore alla coppia effettivamente applicata al gruppo dell'ammortizzatore della forcella.

- Serrare il gruppo bulloni della forcella (4) alla coppia specificata:
30 N·m (3,1 kgf·m)




- (2) gruppo dell'ammortizzatore della forcella
(3) chiave inglese
(4) gruppo bulloni della forcella

- Per agevolare lo scarico della pressione dell'aria dopo l'installazione delle forcelle, allentare i bulloni di fissaggio inferiori del ponte della forcella (1) e posizionare i tubi esterni in modo che le viti di scarico della pressione dell'aria della forcella (5) si trovino davanti al registro dello smorzamento della compressione (6).



- (1) bulloni di fissaggio inferiori del ponte della forcella
(5) viti di scarico della pressione
(6) registro dello smorzamento della compressione

- Allineare la scanalatura (7) nel tubo esterno con la superficie superiore del ponte superiore della forcella (8).




(7) scanalatura

(8) ponte superiore della forcella

- Serrare i bulloni di fissaggio inferiori del ponte della forcella (1) alla coppia specificata:
20 N·m (2,0 kgf·m)
- Serrare i bulloni di fissaggio superiori del ponte della forcella (9) alla coppia specificata:
22 N·m (2,2 kgf·m)


AVVERTIMENTO

Il serraggio eccessivo dei bulloni di fissaggio può causare la deformazione dei tubi esterni. I tubi esterni deformati devono essere sostituiti.



- (1) bulloni di fissaggio inferiori del ponte della forcella
(9) bulloni di fissaggio superiori del ponte della forcella


8. Pulire accuratamente le filettature dei bulloni a brugola dell'elemento di protezione della forcella (10) e del supporto del perno ruota. Applicare frenafilette sulla filettatura dei bulloni. Installare gli elementi di protezione della forcella (11) e i bulloni a brugola degli elementi di protezione della forcella. Serrare i bulloni a brugola dell'elemento di protezione della forcella alla coppia specificata: 7 N·m (0,7 kgf·m)



(10) bulloni a brugola dell'elemento di protezione della forcella
(11) elementi di protezione della forcella


9. Allineare la pinza del freno (12) e il tubo flessibile del freno (13) al gambale della forcella sinistro, accertandosi che il tubo flessibile del freno non sia attorcigliato. Un tubo flessibile del freno che segua un percorso errato può rompersi e causare perdita di efficienza della frenata.
10. Allineare la superficie inferiore della protezione del tubo flessibile del freno (14), del supporto A (15) e del supporto B (16) e rimontarli. Installare e serrare il tutto sull'elemento di protezione della forcella sinistra usando i bulloni del morsetto del tubo flessibile del freno (17).

11. Pulire accuratamente le filettature dei bulloni di fissaggio (18) della pinza del freno anteriore e della pinza del freno. Applicare frenafilette sulla filettatura dei bulloni. Installare la pinza del freno (12) sul cursore e serrare i bulloni di fissaggio della pinza del freno anteriore alla coppia specificata: 30 N·m (3,1 kgf·m)



(12) pinza del freno
(13) tubo flessibile del freno
(14) protezione del tubo flessibile del freno
(15) supporto A
(16) supporto B
(17) bulloni del morsetto del tubo flessibile del freno
(18) bulloni di fissaggio della pinza del freno anteriore


12. Pulire le superfici di contatto tra l'asse e i morsetti dell'asse. Ingrassare il labbro di ciascun parapolvere della ruota anteriore. Installare il collare sinistro (19) e il collare destro (20) nel mozzo della ruota.



(19) collare sinistro

(20) collare destro

13. Installare la ruota anteriore tra gli steli della forcella inserendo il disco tra le pastiglie, facendo attenzione a non danneggiare le pastiglie.
14. Inserire l'albero dell'asse anteriore attraverso le forcelle e il mozzo della ruota dal lato destro. Accertarsi che il perno ruota anteriore sia insediato saldamente sulla superficie interna del morsetto del gambale forcella sinistro. Serrare il dado dell'asse anteriore (21) alla coppia specificata: 88 N·m (9,0 kgf·m). Serrare i bulloni di fissaggio dell'asse sinistro (22) alla coppia specificata: 20 N·m (2,0 kgf·m)




(21) dado dell'asse anteriore

(22) bulloni di fissaggio dell'asse sinistro

(continua)


Sospensioni

15. Installare il manubrio (23), i gommini di montaggio, le rondelle e i dadi dei supporti inferiori del manubrio (24) e serrare i dadi dei supporti del manubrio alla coppia specificata:
44 N·m (4,5 kgf·m)




(23) manubrio
(24) gommini di montaggio, rondelle e dadi dei supporti inferiori del manubrio

16. Installare la targa porta numero (25) allineandone le linguette (26) alle fessure (27) sul parafrangente anteriore.
Installare e serrare i bulloni (28).
Far passare la linguetta della targa porta numero (29) attorno al manicotto di protezione del manubrio (30) come indicato. Assicurarsi che il tubo flessibile del freno (13) passi correttamente davanti alla targa porta numero.




(13) tubo flessibile del freno
(25) targa porta numero
(26) linguetta
(27) fessura
(28) bulloni
(29) linguetta della targa porta numero
(30) manicotto di protezione del manubrio

17. Con il freno anteriore premuto, pompare la forcella in su e in giù varie volte per assestare l'asse e verificare il funzionamento del freno anteriore.



18. Tenendo le forcelle parallele, serrare alternativamente i bulloni di fissaggio dell'asse destro (31) alla coppia specificata:
20 N·m (2,0 kgf·m)




(31) bulloni di fissaggio dell'asse destro

AVVERTIMENTO

Per evitare danni quando si serrano i bulloni di fissaggio dell'asse, assicurarsi che l'asse sia bene assestato sulla superficie interna del morsetto dello stelo sinistro della forcella.


19. Installare il coperchio del disco (32) e serrare i bulloni a brugola del coperchio del disco (33) alla coppia specificata:
13 N·m (1,3 kgf·m)



(32) coperchio del disco
(33) bulloni a brugola del coperchio del disco

20. Girare le viti di regolazione dello smorzamento dell'espansione (34) e dello smorzamento della compressione (35) riportandole alle impostazioni originali.

Fare riferimento a *Smorzamento delle sospensioni anteriori* a pagina 128.



(34) registro dello smorzamento dell'estensione
(35) registro dello smorzamento della compressione


Smontaggio del gruppo dell'ammortizzatore della forcella

1. Rimuovere la sospensione anteriore (pagina 90).
2. Smontare il tubo esterno della forcella (pagina 92).
3. Collocare in una morsa l'estremità inferiore (supporto dell'asse) (1) del cursore usando un pezzo di legno o ganasce morbide per evitare danni.

AVVERTIMENTO

Se si serra eccessivamente il supporto dell'asse nella morsa si rischia di danneggiarlo.

4. Allentare il bullone centrale della forcella (2).




(1) supporto dell'asse (2) bullone centrale della forcella

5. Tirare lentamente verso l'alto il tubo esterno della forcella e serrare provvisoriamente gruppo dell'ammortizzatore della forcella (pagina 93). Spingere il tubo esterno fino a esporre completamente il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (3) e installare la base del pistone (4) o l'attrezzo di fermo meccanico tra il supporto dell'asse (1) e il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella.

- Base del pistone 07958-2500001


6. Se non si dispone di uno strumento speciale, ricavare l'attrezzo di fermo meccanico da un pezzo sottile di acciaio (spesso 2,0 mm) come mostrato.



7. Tenere fermo il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella e rimuovere il bullone centrale della forcella dall'ammortizzatore della forcella.

AVVERTIMENTO

Non rimuovere il dado di bloccaggio dall'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella. Se si toglie il dado di bloccaggio, l'asta del pistone cadrà nell'ammortizzatore della forcella e non sarà possibile rimontare l'ammortizzatore.



(1) supporto dell'asse (2) bullone centrale della forcella
(3) dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (4) base del pistone


(continua)

Sospensioni

- Rimuovere il puntale (5) dall'ammortizzatore della forcella.
- Rimuovere la base del pistone (4) o l'attrezzo di blocco meccanico posto tra il supporto dell'asse (1) e il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (3) spingendo il tubo esterno della forcella.

AVVERTIMENTO

Fare attenzione a non danneggiare il dado di bloccaggio e il foro del bullone centrale della forcella.




- (1) supporto dell'asse
(3) dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella
(4) base del pistone
(5) puntale


- Rimuovere il gruppo dell'ammortizzatore della forcella (6) dal gruppo della forcella (7). Togliere la forcella dalla morsa. Rimuovere la molla della forcella (8), il collare della sede della molla (9) e l'anello di sostegno/fermo della sede (10) dal gruppo della forcella.

AVVERTIMENTO

Non cercare di separare il gruppo della forcella e non lasciar cadere il supporto dell'asse dal tubo esterno per non rischiare di danneggiare le boccole guida (12). Per evitare danni, tenere fermi sia il tubo esterno sia il cursore.



(12) boccola guida




- (6) gruppo dell'ammortizzatore della forcella
(7) gruppo della forcella
(8) molla della forcella
(9) collare della sede della molla
(10) l'anello di sostegno/fermo della sede

Cambio dell'olio dell'ammortizzatore

- Controllare che il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (1) sia installato correttamente sull'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella (2).


AVVERTIMENTO

Se si toglie il dado di bloccaggio, l'asta del pistone cadrà nell'ammortizzatore della forcella e non sarà possibile rimontare l'ammortizzatore.



- (1) dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella
(2) asta dell'ammortizzatore forcella

- Allentare il gruppo bulloni della forcella (3) tenendo fermo il gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4).



(3) gruppo bulloni della forcella


(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella

3. Rimuovere il gruppo bulloni della forcella (3) dalle filettature dell'ammortizzatore della forcella, quindi farlo saltar fuori pompando lentamente l'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella (2).
4. Rimuovere il gruppo bulloni della forcella (3).

Fare attenzione a non danneggiare le boccole dei bulloni della forcella.


Non smontare il gruppo bulloni della forcella.

Sostituire il tappo della forcella in gruppo se danneggiato.



(2) asta dell'ammortizzatore forcella (3) gruppo bulloni della forcella

5. Svuotare l'olio forcella dal gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4) pompando lo stelo dell'ammortizzatore diverse volte.



(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella

6. Pulire le filettature del bullone della forcella e del gruppo dell'ammortizzatore della forcella (5).



(5) filettature del bullone della forcella e del gruppo dell'ammortizzatore della forcella


7. Estendere completamente l'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella.

Versare l'olio forcella consigliato nel gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4).

Olio consigliato:


Pro Honda HP Fork Oil, SS-19

Quantità consigliata:
248 cm³




(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella

8. Pompare lentamente l'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella (2) varie volte per spurgare l'aria dal gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4).



(2) asta dell'ammortizzatore forcella
(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella

9. Applicare dell'olio forcella sulle boccole dei bulloni della forcella (6), sui nuovi O-ring (7) e sulla fascia elastica del pistone (8) presenti sul gruppo bulloni della forcella (3).



(3) gruppo bulloni della forcella (7) O-ring (nuovi)
(6) boccole dei bulloni della forcella (8) fascia elastica del pistone (nuova)


(continua)

Sospensioni

10. Coprire i fori dell'olio (10) del gruppo dell'ammortizzatore della forcella con un panno da officina e comprimere a fondo l'asta del pistone (2). Estrarre l'asta del pistone di 20 mm (0,8 in), quindi montare il gruppo bulloni della forcella (3) nel gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4). Spingere lentamente il gruppo bulloni della forcella verso l'interno tirando l'asta del pistone verso l'esterno.


AVVERTIMENTO

Fare attenzione a non danneggiare la fascia elastica del pistone del bullone della forcella.




- (2) asta dell'ammortizzatore forcella
(3) gruppo bulloni della forcella
(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella
(10) fori dell'olio

11. Serrare temporaneamente il gruppo bulloni della forcella (3) sul gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4).



- (3) gruppo bulloni della forcella (4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella

12. Avvitare completamente il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (1) sull'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella (2).




- (1) dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella
(2) asta dell'ammortizzatore forcella

13. Controllare che la superficie di scorrimento dell'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella non sia danneggiata.

14. Tenere l'ammortizzatore della forcella (4) in posizione verticale e pompare lentamente varie volte l'asta del pistone della forcella (2) a 100 mm (3,9 in).


AVVERTIMENTO

Fare attenzione a non piegare o danneggiare l'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella quando la si aziona.



- (2) asta dell'ammortizzatore forcella
(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella


15. Coprire l'estremità dell'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella con un panno da officina (11) per evitare danni alla forcella. Coprire i fori dell'olio con un panno da officina per evitare la fuoriuscita dell'olio della forcella. Espellere l'eccesso di olio dal gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4) pompando a fondo l'asta del pistone dell'ammortizzatore della forcella.



(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella (11) panno da officina

16. Scaricare l'olio in eccesso dai fori dell'olio (12) del gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4).

Durante questa procedura, circa 5 cm³ di olio della forcella fuoriusciranno dall'ammortizzatore della forcella attraverso il foro dell'olio e nel gruppo dell'ammortizzatore della forcella rimarranno 243 cm³ di olio.




(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella (12) fori dell'olio

Versare l'olio scaricato in un apposito contenitore e smaltirlo in modo appropriato (pagina 148).

AVVERTIMENTO

Lo smaltimento improprio dei liquidi scaricati è dannoso all'ambiente.

17. Pulire le tracce di olio dal foro dell'olio (12) del gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4) con dell'aria compressa. Ripulire completamente l'ammortizzatore della forcella eliminando ogni traccia d'olio. Se lo non è possibile usare aria compressa, rimuovere le viti di scarico della pressione dell'aria della forcella (13) dal gruppo bulloni della forcella. Per scaricare l'olio della forcella, mantenere capovolto l'ammortizzatore della forcella per 20 minuti.
18. Applicare l'olio forcella consigliato su un O-ring (14) nuovo, quindi montare degli O-ring nuovi sulle viti di scarico della pressione dell'aria (13). Serrare le viti di scarico della pressione dell'aria alla coppia specificata:
1,3 N·m (0,1 kgf·m, 1,0 lbf·ft)




(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella
(12) fori dell'olio
(13) viti di scarico della pressione dell'aria
(14) O-ring (nuovi)

(continua)

Sospensioni


19. Far eseguire una corsa completa all'asta del pistone (2) spingendo verso il basso il gruppo dell'ammortizzatore della forcella (4). Controllare il corretto funzionamento dell'asta del pistone. Se il funzionamento dell'asta del pistone non è regolare, verificare che l'asta del pistone non siano piegata o danneggiata.



(2) asta dell'ammortizzatore forcella
(4) gruppo dell'ammortizzatore della forcella

Installazione dell'ammortizzatore della forcella

1. Ruotare il gruppo della forcella (1) posizionandolo al rovescio. (Circa 5,4 cm³ di olio della forcella rimarranno nel tubo esterno/cursore quando quest'ultimo è rimasto capovolto per circa 20 minuti a 20 °C)



(1) gruppo della forcella

Per smaltire in modo appropriato i liquidi scaricati, fare riferimento a *Tu e l'ambiente* a pagina 148.


AVVERTIMENTO

Lo smaltimento improprio dei liquidi scaricati è dannoso all'ambiente.

Quantità di olio della forcella rimasto nella forcella (nell'ammortizzatore e nella molla) unità cm³


minuto °C	5	10	20	35	55	85	145
30/86	6,5	5,7	5,2	4,5	4,1	3,7	3,3
20/68	6,7	6,2	5,4	4,7	4,4	3,8	3,5
10/50	7,3	6,4	5,6	5	4,6	4,2	3,8
0/32	8,6	8,2	7,9	7,6	7,3	6,8	6

2. Serrare a fondo il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (2) e misurare la lunghezza della filettatura (A) come mostrato. Standard: 9 – 11 mm (0,35 – 0,43 in) Ripulire completamente l'ammortizzatore della forcella eliminando ogni traccia d'olio.




(2) dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (A) lunghezza della filettatura

3. Applicare l'olio della forcella consigliato alla boccia di scorrimento (3). Montare il fermo della sede (4), l'anello di sostegno (5) e il collare della sede della molla (6) sull'ammortizzatore della forcella (7). Accertarsi che il lato nero dell'anello di sostegno sia appoggiato sul lato del fermo della sede.




(3) boccia di scorrimento (6) collare della sede della molla
(4) fermo della sede (7) ammortizzatore della forcella
(5) anello di sostegno

4. Pulire completamente l'olio dalla molla forcella (8). Posizionare la molla della forcella sul gruppo dell'ammortizzatore della forcella (9). Installare la molla/il gruppo dell'ammortizzatore della forcella nel gruppo della forcella (1).



(1) gruppo della forcella
(8) molla della forcella
(9) gruppo dell'ammortizzatore della forcella

5. Serrare temporaneamente il gruppo dell'ammortizzatore della forcella (9) sul tubo esterno (10) servendosi di una chiave inglese (11).
- Chiave inglese 07WMA-KZ30100



(9) gruppo dell'ammortizzatore della forcella
(10) tubo esterno
(11) chiave inglese


6. Collocare in una morsa l'estremità inferiore (supporto dell'asse) (12) del cursore usando un pezzo di legno o ganasce morbide per evitare danni.

AVVERTIMENTO

Se si serra eccessivamente il supporto dell'asse nella morsa si rischia di danneggiarlo.


7. Spingere il tubo esterno fino a esporre completamente il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (2) e installare la base del pistone (13) o l'attrezzo di fermo meccanico tra il supporto dell'asse (12) e il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella. Misurare di nuovo la lunghezza della filettatura. Standard: 9 – 11 mm (0,35 – 0,43 in)
- Base del pistone 07958-2500001

8. Installare il puntale (14) nell'asta del pistone (15) fino in fondo.



(2) dado di bloccaggio del bullone (14) puntale centrale della forcella
(12) supporto dell'asse
(13) base del pistone
(15) asta del pistone

9. Lubrificare con olio della forcella un O-ring (16) nuovo e installarlo sul bullone centrale della forcella (17). Montare il bullone centrale della forcella sull'asta del pistone dell'ammortizzatore della la forcella (15) allineando ogni lato piatto del bullone centrale della forcella regolando l'asta del pistone e il puntale. Serrare a fondo il bullone centrale della forcella a mano.




(14) puntale
(15) asta del pistone
(16) O-ring (nuovo)
(17) bullone centrale della forcella

(continua)

Sospensioni


10. Misurare la distanza tra il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (2) e il bullone centrale della forcella (17).
Standard: 1,5 – 2,0 mm

Se la distanza non rientra nelle specifiche, verificare l'installazione del dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella e del bullone centrale della forcella.




- (2) dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (17) bullone centrale della forcella

11. Serrare saldamente a mano il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella (2) sul bullone centrale della forcella (17). Serrare il dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella alla coppia specificata:
28 N·m (2,9 kgf·m)



- (2) dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella
(17) bullone centrale della forcella


12. Applicare frenafili sulla filettatura del bullone centrale della forcella.
Togliere la base del pistone o l'attrezzo di blocco meccanico premendo l'ammortizzatore della forcella. Installare il bullone centrale della forcella (17) sul supporto dell'asse e serrarlo alla coppia specificata:
69 N·m (7,0 kgf·m, 51 lbf·ft)



- (17) bullone centrale della forcella

13. Togliere la forcella dalla morsa.
14. Misurare la lunghezza tra il supporto dell'asse e il tubo esterno.
Standard: 311 ± 2 mm (12,2 ± 0,1 in)
15. Confrontare la lunghezza (18) con quella annotata all'atto del montaggio e dello smontaggio. Devono essere identiche.

Se la lunghezza all'atto del montaggio è maggiore di quella all'atto dello smontaggio, verificare l'installazione del bullone centrale della forcella e del dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella.



- (18) lunghezza

16. Rabbocco dell'olio della forcella (pagina 93).
17. Installare la sospensione anteriore (pagina 93).

Controllo delle sospensioni posteriori


Il movimento del forcellone posteriore è controllato da un ammortizzatore idraulico con un serbatoio di alluminio per l'olio e l'azoto sotto pressione. Il gas nel serbatoio è contenuto in una camera d'aria.

Registrare il precarico della molla e gli smorzamenti (di compressione ed espansione) della sospensione posteriore in base al peso del pilota e alle condizioni del percorso (pagine 133, 135, 138).


Non smontare, sottoporre a manutenzione o smaltire l'ammortizzatore; rivolgersi al proprio concessionario. Le istruzioni contenute in questo manuale d'uso si limitano soltanto alle registrazioni del gruppo dell'ammortizzatore.

- Quando la CRF è nuova, rodarla per circa 1 ora con le sospensioni sulle impostazioni standard prima di provare a registrare le sospensioni posteriori.
- Consultare le *Indicazioni generali per la registrazione delle sospensioni* (pagina 138) per eseguire tutte le registrazioni degli smorzamenti di espansione e di compressione a incrementi di uno scatto o di 1/12 di giro. (Se si procede a due o più scatti o giri alla volta, si rischia di superare la posizione corrispondente alla registrazione ottimale).
Fare un giro di prova dopo ogni registrazione.
- Se le sospensioni posteriori sono troppo rigide o troppo morbide, registrarle tarando tutti i registri di compressione ed estensione in base alle procedure descritte a pagina 138. Dopo aver regolato contemporaneamente i registri, sarà possibile eseguire una registrazione di precisione della sospensione girando uno dei registri dello smorzamento della compressione e dell'espansione a incrementi di uno scatto o di 1/12 giro.
- Se si ha difficoltà a trovare una registrazione accettabile, tornare alla posizione standard e ricominciare.

1. Spingere in su e in giù la parte posteriore della motocicletta e controllare che la sospensione funzioni dolcemente.



2. Rimuovere i terminali di scarico destro e sinistro (pagina 116) e il telaio secondario (pagina 40).
3. Controllare che le molle non siano rotte o snervate.
4. Controllare che l'ammortizzatore posteriore (1) non abbia un'asta piegata o perdite d'olio.



(1) ammortizzatore posteriore

5. Spingere da un lato la ruota posteriore per controllare che i cuscinetti del forcellone non siano usurati o allentati. Non deve esserci nessun movimento. In caso contrario, far sostituire i cuscinetti dal proprio concessionario.

Freni

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.


I freni anteriori e posteriori sono entrambi del tipo a disco idraulico. Man mano che le pastiglie si consumano, il livello del liquido dei freni scende. Anche un'eventuale perdita nell'impianto causa la diminuzione del livello.

Controllare spesso l'impianto per avere la certezza che non ci siano perdite di liquido. Controllare periodicamente il livello del liquido dei freni e l'usura delle pastiglie.


Se la risposta in frenata della leva del freno anteriore o del pedale del freno posteriore è anomala, controllare le pastiglie dei freni. Se le pastiglie dei freni non sono consumate oltre il limite consigliato (pagina 109), probabilmente l'impianto dei freni contiene aria. Per spurgare l'aria dall'impianto, consultare un manuale d'officina ufficiale Honda o rivolgersi al proprio concessionario.

Registrazione della leva del freno anteriore

1. Far scorrere il coperchio della leva del freno anteriore.



- (1) coperchio della leva del freno
2. Allentare il dado di bloccaggio (2).
3. Per allontanare la leva del freno anteriore dalla manopola, girare il registro (3) in senso orario. Per avvicinare la leva del freno anteriore alla manopola, girare il registro in senso antiorario.
4. Tenendo fermo il registro, serrare il dado di bloccaggio alla coppia specificata: **5,9 N·m (0,6 kgf·m)**
5. Applicare del grasso al silicone le aree di contatto del registro e del bilanciere (4).




- (2) dado di bloccaggio
- (4) bilanciere
- (3) registro

6. Installare il coperchio della leva del freno anteriore nell'ordine inverso.

Altezza del pedale del freno posteriore

Il pedale del freno posteriore deve trovarsi approssimativamente all'altezza del poggiatesta destro.


1. Allentare il dado di bloccaggio (1) e girare il puntale (2) nella direzione (+) per alzare il pedale del freno posteriore (3), o nella direzione (-) per abbassarlo.
2. Serrare il dado di bloccaggio dell'asta alla coppia specificata quando il pedale si trova all'altezza desiderata. **5,9 N·m (0,6 kgf·m)**



- (1) dado di bloccaggio
- (2) puntale
- (3) pedale del freno posteriore
- (+) sollevamento del pedale del freno
- (-) abbassamento del pedale del freno

Controllo del livello del liquido

Controllo del livello del liquido del freno anteriore



(1) segno LWR

Tenendo la motocicletta in posizione eretta, controllare il livello del liquido.

Deve essere al disopra del segno LWR (1). Se il livello è all'altezza o al di sotto del segno LWR, controllare l'usura delle pastiglie dei freni (pagina 109).

Le pastiglie dei freni usurate devono essere sostituite. Se le pastiglie non sono usurate, far controllare l'impianto frenante per verificare che non abbia perdite.


Se la corsa della leva del freno anteriore sembra eccessiva, probabilmente l'impianto dei freni contiene aria che occorre spurgare. Per spurgare i freni, consultare un manuale d'officina ufficiale Honda o rivolgersi al proprio concessionario.

Honda consiglia l'uso di liquido dei freni DOT4 contenuto in un recipiente sigillato o un prodotto equivalente.

Altri controlli:

Accertarsi che non ci siano perdite di liquidi. Controllare che tubi flessibili e raccordi non siano deteriorati o incrinati.

Controllo del livello del liquido del freno posteriore



(1) segno INFERIORE

Tenendo la motocicletta in posizione eretta, controllare il livello del liquido.

Deve essere al disopra del segno INFERIORE (1). Se il livello è all'altezza o al di sotto del segno LOWER, controllare l'usura delle pastiglie dei freni (pagina 109). Le pastiglie dei freni usurate devono essere sostituite. Se le pastiglie non sono usurate, far controllare l'impianto frenante per verificare che non abbia perdite.

Se la corsa del pedale del freno posteriore sembra eccessiva, probabilmente l'impianto frenante contiene aria che occorre spurgare. Per spurgare i freni, consultare un manuale d'officina ufficiale Honda o rivolgersi al proprio concessionario.

Honda consiglia l'uso di liquido dei freni DOT4 contenuto in un recipiente sigillato o un prodotto equivalente.

Altri controlli:

Accertarsi che non ci siano perdite di liquidi. Controllare che tubi flessibili e raccordi non siano deteriorati o incrinati.


Freni

Aggiunta di liquido del freno anteriore

AVVERTIMENTO

L'eventuale traboccamento di liquido dei freni danneggerà gravemente le superfici verniciate. È anche dannoso per alcune parti in gomma. Fare attenzione quando si toglie il tappo del serbatoio; prima accertarsi che il serbatoio sia orizzontale.

- Per gli interventi sull'impianto, utilizzare sempre liquido dei freni DOT4 fresco contenuto in un recipiente sigillato. Non mescolare tipi differenti di liquido dei freni dato che potrebbero non essere compatibili.
 - Si consiglia l'uso di liquido dei freni DOT4 o un prodotto equivalente.
1. Rimuovere le viti del tappo del serbatoio del freno anteriore (1), il tappo del serbatoio (2) e il diaframma (3).
 2. Riempire il serbatoio con liquido dei freni DOT4 fino al segno di livello superiore (4). Non riempire eccessivamente.
 3. Installare il diaframma ed il tappo del serbatoio.
 4. Serrare le viti del tappo del serbatoio del freno anteriore alla coppia specificata:
1,0 N·m (0,1 kgf·m)




- (1) viti del tappo del serbatoio del freno anteriore
- (2) tappo del serbatoio
- (3) diaframma
- (4) segno di livello superiore

Aggiunta di liquido del freno posteriore

AVVERTIMENTO

L'eventuale traboccamento di liquido dei freni danneggerà gravemente le superfici verniciate. È anche dannoso per alcune parti in gomma. Fare attenzione quando si toglie il tappo del serbatoio; prima accertarsi che il serbatoio sia orizzontale.

- Per gli interventi sull'impianto, utilizzare sempre liquido dei freni DOT4 fresco contenuto in un recipiente sigillato. Non mescolare tipi differenti di liquido dei freni dato che potrebbero non essere compatibili.
 - Si consiglia l'uso di liquido dei freni DOT4 o un prodotto equivalente.
1. Rimuovere i bulloni del tappo del serbatoio del freno posteriore (1), il tappo del serbatoio (2), la piastra di fissaggio (3) e il diaframma (4).
 2. Riempire il serbatoio con liquido dei freni DOT4 fino al segno di livello superiore (5). Non riempire eccessivamente.



- (1) bulloni del tappo del serbatoio del freno posteriore
- (2) tappo del serbatoio
- (3) piastra di fissaggio
- (4) diaframma
- (5) segno di livello superiore


3. Installare il diaframma, la piastra di fissaggio ed il tappo del serbatoio.
4. Serrare i bulloni del tappo del serbatoio del freno posteriore alla coppia specificata:
1,0 N·m (0,1 kgf·m)

Usura delle pastiglie dei freni

L'usura delle pastiglie dei freni dipende dalla gravosità dell'uso e dalle condizioni del tracciato (Generalmente le pastiglie si consumano prima se il tracciato è bagnato o sporco). Controllare le pastiglie dei freni a ogni intervallo della manutenzione regolare (pagina 29).

Pastiglie del freno anteriore


Controllare le pastiglie del freno (1) attraverso la ruota anteriore per determinarne l'usura. Se una pastiglia in un punto qualsiasi è ridotta a uno spessore di 1 mm, occorre sostituire entrambe le pastiglie.



(1) pastiglie del freno
(2) pinza del freno anteriore
(3) disco del freno

Pastiglie del freno posteriore

Controllare le pastiglie del freno (1) dalla parte posteriore della pinza per determinarne l'usura. Se una pastiglia in un punto qualsiasi è ridotta a uno spessore di 1 mm, occorre sostituire entrambe le pastiglie.



(1) pastiglie del freno
(2) pinza del freno posteriore
(3) disco del freno

Altri controlli

Controllare che i gruppi della leva del freno anteriore e del pedale del freno posteriore siano posizionati correttamente (pagina 106) e che i bulloni di fissaggio siano saldi.

Accertarsi che non ci siano perdite di liquidi. Controllare che tubi flessibili e raccordi non siano deteriorati o incrinati.


Ruote

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Mantenere la regolarità (rotondità) delle ruote e la corretta tensione dei raggi è essenziale per l'uso sicuro della motocicletta. Durante le primissime occasioni di guida, i raggi si allenteranno più velocemente a causa dell'assestamento iniziale dei pezzi. Se i raggi sono eccessivamente allentati provocano instabilità ad alta velocità con il rischio di perdere il controllo. È anche importante che i dispositivi di bloccaggio dei cerchi siano ben fissi onde evitare lo slittamento del pneumatico.

Cerchi e raggi

1. Controllare che cerchi (1) e raggi (2) non siano danneggiati.
2. Serrare alla coppia specificata i raggi e i dispositivi di bloccaggio dei cerchi (3) eventualmente allentati:
Raggi: 3,7 N·m (0,4 kgf·m)
Dispositivi di bloccaggio dei cerchi: 12 N·m
3. Controllare la scenteratura del cerchio. Se la scenteratura è evidente, consultare un manuale d'officina ufficiale Honda per le istruzioni sul controllo.



Assi e cuscinetti delle ruote

Consultare un manuale d'officina ufficiale Honda per le informazioni sui controlli:

1. Controllare la scenteratura degli assi.
2. Controllare lo stato dei cuscinetti delle ruote.

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Per usare la CRF in condizioni di sicurezza, gli pneumatici devono essere di tipo corretto (per fuori strada) e misura appropriata, in buono stato e con un battistrada adeguato, nonché correttamente gonfiati.

ATTENZIONE

L'uso di pneumatici eccessivamente consumati o impropriamente gonfiati può causare incidenti in cui si possono riportare lesioni gravi o mortali.

Seguire tutte le istruzioni in materia di gonfiaggio e manutenzione degli pneumatici riportate in questo manuale d'uso.

Le pagine successive forniscono informazioni dettagliate su come e quando controllare la pressione, come ricercare tracce di usura o danni, nonché i nostri consigli sulla riparazione e sostituzione dei pneumatici.

Pressione dell'aria

Pneumatici gonfiati correttamente offrono la migliore combinazione di manovrabilità, durata del battistrada e comfort di guida. In generale, gli pneumatici non abbastanza gonfi si consumano in modo irregolare, influiscono negativamente sulla manovrabilità e sono più soggetti a cedimenti dovuti a surriscaldamento. I pneumatici poco gonfi possono anche causare danni alle ruote su terreni duri. I pneumatici gonfiati troppo provocano un'andatura più rigida della CRF, sono più soggetti a danni dovuti a irregolarità della superficie e si consumano in modo irregolare.

Accertarsi che i tappi degli steli delle valvole siano ben fissi. Se necessario, installare tappi nuovi.

Controllare sempre la pressione dell'aria a pneumatici "freddi". Se si controlla la pressione dell'aria a pneumatici "caldi" (anche solo dopo pochi chilometri di guida), i valori di lettura saranno superiori. Se si espelle aria da dei pneumatici caldi per adeguarsi ai valori di pressione a freddo consigliati, si otterranno dei pneumatici poco gonfi. Le pressioni "a freddo" consigliate per i pneumatici sono:

Anteriore	100 kPa (1,0 kgf/cm ²)
Posteriore	100 kPa (1,0 kgf/cm ²)

Se si decide di modificare le pressioni dei pneumatici per particolari condizioni di gara, fare le modifiche poco per volta.

Controllo

Prendere il tempo necessario per controllare i pneumatici e le ruote prima di guidare.

- Controllare con attenzione l'eventuale presenza di gobbe o rigonfiamenti sul fianco del pneumatico o sul battistrada. Sostituire il pneumatico qualora abbia una gobba o un rigonfiamento.
- Esaminare attentamente che non ci siano tagli, incisioni o crepe sui pneumatici. Sostituire il pneumatico se si può vedere il tessuto o l'intelaiatura.
- Controllare che non ci siano sassolini o altri oggetti conficcati nel pneumatico o nel battistrada. Rimuovere qualunque oggetto.
- Controllare la posizione di entrambi gli steli delle valvole. Uno stelo della valvola inclinato indica che la camera d'aria slitta all'interno del pneumatico o che il pneumatico slitta sul cerchio.

Sostituzione delle camere d'aria

Se una camera d'aria è forata o danneggiata sostituirla appena possibile. Una camera d'aria riparata potrebbe non offrire la stessa affidabilità di una camera d'aria nuova e potrebbe cedere proprio durante la guida.

Usare una camera d'aria di ricambio equivalente a quella originale.

Pneumatici e camere d'aria

Sostituzione degli pneumatici

I pneumatici montati di serie sulla CRF offrono un ottimo compromesso tra manovrabilità, frenata, durata e comfort in un ampio ventaglio di condizioni di guida.

ATTENZIONE

Il montaggio di pneumatici non adeguati può influire sulla manovrabilità e la stabilità della motocicletta, e causare incidenti in cui si possono riportare lesioni gravi o mortali.

Usare sempre pneumatici della misura e del tipo consigliati in questo manuale d'uso.

Anteriore	80/100-21 51M	
	DUNLOP	MX3SF
Posteriore	120/80-19 63M	
	DUNLOP	MX3S
Tipo	a struttura diagonale, con camera d'aria	

- Usare un pneumatico di ricambio equivalente a quello originale.
- Sostituire la camera d'aria quando si sostituisce il pneumatico.

La camera d'aria vecchia sarà probabilmente affaticata e, se installata su un pneumatico nuovo, potrebbe cedere.

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.


La durata della catena dipende dalla sua corretta lubrificazione e registrazione. Una manutenzione scadente può causare usura prematura o danni alla catena di trasmissione e alle ruote dentate.

La manutenzione deve essere effettuata più frequentemente se si guida la motocicletta su tracciati eccezionalmente fangosi o polverosi.

Prima di intervenire sulla catena di trasmissione spegnere il motore e verificare che il cambio sia in folle.

Controllo

1. Spegner il motore, sollevare da terra la ruota posteriore collocando un cavalletto da lavoro opzionale o un supporto equivalente sotto il motore, e mettere il cambio in folle.
2. Controllare il gioco della catena di trasmissione (1) al centro del tratto superiore della catena di trasmissione tra l'ingranaggio conduttore (2) e la ruota dentata condotta (3). Il gioco della catena di trasmissione deve permettere il seguente movimento verticale a mano:
35 – 45 mm



- (1) gioco della catena di trasmissione (3) corona
(2) ingranaggio conduttore

3. Controllare il gioco della catena di trasmissione in vari punti della catena stessa. Il gioco deve rimanere costante. In caso contrario, può darsi che alcune maglie siano incurvate o incastrate. La lubrificazione della catena spesso eliminerà le attorcigliature e gli incastri.

AVVERTIMENTO


Un gioco eccessivo può consentire alla catena di danneggiare l'involucro del motore.

4. Controllare la catena di trasmissione ricercando:
 - rulli danneggiati
 - perni allentati
 - maglie asciutte o arrugginite
 - maglie attorcigliate o incastrate
 - usura eccessiva

Sostituire la catena di trasmissione (pagina 115) se presenta rulli danneggiati, perni allentati o maglie bloccate che non è possibile a liberare. Lubrificare la catena di trasmissione (pagina 114) se appare asciutta o se mostra tracce di ruggine. Lubrificare le maglie eventualmente attorcigliate o incastrate e liberarle. Se necessario, registrare il gioco della catena (pagina 114).


Pattini della catena di trasmissione

1. Controllare l'usura del pattino della catena (1). Sostituirlo se è al di sotto del limite di servizio.
LIMITE DI SERVIZIO:
lato superiore: 5 mm
lato inferiore: 2,5 mm



- (1) pattino della catena

2. Controllare l'usura del pattino della guida della catena (2). Sostituire il pattino della guida se è consumato fino al fondo del limite di usura (3).



- (2) pattino della guida della catena (3) limite di usura

Catena di trasmissione

Rulli della catena di trasmissione

Controllare l'usura o i danni del rullo superiore (1) della catena di trasmissione e del rullo inferiore (2) della catena di trasmissione.

Misurare il diametro dei rulli della catena di trasmissione e sostituirli se la misura è inferiore al limite di servizio.


Limite di servizio:

Rullo superiore: 31 mm

Rullo inferiore: 31 mm

Se è necessario sostituire i rulli, procedere come segue. Installare il rullo (verde) superiore della catena di trasmissione con il segno "→" (3) rivolto verso la staffa e il rullo (nero) inferiore della catena di trasmissione con il segno "→" rivolto verso l'esterno.

Installare un bullone (4) e un dado (5) nuovi dei rulli della catena di trasmissione.




- (1) rullo superiore della catena di trasmissione (verde)
- (2) rullo inferiore della catena di trasmissione (nero)
- (3) segno "→"
- (4) bullone del rullo della catena di trasmissione (nuovo)
- (5) dado del rullo della catena di trasmissione

Pulire la filettatura del bullone dei rulli della catena di trasmissione e applicare frenafili sulla filettatura.

Serrare il bullone e il dado dei rulli della catena di trasmissione alla coppia specificata:
12 N·m (1,2 kgf·m)

Registrazione

1. Allentare il dado dell'asse posteriore (1).
2. Allentare i dadi di bloccaggio del regolatore della catena (2) e girare i bulloni di registro (3) in senso antiorario per diminuire il gioco o in senso orario per aumentarlo.
Allineare i segni di riferimento (4) delle piastre dell'asse (5) con gli stessi segni di riferimento (6) su entrambi i lati del forcellone.




- (1) dado dell'asse posteriore
- (2) dadi di bloccaggio del regolatore della catena
- (3) bulloni di registro
- (4) segni di riferimento
- (5) piastre dell'asse
- (6) segni di riferimento

3. Serrare il dado dell'asse posteriore alla coppia specificata:
128 N·m (13,1 kgf·m)
4. Ricontrollare il gioco della catena di trasmissione e, se necessario, registrarla.
5. Girare il bullone di registro in senso antiorario finché non tocca leggermente le piastre dell'asse. Quindi, serrare i dadi di bloccaggio del regolatore della catena alla coppia specificata tenendo fermi i bulloni di registro con una chiave inglese.
27 N·m (2,8 kgf·m)

Lubrificazione

Lubrificanti commerciali per catene di trasmissione sono disponibili presso la maggior parte dei negozi di ricambi per motociclette e devono essere usati preferibilmente rispetto all'olio motore. Si consiglia un lubrificante per catene di trasmissione. Se non è disponibile, utilizzare olio per ingranaggi SAE 80 o 90.

Saturare di olio tutti i giunti della catena, in modo che il lubrificante penetri negli spazi esistenti tra le superfici adiacenti delle piastrelle delle maglie e dei rulli.




Rimozione, pulizia e sostituzione

Per ottenere la massima durata, la catena di trasmissione deve essere pulita, lubrificata e registrata prima di ogni uscita.

1. Estrarre con le pinze il fermaglio di ritegno della maglia di giunzione (1).

Non piegare o torcere il fermaglio.

2. Rimuovere la maglia di giunzione (2) e la piastrina della maglia (3). Rimuovere la catena di trasmissione.



(1) fermaglio della maglia di giunzione
(2) maglia di giunzione


(3) piastrina della maglia

3. Pulire la catena di trasmissione in un solvente ad alto punto di infiammabilità e farla asciugare.
4. Controllare se la catena di trasmissione è danneggiata o usurata. Sostituire la catena di trasmissione se presenta rulli danneggiati, maglie allentate o se appare altrimenti inservibile.

Catena:

Misura/maglie: RK520TXZ/114RJ

5. Controllare usura e danni dei denti delle ruote dentate.
Si consiglia di sostituire la ruota dentata ogni volta che si installa una catena nuova.
Sia la catena sia le ruote dentate devono essere in buono stato, altrimenti la nuova catena o le ruote dentate di ricambio si consumeranno rapidamente. Le ruote dentate eccessivamente usurate hanno un aspetto adunco e logoro. Sostituire qualunque ruota dentata che sia danneggiata o eccessivamente usurata.



AVVERTIMENTO


L'uso di una catena nuova con ruote dentate usurate causerà il rapido logorio della catena.

6. Installare la catena.
7. Misurare un tratto della catena di trasmissione per stabilire se è consumata oltre il limite di servizio. Ingranare una marcia e quindi girare in avanti la ruota posteriore finché la sezione inferiore della catena è ben tesa. Con la catena tenuta tesa e con le maglie ben distese, misurare la lunghezza di un tratto di 17 perni, tra i centri dei perni alle estremità.

Se la misura supera il limite di servizio, sostituire la catena. Dopo aver misurato la catena, mettere nuovamente il cambio in folle prima di continuare con il controllo e la manutenzione.

Limite di servizio: 259,0 mm

MISURA DI UN TRATTO DI 17 PERNI (16 PASSI)



8. Lubrificare la catena di trasmissione (pagina 114).
9. Passare la catena sopra le ruote dentate e unire le estremità della catena con la maglia di giunzione. Per agevolare il montaggio, tenere le estremità della catena contro i denti adiacenti della ruota dentata mentre si inserisce la maglia di giunzione. Installare il fermaglio della maglia di giunzione in modo che l'estremità chiusa del fermaglio sia rivolta nella direzione di rotazione in avanti della ruota.
10. Ricontrollare il gioco della catena di trasmissione e, se necessario, registrarla.

Altre informazioni sulla catena di trasmissione

- La maglia di giunzione è l'elemento più critico per la sicurezza della catena di trasmissione. Le maglie di giunzione possono essere riutilizzate a patto che siano in ottime condizioni. Si consiglia di installare un fermaglio della maglia di giunzione nuovo quando si rimonta la catena.
- È più facile installare una catena nuova collegandola a quella vecchia tramite una maglia di giunzione e tirando la catena vecchia fino a posizionare quella nuova sulle ruote dentate.

Collettore di scarico/Terminale di scarico

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.


Controllo del collettore di scarico e del terminale di scarico

Controllare il serraggio dei bulloni di fissaggio e dei dadi del giunto del collettore di scarico.
Controllare che il collettore di scarico e i terminali di scarico non presentino incrinature o deformazioni.
La deformazione del collettore di scarico e dei terminali di scarico può compromettere le prestazioni del motore.

Rimozione del terminale di scarico


1. Rimuovere la sella (pagina 37).
2. Rimuovere le coperture laterali (1) e i coperchi dell'alloggiamento del filtro dell'aria (2) rimuovendo i bulloni (3).

La procedura è la stessa per entrambi i lati destro e sinistro.




- (1) coperture laterali
(2) coperchi dell'alloggiamento del filtro dell'aria
(3) bulloni

3. Allentare il bullone del morsetto del terminale di scarico destro (4) e la rondella (5).




- (4) bullone del morsetto del terminale di scarico destro
(5) rondella

4. Rimuovere il bullone A di fissaggio del terminale di scarico destro (6), il bullone B (7), la rondella (8) e il terminale di scarico destro (9).




- (6) bullone di fissaggio A del terminale di scarico destro
(7) bullone di fissaggio B del terminale di scarico destro
(8) rondella
(9) terminale di scarico destro

5. Allentare il bullone del morsetto del terminale di scarico sinistro (10) e la rondella (11).



(10) bullone del morsetto del terminale di scarico sinistro
(11) rondella


6. Rimuovere il bullone di fissaggio A del terminale di scarico sinistro (12), il bullone B (13), la rondella (14) e il terminale di scarico sinistro (15).



(12) bullone di fissaggio A del terminale di scarico sinistro
(13) bullone di fissaggio B del terminale di scarico sinistro
(14) rondella
(15) terminale di scarico sinistro


Installazione del terminale di scarico

1. Rimuovere la guarnizione (1).
2. Installare una guarnizione nuova sul collettore di scarico (2).
3. Allineare la fessura (3) del terminale di scarico sinistro (4) con la linguetta (5) del morsetto del terminale di scarico sinistro (6).
4. Installare il terminale di scarico sinistro.




(1) guarnizione
(2) collettore di scarico
(3) cavità
(4) terminale di scarico sinistro
(5) linguetta
(6) morsetto del terminale di scarico sinistro

5. Installare la rondella (7), il bullone B (8) e il bullone A (9) di fissaggio del terminale di scarico sinistro.




(7) rondella
(8) bullone di fissaggio B del terminale di scarico sinistro
(9) bullone di fissaggio A del terminale di scarico sinistro

6. Serrare il bullone del morsetto del terminale di scarico sinistro (10) e la rondella (11) alla coppia specificata:
20 N·m (2,0 kgf·m)



(10) bullone del morsetto del terminale di scarico sinistro
(11) rondella

7. Rimuovere la guarnizione (1).
8. Installare una guarnizione nuova sul collettore di scarico (2).
9. Allineare la cavità (3) del terminale di scarico destro (12) con la linguetta (5) del morsetto del terminale di scarico destro (13).
10. Installare il terminale di scarico destro (12).




(1) guarnizione
(2) collettore di scarico
(3) cavità
(5) linguetta
(12) terminale di scarico destro
(13) morsetto del terminale di scarico destro

(continua)


Collettore di scarico/Terminale di scarico

11. Installare la rondella (14), il bullone di fissaggio B (15) e il bullone di fissaggio A (16) del terminale di scarico destro.




(14) rondella
(15) bullone di fissaggio B del terminale di scarico destro
(16) bullone di fissaggio A del terminale di scarico destro

12. Serrare il bullone del morsetto del terminale di scarico destro (17) e la rondella (18) alla coppia specificata:
20 N·m (2,0 kgf·m)




(17) bullone del morsetto del terminale di scarico destro
(18) rondella

13. Serrare il bullone B (15) e il bullone A (16) di fissaggio del terminale di scarico destro alla coppia specificata:
26 N·m (2,7 kgf·m)



(15) bullone di fissaggio B del terminale di scarico destro
(16) bullone di fissaggio A del terminale di scarico destro


14. Serrare il bullone di fissaggio B del terminale di scarico sinistro (8) e il bullone di montaggio A del terminale di scarico sinistro (9) alla coppia specificata:
26 N·m (2,7 kgf·m)



(8) bullone di fissaggio B del terminale di scarico sinistro
(9) bullone di fissaggio A del terminale di scarico sinistro

15. Installare i coperchi dell'alloggiamento del filtro dell'aria (19) e i coperchi laterali (20), quindi serrare i bulloni (21) alla coppia specificata:
10 N·m (1,0 kgf·m)

La procedura è la stessa per sia per il lato destro sia per quello sinistro




(19) coperchi dell'alloggiamento del filtro dell'aria
(20) coperture laterali
(21) bulloni

16. Installare la sella (pagina 37).

Rimozione del collettore di scarico


1. Rimuovere i terminali di scarico destro e sinistro (pagina 116).
2. Rimuovere i dadi del giunto del collettore di scarico (1), il collettore di scarico (2) e la guarnizione (3).



- (1) dadi del giunto del collettore di scarico
(2) collettore di scarico
(3) guarnizione

Installazione del collettore di scarico

1. Installare una guarnizione del collettore di scarico (1) nuova.
2. Installare il collettore di scarico (2) e i dadi del giunto relativo (3) ma non serrare ancora i dadi.



- (1) guarnizione del collettore di scarico (nuova)
(2) collettore di scarico
(3) dadi del giunto del collettore di scarico


3. Installare i terminali di scarico sinistro e destro (pagina 117), ma non serrare ancora i bulloni.
4. Serrare i dadi del giunto del collettore di scarico alla coppia specificata:
21 N·m (2,1 kgf·m)
5. Serrare il bullone del morsetto del terminale di scarico sinistro, il bullone A e il bullone B di fissaggio del terminale di scarico sinistro (pagina 117).
6. Serrare il bullone del morsetto del terminale di scarico destro, il bullone A e il bullone B di fissaggio del terminale di scarico destro (pagina 117).

Procedure di manutenzione supplementari

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

Controllo dei cuscinetti della testa dello sterzo

1. Con la CRF su un cavalletto da lavoro opzionale o supporto equivalente (ruota anteriore sollevata da terra), girare il manubrio a destra e a sinistra per controllare la scorrevolezza dei cuscinetti della testa dello sterzo.




2. Stando in piedi davanti alla CRF, impugnare la forcella (in corrispondenza dell'asse), guardare la testa dello sterzo e spingere la forcella in dentro e in fuori (verso il motore) per controllare il gioco dei cuscinetti della testa dello sterzo.

Se si nota ruvidità o gioco, ma non si vede nessun movimento nella testa dello sterzo, le boccole della forcella potrebbero essere usurate. Per le procedure di sostituzione o registrazione, consultare un manuale d'officina ufficiale Honda o rivolgersi al proprio concessionario.



Controllo del manubrio

1. Controllare che il manubrio (1) non sia piegato o incrinato.
2. Controllare che il manubrio non si sia mosso dalla posizione originaria in cui l'estremità dei supporti di destra del manubrio (2) è allineata al punto verniciato (3).
3. Controllare la coppia dei bulloni dei supporti superiori del manubrio (4):
22 N·m (2,2 kgf·m)
Serrare prima i bulloni anteriori.



- (1) manubrio
(2) supporti di destra del manubrio
(3) punto verniciato
(4) bulloni dei supporti superiori del manubrio

Cavi dei comandi

A intervalli regolari, staccare i cavi della frizione in corrispondenza delle loro estremità superiori. Lubrificare accuratamente i punti di snodo dei cavi con un lubrificante per cavi disponibile in commercio. Se la leva della frizione e l'acceleratore non hanno un funzionamento morbido, sostituire i cavi. Assicurarsi che la manopola dell'acceleratore torni automaticamente e senza impedimenti dalla posizione di massima apertura a quella di chiusura totale, in qualunque posizione si trovi il manubrio.


Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio

Controllare e serrare dadi, bulloni e dispositivi di fissaggio prima di ogni uscita.

MOTORE


Elemento	Coppia	
	N•m	kgf•m
1 Bulloni a brugola del coperchio della testata	10	1,0
2 Bulloni del coperchio della frizione	10	1,0
3 Bulloni del coperchio della pompa dell'acqua	10	1,0
4 Tappo del foro dell'albero motore	15	1,5
5 Bulloni del coperchio del filtro dell'olio	10	1,0
6 Bulloni della testata	50	5,1
7 Dadi del giunto del collettore di scarico	21	2,1
8 Bullone dell'ingranaggio conduttore	31	3,2
9 Vite di scarico dell'olio motore	18	1,8
10 Vite di scarico del refrigerante	10	1,0

LATO DESTRO



- (1) bulloni a brugola del coperchio della testata
- (2) bulloni del coperchio della frizione
- (3) bulloni del coperchio della pompa dell'acqua
- (4) tappo del foro dell'albero motore
- (6) bulloni della testata
- (7) dadi del giunto del collettore di scarico
- (10) vite di scarico del refrigerante

LATO SINISTRO



- (1) bulloni a brugola del coperchio della testata
- (5) bulloni del coperchio del filtro dell'olio
- (6) bulloni della testata
- (8) bullone dell'ingranaggio conduttore
- (9) vite di scarico dell'olio motore

Cura dell'aspetto

Fare riferimento a *Precauzioni importanti per la sicurezza* a pagina 27.

La pulizia e lucidatura frequente manterrà più a lungo come nuova la propria Honda. Una pulizia frequente denota inoltre che il proprietario apprezza la propria motocicletta. Una CRF pulita è anche più facile da ispezionare e sottoporre a manutenzione.


Durante la pulizia, ricercare eventuali tracce di danni, usura e perdite di benzina o di olio.

Consigli generali

- Per pulire la CRF si può usare:
 - acqua
 - un detergente neutro delicato e acqua
 - uno spray delicato e strofinare con un pulitore/lucidante
 - uno spray delicato e risciacquare con un pulitore/sgrassante ed acqua
- Evitare prodotti che contengano detergenti energici o solventi chimici che potrebbero danneggiare le parti metalliche, verniciate e plastiche della CRF o scolorire la sella e le decalcomanie.
- Se la CRF è appena stata usata ed è ancora calda, lasciare raffreddare il motore e il sistema di scarico.
- Per lavare la CRF si consiglia l'uso di un tubo da giardino a bassa pressione. Le pompe di lavaggio ad alta pressione (come quelle degli autolavaggi a moneta) possono danneggiare alcune parti della CRF. L'acqua ad alta pressione può penetrare oltre i parapolvere dei perni di snodo delle sospensioni e dei cuscinetti della testa dello sterzo, facendo penetrare lo sporco ed espellendo invece il necessario lubrificante.

Se si usa una pompa di lavaggio ad alta pressione, evitare di spruzzare le seguenti zone:

cilindri principali dei freni
catena di trasmissione
circuito elettrico
bocca del terminale di scarico
cuscinetti della testa dello sterzo
perni di snodo delle sospensioni
corpo farfallato
sotto il serbatoio del carburante
sotto la sella



(1) cuscinetti della testa dello sterzo
(2) perni di snodo delle sospensioni

AVVERTIMENTO

L'acqua (o l'aria) ad alta pressione potrebbe danneggiare alcune parti della CRF.

Per rimuovere il terriccio e le untuosità dalla vernice, le parti in lega, la plastica e le superfici in gomma, si può usare un pulitore/sgrassante multiuso. Prima del trattamento inumidire le incrostazioni con acqua. Quindi spruzzare il detergente/sgrassatore multiuso e sciacquare con un tubo da giardino a bassa pressione a piena pressione. Le incrostazioni più ostinate potrebbero richiedere una rapida strofinata con una spugna.

Lavaggio della motocicletta con un detergente delicato

Lasciare raffreddare il motore, il terminale di scarico, i freni e le altre parti calde prima provvedere al lavaggio.

1. Con un tubo da giardino a bassa pressione, sciacquare accuratamente la CRF per rimuovere lo sporco non aderente.
2. Riempire un secchio con acqua fredda. Aggiungere un detergente neutro delicato, ad esempio un detersivo liquido per piatti o un prodotto specifico per il lavaggio di motociclette o automobili.
3. Lavare la CRF con una spugna o un panno morbido. Durante il lavaggio ricercare eventuali incrostazioni ostinate. Se necessario, rimuovere le incrostazioni con un pulitore/sgrassante delicato.

AVVERTIMENTO

Non usare lana d'acciaio per pulire il telaio altrimenti potrebbe danneggiarsi o scolorirsi in superficie. Gli smacchiatori per terminali di scarico (tamponi abrasivo manuale Scotch Brite N° 7447 - marrone) servono soltanto per togliere macchie dalle parti del telaio in alluminio non rivestito.

4. Dopo il lavaggio, sciacquare perfettamente la CRF con molta acqua pulita per eliminare ogni residuo. I residui dei detergenti possono corrodere le parti in lega.
5. Asciugare la CRF con una pelle scamosciata o un panno morbido. Se si lascia che l'acqua si asciughi all'aria la superficie resterà opaca e macchiata. Durante l'asciugatura controllare che non ci siano scheggiature o rigature.
6. Lubrificare la catena di trasmissione per evitare che arrugginisca.
7. Avviare il motore e farlo funzionare al minimo vari minuti. Il calore del motore contribuirà ad asciugare le parti umide.
8. A titolo precauzionale, guidare a bassa velocità e azionare più volte i freni. Ciò contribuisce ad asciugare i freni e a ripristinare le normali prestazioni in frenata.

Lubrificazione dopo la pulizia

Ci sono alcune operazioni da eseguire immediatamente dopo il lavaggio della CRF per contribuire ad evitare la formazione di ruggine e corrosione.

Una volta pulita e asciugata la CRF, occorrerà proteggere tutti i punti in cui l'acciaio è esposto stendendo un sottile velo di antiruggine. Lubrificare la catena di trasmissione e l'ingranaggio conduttore dopo averli smontati e lavati accuratamente in un solvente. Accertarsi che la catena sia completamente asciutta prima di stendere l'olio.

Seguire i suggerimenti contenuti nelle pagine di questo manuale e riguardanti i punti da lubrificare, come i perni di snodo delle leve del freno e della frizione e quelli dei poggiatesta.

Manutenzione del telaio in alluminio

L'alluminio si corrode se a contatto con polvere, fango e sale cosparsi sulle strade.

Per togliere le macchie usare un tampone abrasivo manuale Scotch Brite N° 7447 (marrone) o un prodotto equivalente.

Inumidire il tampone e lucidare la superficie strofinando in senso longitudinale al telaio.

Pulire il telaio con una spugna bagnata e un detergente delicato, quindi sciacquare a fondo con acqua pulita. Asciugare il telaio con un panno soffice pulito strofinando in senso longitudinale al telaio.

AVVERTIMENTO

Non usare lana d'acciaio per pulire il telaio altrimenti potrebbe danneggiarsi o scolorirsi in superficie. Gli smacchiatori per terminali di scarico (tampone abrasivo manuale Scotch Brite N° 7447 - marrone) servono soltanto per togliere macchie dalle parti del telaio in alluminio non rivestito.

Manutenzione del serbatoio del carburante in titanio

Il serbatoio del carburante è realizzato in titanio. Per togliere il fango o la polvere, usare una spugna o un panno morbido imbevuti di detergente da cucina per la pulizia dell'acciaio, quindi sciacquare bene con acqua pulita. Dopo il lavaggio, sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con un panno pulito.

Manutenzione del collettore di scarico e del terminale di scarico

Il collettore di scarico ed il terminale di scarico sono in acciaio inossidabile ma possono macchiarsi per la polvere o il fango.

Per togliere il fango o la polvere, usare una spugna bagnata e un detergente abrasivo liquido per cucina, quindi sciacquare a fondo con acqua pulita. Asciugare con una pelle scamosciata o un panno morbido.

Se necessario, togliere le macchie dovute al calore usando un prodotto commerciale a grana fine. Quindi sciacquare come nel caso di fango o polvere.

Pulizia della sella

A causa del design del rivestimento superiore, la superficie della sella tende a catturare e intrappolare sporcizia e polvere nella sua trama.

Pulire la sella utilizzando una spugna, un detergente neutro e molta acqua.

Dopo il lavaggio, asciugare con un panno morbido pulito.

Questa sezione indica come mettere a punto la CRF in modo da ottenere le massime prestazioni in gara.


Eeguire la registrazione iniziale delle sospensioni dopo un minimo di 2 ore di rodaggio leggero.

Molle opzionali per le sospensioni anteriori e posteriori sono disponibili a richiesta per adattare la CRF al peso e allo stile di guida del pilota e alle condizioni del percorso.

Seguire le istruzioni riportate nella sezione relativa alla regolazione dell'abbassamento della sospensione posteriore di *Registrazioni delle sospensioni posteriori* per stabilire se il peso sospeso complessivo del pilota e del veicolo (pilota completamente equipaggiato per la competizione e veicolo con i livelli del liquido refrigerante, dell'olio e del carburante adeguati alla competizione) richiede una molla posteriore opzionale più rigida o più morbida. La necessità di usare una delle due molle posteriori opzionali potrebbe richiedere l'installazione di molle della forcella opzionali dello stesso livello di flessibilità.

Pulsante di selezione del settaggio del motore	126
Modalità corrente	126
Selezione della modalità	126
Registrazioni delle sospensioni anteriori	127
Pressione dell'aria delle sospensioni anteriori...	127
Smorzamento delle sospensioni anteriori.....	128
Molle della forcella	128
Regolazione dell'olio della forcella.....	129
Registrazioni delle sospensioni posteriori	130
Precarico della molla delle sospensioni	
posteriori	130
Smorzamento delle sospensioni posteriori.....	131
Abbassamento da gara delle sospensioni	
posteriori	133
Registrazioni delle sospensioni	
in base alle condizioni del percorso.....	135
Indicazioni generali per la registrazione delle	
sospensioni.....	136
Consigli per la messa a punto	139
Osservazione della candela	139
Registrazioni della ciclistica.....	140
Estremità posteriore	140
Altezza e angolazione della forcella	140
Interasse.....	140
Rapporti	141
Scelta degli pneumatici in base alle condizioni del	
percorso	142
Regolazioni delle preferenze personali.....	143
Posizione dei comandi	143
Posizione, ampiezza e forma del manubrio.....	143

Pulsante di selezione del settaggio del motore



(1) pulsante di selezione modalità motore


Attraverso il pulsante di selezione settaggio motore (1) è possibile modificare l'erogazione del motore per adattarla alle condizioni del tracciato.

- Mappa 1 PGM-FI: impostazione standard
- Mappa 2 PGM-FI: impostazione tranquilla (risposta dell'acceleratore ridotta rispetto all'impostazione standard)
- Mappa 3 PGM-FI: impostazione aggressiva (risposta dell'acceleratore aumentata rispetto all'impostazione standard)

Con uno strumento opzionale di impostazione PGM-FI è possibile modificare l'anticipo di accensione e la quantità di iniezione carburante e salvare i dati nella mappa 2 o 3 PGM-FI (pagina 161).

Modalità corrente


Avviare il motore e, con la CRF ferma, premere il pulsante di selezione settaggio motore (1). La spia del settaggio (2) sotto il pulsante di selezione del settaggio del motore indica il settaggio selezionato tramite il lampeggiamento del numero di settaggi di colore blu per 3 volte.




(1) pulsante di selezione modalità motore (2) spia del settaggio (blu)



Modalità PGM-FI 1:
La spia blu lampeggia una volta e lo ripete 3 volte.



Modalità PGM-FI 2:
La spia blu lampeggia 2 volte e lo ripete 3 volte.




Modalità PGM-FI 3:
La spia blu lampeggia 3 volte e lo ripete 3 volte.

Selezione della modalità

1. Avviare il motore.
2. Con la CRF ferma e l'acceleratore chiuso, premere e tenere premuto il pulsante di selezione mappa motore per almeno 1 secondo.

Verificare che il pomello del minimo accelerato sia premuto (pagina 21). Se il pomello del minimo accelerato non è premuto, il settaggio motore non varierà.


3. Rilasciare il pulsante di selezione mappa motore. La spia del settaggio indica il settaggio selezionato attraverso il numero di lampeggiamenti della spia di colore blu.
4. Ripetere i passaggi 2 - 3 fino all'indicazione della mappa desiderata.



Le sospensioni anteriori possono essere regolate in base al peso del pilota e alle condizioni di guida utilizzando uno o più dei metodi seguenti:

- **Volume dell'olio** — Gli effetti di una quantità d'olio della forcella più alta o più bassa si notano soltanto negli ultimi 100 mm di corsa della forcella.
- **Smorzamento della compressione** — Ruotando il registro dello smorzamento della compressione (1) si regola la velocità di compressione della forcella.
- **Smorzamento dell'estensione** — Ruotando il registro di smorzamento dell'espansione (2) si regola la velocità di estensione della forcella.
- **Molle delle forcelle** — Sono disponibili molle opzionali di tipo più rigido o più morbido rispetto a quelle standard (pagina 160).

La forcella a steli rovesciati della CRF è formata da cartucce di smorzamento sigillate con due camere (separate per l'aria e per l'olio) per evitare l'aerazione. La struttura inoltre isola l'olio contenuto in ogni forcella/ammortizzatore, che potrebbe contenere bolle d'aria e/o particelle metalliche, dalla cartuccia sigillata in modo da fornire uno smorzamento più preciso.



(1) registro dello smorzamento della compressione
(2) registro dello smorzamento dell'espansione


Pressione dell'aria delle sospensioni anteriori

L'aria è un gas instabile che aumenta di pressione quando è sottoposta a un lavoro (come in una forcella). La pressione dell'aria agisce come una molla progressiva e influenza l'intera corsa della forcella. Ciò significa che l'azione della forcella della CRF diventerà più rigida durante la gara. Per questa ragione, tra un percorso e l'altro è necessario scaricare la pressione dell'aria accumulata nei gambali della forcella. Quando si scarica la pressione, accertarsi che la forcella sia completamente estesa con la ruota anteriore sollevata da terra.

La pressione dell'aria standard è di 0 kPa (0 kgf/cm²). La pressione dell'aria accumulata nei gambali della forcella può essere scaricata tramite le viti di scarico della pressione. Per scaricare la pressione, la ruota anteriore deve essere sospesa da terra. La pressione dell'aria deve essere regolata in base all'altitudine e alla temperatura esterna.

1. Collocare un cavalletto da lavoro sotto il motore in modo da sollevare la ruota anteriore dal suolo. Non regolare la pressione dell'aria con la ruota anteriore al suolo dato che darà letture di pressione falsate.
2. Rimuovere la vite di scarico della pressione (1).
3. Applicare dell'olio forcella consigliato su un O-ring nuovo (2), quindi installare un O-ring nuovo.

4. Installare e serrare la vite di scarico della pressione alla coppia specificata:
1,3 N·m (0,1 kgf·m,)



(1) vite di scarico della pressione (2) O-ring

Registrazioni delle sospensioni anteriori

Smorzamento delle sospensioni anteriori

Registrazione dello smorzamento della compressione

Questa regolazione riguarda la rapidità di compressione della forcella. Il registro dello smorzamento della compressione della forcella ha 16 o più posizioni. Un giro completo della vite del registro dello smorzamento della compressione (1) modifica il registro di 4 posizioni. Per regolare il registro sulla posizione standard, procedere come segue:

Girare il registro in senso orario (impostazione più rigida) finché non gira più (ossia tocca leggermente). Girare il registro in senso antiorario (impostazione più morbida) fino a sentire uno scatto. Questo scatto corrisponde alla posizione 1. La posizione standard è l'11° scatto.

Assicurarsi che entrambe i gambali della forcella siano regolati sulla stessa posizione.

Registrazione dello smorzamento dell'estensione

Il registro dello smorzamento dell'estensione della forcella ha 16 o più posizioni. Un giro completo in senso orario della vite del registro dello smorzamento dell'estensione (2) fa avanzare il registro di 4 posizioni. Per regolare lo smorzamento dell'estensione secondo le impostazioni standard, procedere come segue:

Girare il registro in senso orario (impostazione più rigida) finché non gira più (ossia tocca leggermente). Girare il registro in senso antiorario (impostazione più morbida) fino a sentire uno scatto. Questo scatto corrisponde alla posizione 1. La posizione standard è il 13° scatto.

Assicurarsi che entrambe i gambali della forcella siano regolati sulla stessa posizione.


AVVERTIMENTO

Quando si registra lo smorzamento, iniziare sempre dalla posizione corrispondente al funzionamento più rigido.

Non girare la vite del registro oltre le posizioni indicate; in caso contrario il registro potrebbe riportare danni.

Accertarsi che i regolatori della compressione e dell'estensione siano regolati saldamente in corrispondenza di uno degli scatti corrispondenti alle diverse posizioni, e non siano tra due scatti.

È possibile aumentare lo smorzamento dell'estensione e la compressione girando i registri in senso orario.



(1) vite di regolazione dello smorzamento della compressione
(2) vite del registro di smorzamento dell'estensione

Molle della forcella

Le molle delle forcelle della CRF sono pressoché giuste per piloti che pesano tra i 77 e i 91 kg (senza indumenti da gara). Se il pilota pesa più della media, occorrerà aumentare la quantità d'olio o montare molle più rigide. Non usare meno olio della quantità minima specificata per ogni tipo di molla, in quanto andrebbe compromesso il controllo dello smorzamento di espansione della molla alla massima estensione. Se la forcella è troppo rigida sui grandi dossi, girare il registro dello smorzamento 1 giro in senso antiorario e abbassare la quantità d'olio di 5 cm³ (0,2 US oz) alla volta in entrambi i gambali della forcella fino a ottenere le prestazioni desiderate. Tuttavia, non abbassare la quantità d'olio sotto la quantità minima.

Quantità d'olio minima:

Molla standard:	302 cm ³
Molla morbida:	307 cm ³
Molla rigida:	296 cm ³


Quando si regola la quantità d'olio, tenere presente che durante il percorso la pressione dell'aria nella forcella aumenterà; perciò quanto maggiore è la quantità d'olio, tanto maggiore sarà la pressione finale dell'aria nella forcella.

Regolazione dell'olio della forcella

1. Rimuovere la sospensione anteriore (pagina 90).
2. Smontare il tubo esterno della forcella (pagina 92).
3. Smontare l'ammortizzatore della forcella (pagina 97).


Quantità d'olio della forcella:

Molla della forcella standard 4,8 N/mm




Quantità d'olio standard	352 cm ³ (11,9 US oz)	
Quantità d'olio massima	387 cm ³ (13,1 US oz)	Leggermente più rigida verso la compressione completa.
Quantità d'olio minima	302 cm ³ (10,2 US oz)	Leggermente più morbida verso la compressione completa.

Esempio: Caratteristiche della forcella anteriore con molla standard




Molla della forcella morbida opzionale 4,6 N/mm



Quantità d'olio standard	357 cm ³ (12,1 US oz)	
Quantità d'olio massima	392 cm ³ (13,3 US oz)	Leggermente più rigida verso la compressione completa.
Quantità d'olio minima	307 cm ³ (10,4 US oz)	Leggermente più morbida verso la compressione completa.

Molla della forcella rigida opzionale 5,0 N/mm



Quantità d'olio standard	346 cm ³	
Quantità d'olio massima	381 cm ³	Leggermente più rigida verso la compressione completa.
Quantità d'olio minima	296 cm ³	Leggermente più morbida verso la compressione completa.

4. Montare l'ammortizzatore della forcella (pagina 102).
5. Rabbocco dell'olio della forcella (pagina 93).
6. Installare la sospensione anteriore (pagina 93).

Registrazioni delle sospensioni posteriori

Le sospensioni posteriori possono essere regolate in base al peso del pilota e alle condizioni di guida cambiando il precarico della molla e lo smorzamento dell'estensione e della compressione.

Il gruppo delle sospensioni posteriori include un'unità di smorzamento contenente azoto gassoso ad alta pressione. Non smontare, sottoporre a manutenzione o smaltire l'ammortizzatore; rivolgersi al proprio concessionario. Le istruzioni contenute in questo manuale d'uso si limitano soltanto alle registrazioni del gruppo dell'ammortizzatore.

La foratura o l'esposizione a fiamme può provocare un'esplosione, con pericolo di gravi lesioni. La manutenzione o lo smaltimento devono essere effettuati esclusivamente dal proprio concessionario o da un meccanico qualificato fornito degli utensili necessari, di equipaggiamento protettivo e di un Manuale d'officina ufficiale Honda.

Se la CRF è nuova, rodarla ad un regime medio del motore per un tempo adeguato (circa 1 ora) per dare il tempo alle sospensioni di assestarsi.


Precarico della molla delle sospensioni posteriori

Il precarico deve essere regolato a motore freddo poiché è necessario rimuovere il terminale di scarico. Per girare il dado di bloccaggio della molla dell'ammortizzatore e il dado di registro che regola il precarico della molla è disponibile a richiesta un'apposita chiave a dente.

1. Collocare la CRF sul cavalletto da lavoro opzionale o un supporto equivalente con la ruota posteriore sollevata da terra.
2. Rimuovere il telaio secondario (pagina 40).
3. Controllare che il precarico della molla sia regolato alla lunghezza standard. Registrare secondo necessità allentando il dato di bloccaggio della molla dell'ammortizzatore (1) e girando il dado di registro (2).

Ogni giro completo del dado di registro modifica la lunghezza della molla di 1,5 mm.

Terminata la regolazione, tenere fermo il dado di registro e serrare il dado di bloccaggio della molla dell'ammortizzatore alla coppia specificata:
44 N·m (4,5 kgf·m)



- | | |
|--|---------------------------|
| (1) dado di bloccaggio della molla dell'ammortizzatore | (3) chiavi a dente |
| (2) dado di registro | (4) lunghezza della molla |

Per le procedure d'installazione delle parti rimosse consultare le seguenti pagine:

- scatola del filtro dell'aria e tubo di collegamento del filtro dell'aria: pagina 41 (Installazione della testata)
- telaio secondario: pagina 41

Per aumentare il precarico della molla

Allentare il dado di bloccaggio della molla dell'ammortizzatore con le chiavi a dente opzionali (3) e girare il dado di registro accorciando la lunghezza della molla (4). Non accorciare al di sotto di:

Molla standard (media) (54 N/mm):
229,5 mm

Molla morbida (52 N/mm):
225,5 mm

Molla rigida (56 N/mm):
229,0 mm

Per diminuire il precarico della molla

Allentare il dado di bloccaggio della molla dell'ammortizzatore con le chiavi a dente opzionali (3) e girare il dado di registro aumentando la lunghezza della molla (4). Non allungare al di sopra di 239,0 mm

Ogni giro del dado di registro modifica la lunghezza della molla e il precarico della molla. Un giro corrisponde a: lunghezza della molla/precarico della molla:

Standard: 1,5 mm/81 N

Per girare il dado di bloccaggio della molla dell'ammortizzatore e il dado di registro, usare delle chiavi a dente. Vedere pagina 160 per le chiavi a dente opzionali.

Lunghezza di precarico della molla (molla (media) standard)

Standard: 236,0 mm

Max: 237,0 mm

Min: 229,5 mm


Smorzamento delle sospensioni posteriori

Smorzamento della compressione

Lo smorzamento della compressione è regolabile in due fasi tramite registri diversi.

Il registro dello smorzamento della compressione ad alta velocità (1) è efficace quando si desidera una registrazione dello smorzamento per il funzionamento ad alta velocità. Il registro dello smorzamento della compressione a bassa velocità (2) deve essere usato quando si desidera una registrazione dello smorzamento a velocità relativamente basse.

- Quando si effettua la regolazione sui registri di smorzamento della compressione, assicurarsi di usare l'utensile adatto per evitare danni.
- Lo smorzamento della compressione sia ad alta velocità sia a bassa velocità può essere aumentato girando l'apposito registro in senso orario.
- Regolare il registro dello smorzamento della compressione ad alta velocità a incrementi di 1/4 di giro alla volta.
- Accertarsi che il registro della compressione ad alta velocità sia regolato saldamente in corrispondenza di uno degli scatti corrispondenti alle diverse posizioni, e che non sia tra due scatti.



- (1) registro dello smorzamento della compressione ad alta velocità
(2) registro dello smorzamento della compressione a bassa velocità


Registro dello smorzamento ad alta velocità:

Lo smorzamento ad alta velocità può essere regolato girando la porzione esagonale del registro dello smorzamento della compressione.

Il registro dello smorzamento della compressione ad alta velocità ha 3 giri e 1/2 o più.

Per regolare sulla posizione standard:

1. Girare il registro in senso orario (impostazione più rigida) finché non gira più (ossia tocca leggermente).
2. Ruotare il registro in senso antiorario (più morbido) di 3 – 3 1/2 giri fino ad allineare il segno punzonato (3) sul registro e il segno punzonato (4) sul corpo del registro.



- (3) segno punzonato sul registro dello smorzamento della compressione ad alta velocità
(4) segno punzonato sul corpo del registro

(continua)

Registrazioni delle sospensioni posteriori

Smorzamento a bassa velocità:


Lo smorzamento a bassa velocità può essere regolato girando la vite centrale del registro dello smorzamento della compressione.

Il registro dello smorzamento della compressione a bassa velocità ha 13 o più posizioni.

Un giro completo del registro in senso orario avanza il registro di 4 posizioni.

Per regolare sulla posizione standard:

1. Girare il registro in senso orario (più duro) finché non gira più (cioè tocca leggermente). Girare il registro in senso antiorario (impostazione più morbida) fino a sentire uno scatto. Questo scatto corrisponde alla posizione 1.
2. Impostare la posizione 12 del registro e regolare fino ad allineare il segno punzonato (5) sul registro e il segno punzonato (4) sul corpo del registro.




- (4) segno punzonato sul corpo del registro
(5) segno punzonato sul registro dello smorzamento della compressione a bassa velocità

Smorzamento dell'estensione

Il registro di smorzamento dell'espansione (6) è posto all'estremità inferiore dell'ammortizzatore posteriore.

Ha 17 o più posizioni. Un giro completo del registro avanza il registro di 8 posizioni.

- Quando si effettua la regolazione sul registro di smorzamento, assicurarsi di usare l'utensile adatto per evitare danni.
- È possibile aumentare lo smorzamento dell'estensione ruotando il registro in senso orario.
- Accertarsi che il registro dell'espansione sia regolato saldamente in corrispondenza di uno degli scatti corrispondenti alle diverse posizioni, e che non sia tra due scatti.



- (6) registro dello smorzamento dell'estensione
(7) segni punzonati

Per regolare sulla posizione standard:

1. Girare il registro in senso orario (più duro) finché non gira più (cioè tocca leggermente). Girare il registro in senso antiorario (impostazione più morbida) fino a sentire uno scatto. Questo scatto corrisponde alla posizione 1.
2. Impostare le posizioni 7 - 10 del registro e regolare fino ad allineare i segni punzonati (7) sul registro e sull'ammortizzatore posteriore.

Abbassamento da gara delle sospensioni posteriori

L'impostazione dell'abbassamento (altezza di guida) da gara idoneo è un fattore molto importante nelle competizioni.

L'abbassamento da gara è la quantità di escursione della ruota posteriore utilizzata dalla CRF a riposo, pronta a partire, con il pilota in sella. Come regola generale, la dimensione dell'abbassamento da gara deve essere circa un terzo della corsa massima.

Sulla CRF, l'altezza di guida si cambia regolando il precarico della molla delle sospensioni posteriori.

Registrazione del precarico della molla e dell'abbassamento da gara

La seguente procedura di registrazione serve a definire il punto di partenza corretto per qualunque messa a punto delle sospensioni: la corretta regolazione del precarico della molla delle sospensioni posteriori in relazione alle necessità specifiche.

La CRF deve essere in condizioni normali di peso da gara, carburante, olio e liquido refrigerante compresi. Il pilota deve indossare tutto l'abbigliamento protettivo abituale. Serviranno due collaboratori.


Per calcolare la regolazione corretta, è necessario effettuare la misurazione tra due punti fissi — dal centro del bullone di fissaggio della sella al centro del dado di bloccaggio del registro della catena come illustrato qui di seguito — in due diverse situazioni:

senza carico: motocicletta su un cavalletto da lavoro opzionale con la sospensione posteriore completamente estesa, senza il pilota.

sotto carico con pilota: motocicletta al suolo, con il pilota.

1. Sorreggere la CRF su un cavalletto da lavoro opzionale con la ruota posteriore sollevata da terra.
2. Misurare la dimensione *senza carico*.

BULLONE DI FISSAGGIO DELLA SELLA




DADO DI BLOCCAGGIO DEL REGISTRO DELLA CATENA

3. Misurare la dimensione *sotto carico con pilota*. Rimuovere il cavalletto da lavoro. Con l'aiuto di due collaboratori, sedere il più avanti possibile sulla sella della CRF, indossando l'abbigliamento da gara. Chiedere a un collaboratore di tenere la CRF perfettamente verticale in modo da poter poggiare entrambi i piedi sui poggiatesta. Scaricare un paio di volte il peso sulla sella in modo che la sospensione si assesti bene su un buon punto di riferimento.

Chiedere all'altro collaboratore di misurare la dimensione *sotto carico con pilota*.

BULLONE DI FISSAGGIO DELLA SELLA



DADO DI BLOCCAGGIO DEL REGISTRO DELLA CATENA

Esempio:

Senza carico = 625 mm

– Con carico = 525 mm

Abbassamento da gara = 100 mm

4. Calcolare la dimensione dell'*abbassamento da gara*. Per fare ciò, sottrarre la dimensione *sotto carico con pilota* (fase 3) dalla dimensione *senza carico* (fase 2).
Abbassamento standard da gara: 105 mm

Registrare il precarico della molla per ottenere la manovrabilità desiderata.

Diminuendo la dimensione dell'abbassamento da gara (ad esempio: 95 mm) si migliorano le prestazioni in curva nei tracciati con curve strette, ma si riduce leggermente la stabilità in rettilineo. Aumentando la dimensione dell'abbassamento da gara (ad esempio: 115 mm) si può migliorare la stabilità su terreni più veloci con meno curve, ma si riducono leggermente le prestazioni in curva e si può disturbare l'equilibrio tra le sospensioni anteriori e quelle posteriori dando origine a una guida più rigida. Ciò accadrà se la registrazione sposta l'escursione effettiva della ruota verso l'estremità più progressiva del proprio campo d'azione.

Registrazioni delle sospensioni posteriori

Flessibilità della molla

Se il pilota è più leggero o più pesante rispetto alla media e non riesce a impostare l'altezza di guida adeguata senza alterare il corretto precarico della molla, considerare l'acquisto di una molla dell'ammortizzatore posteriore alternativa disponibile come optional.

Una molla troppo morbida per il peso del pilota richiede un precarico eccessivo per ottenere l'abbassamento da gara appropriato e, quindi, l'estremità posteriore della motocicletta si solleva. Ciò fa sì che la ruota posteriore scarichi troppo nell'aria e raggiunga il finecorsa superiore durante la corsa di estensione. L'estremità posteriore può raggiungere il finecorsa superiore nel caso di leggere frenate o scodare su terreni particolarmente spigolosi. Può raggiungere il finecorsa superiore quando il pilota scende dalla sella.

Grazie all'elevata capacità di assorbimento della gomma dell'ammortizzatore, potrebbe essere difficile accorgersi quando la sospensione della CRF va in battuta. Alcuni piloti potrebbero pensare che lo smorzamento o il coefficiente di rigidità sia eccessivo. In realtà, è molto più probabile che il problema sia un precarico insufficiente della molla o una molla troppo morbida. Entrambe le situazioni impediscono l'utilizzo di tutta la corsa.

Tenere presente che, quando si procede alla massima velocità, un sistema di sospensioni ben registrate può andare leggermente in battuta ogni pochi minuti. La regolazione delle sospensioni per evitare questa battuta occasionale può compromettere le prestazioni complessive delle sospensioni più di quanto ne valga la pena.

Una molla troppo rigida per il peso del pilota non permette al pneumatico posteriore di far presa a fondo sul terreno durante l'accelerazione e trasmette maggiormente al pilota le sollecitazioni causate dalle asperità del percorso.

Registrazioni delle sospensioni in base alle condizioni del percorso

Superficie soffice

Su terreni soffici, sabbiosi, e soprattutto fangosi, occorrerà un maggiore smorzamento della compressione delle sospensioni anteriori e posteriori.

I terreni sabbiosi richiedono spesso uno smorzamento dell'estensione leggermente maggiore per ridurre al minimo il sollevamento dell'estremità posteriore. Benché i dossi siano normalmente più grandi sono anche più distanti e quindi l'ammortizzatore ha più tempo per riprendere l'assetto normale.

Nel caso di tracciati sabbiosi potrebbe essere utile avere le sospensioni anteriori leggermente più rigide per tenere più sollevata la parte anteriore della motocicletta e migliorarne la stabilità in rettilineo.

In una gara sul fango, è preferibile l'uso di molle di ricambio anteriori e posteriori più rigide, specialmente se il pilota è più pesante della media.

L'ammortizzazione della CRF potrebbe essere insufficiente a causa del peso aggiuntivo e dell'accumulo di fango. Questo peso aggiuntivo potrebbe comprimere troppo le sospensioni e compromettere l'aderenza.

Superficie dura

In caso di tracciato veloce con un fondo duro e senza grandi dossi, si potranno probabilmente usare le molle normali, ma alleggerendo lo smorzamento sia della compressione sia dell'estensione. Se si usa un minore smorzamento dell'estensione, la ruota seguirà molto meglio l'andamento del terreno e dei piccoli dossi e la motocicletta sarà più aderente al terreno.

Con un forte smorzamento dell'estensione, la ruota risponderà più lentamente e non tornerà a terra abbastanza rapidamente dopo ogni dosso. Ne risulterà una minore aderenza e tempi sul giro più lenti.

Indicazioni generali per la registrazione delle sospensioni

Seguire le procedure qui riportate per registrare accuratamente la CRF utilizzando i metodi descritti alle pagine 127 – 135. Ricordarsi di eseguire tutte le regolazioni a incrementi di uno scatto o 1/12 di giro. Fare un giro di prova dopo ogni registrazione.

Registrazione delle sospensioni anteriori

Regolazioni in base al tipo di tracciato

Tracciato con fondo duro	Iniziare con l'impostazione standard. Se le sospensioni sono troppo rigide/morbide, registrarle in base alla tabella seguente.
Tracciato sabbioso	Regolare su una posizione più rigida. Esempio: – Ruotare il registro dello smorzamento della compressione su una posizione più rigida. – Installare la molla opzionale rigida. (Regolare lo smorzamento della compressione su una posizione più morbida e contemporaneamente lo smorzamento dell'espansione su una posizione più rigida).
Tracciato fangoso	Regolare su una posizione più rigida perché le incrostazioni di fango aumentano il peso della CRF. Esempio: – Girare il registro dello smorzamento della compressione su una impostazione più rigida. – Installare la molla opzionale rigida.

Registrazioni per uno smorzamento troppo morbido/rigido

	Sintomo	Azione
Sospensioni morbide	La corsa iniziale è troppo morbida: <ul style="list-style-type: none"> • La sterzata è troppo rapida. • La parte anteriore della moto tende a impennarsi in curva o in rettilineo. 	– Provare regolazioni più rigide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. – Provare regolazioni più rigide dello smorzamento dell'espansione a incrementi di uno scatto.
	L'escursione centrale è troppo morbida: <ul style="list-style-type: none"> • La parte anteriore della moto affonda in curva. 	Se le sospensioni non sono rigide durante la corsa iniziale: – Provare regolazioni più rigide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. Se la corsa iniziale diventa rigida a causa della regolazione precedente: – Ridurre lo smorzamento dell'espansione a incrementi di uno scatto. – Provare regolazioni più morbide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. Se ciò non risolve il problema, installare la molla rigida opzionale.
	La corsa finale è troppo morbida: <ul style="list-style-type: none"> • Va in battuta quando la moto tocca terra alla fine di un salto. • Va in battuta sui grandi dossi, specialmente in discesa. 	Se la corsa iniziale e centrale non sono rigide: – Provare regolazioni più rigide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. Se la corsa iniziale e centrale sono rigide: – Installare la molla opzionale rigida. Se la corsa iniziale è rigida dopo l'installazione della molla opzionale rigida: – Provare regolazioni più morbide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. Se la corsa iniziale è ancora morbida dopo l'installazione della molla opzionale rigida: – Provare regolazioni più rigide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. Se la corsa finale è ancora morbida dopo l'installazione della molla opzionale rigida: – Aumentare la quantità d'olio delle forcella a incrementi di 5 cm ³ .
	Tutta la corsa è troppo morbida: <ul style="list-style-type: none"> • La parte anteriore della moto vibra. • La forcella va in battuta su ogni tipo di terreno. 	– Installare la molla opzionale rigida. – Provare regolazioni più rigide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. – Aumentare lo smorzamento dell'estensione ad incrementi di uno scatto.

Indicazioni generali per la registrazione delle sospensioni

	Sintomo	Azione
Sospensioni rigide	<p>La corsa iniziale è troppo rigida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rigidità su piccoli dossi mentre si procede a tutto gas in rettilineo. • Rigidità su piccoli dossi in curva. • La parte anteriore della moto ondeggia mentre si procede a tutto gas in rettilineo. 	<ul style="list-style-type: none"> – Provare regolazioni più morbide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. – Ridurre le registrazioni dello smorzamento dell'espansione a incrementi di uno scatto. – Controllare l'eventuale presenza di sporczia nei parapolvere. Controllare l'eventuale contaminazione dell'olio della forcella. <p>Se la parte anteriore della moto affonda in curva dopo la registrazione precedente: Ridurre lo smorzamento dell'espansione a incrementi di uno scatto. Se ciò non risolve il problema, installare la molla rigida opzionale.</p> <p>Se la molla rigida rende le sospensioni troppo rigide lungo l'intera corsa: provare registrazioni dello smorzamento della compressione più morbide a incrementi di uno scatto fino a ottenere lo smorzamento desiderato per la corsa iniziale.</p>
	<p>La corsa centrale è troppo rigida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rigidità sui dossi in curva. • La parte anteriore della moto ondeggia in curva. • Le sospensioni sono rigide sui dossi, specialmente in discesa. • In frenata, la parte anteriore della moto affonda all'inizio e poi si irrigidisce. 	<p>Se la corsa iniziale non è rigida:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Provare regolazioni più rigide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. (Questo dovrebbe rendere più omogeneo il movimento della forcella nelle parti iniziale e centrale della corsa.) <p>Se la corsa iniziale e quella centrale sono rigide:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Provare regolazioni più morbide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. – Ridurre lo smorzamento dell'espansione a incrementi di uno scatto.
	<p>La corsa finale è troppo rigida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non va in battuta quando la moto tocca terra alla fine di un salto, ma dà una sensazione di rigidità. • Rigidità su grandi dossi, specialmente in discesa. • Rigidità su grandi dossi in curva. 	<p>Se la corsa iniziale e centrale non sono rigide:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Provare regolazioni più rigide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. (Questo dovrebbe rendere più omogeneo il movimento della forcella nelle parti iniziale e centrale della corsa.) <p>Se la corsa finale è ancora rigida dopo la registrazione precedente, oppure Se la corsa iniziale e centrale si irrigidiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Installare la molla opzionale morbida. – Provare regolazioni più morbide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. <p>Se tutta la corsa è rigida dopo questa registrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Provare registrazioni dello smorzamento della compressione più morbide a incrementi di uno scatto fino a ottenere lo smorzamento desiderato per la corsa iniziale. – Ridurre la quantità d'olio di 5 cm³.
	<p>Tutta la corsa è troppo rigida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensioni rigide su ogni tipo di terreno. 	<ul style="list-style-type: none"> – Provare regolazioni più morbide dello smorzamento della compressione ad incrementi di uno scatto. – Ridurre lo smorzamento dell'espansione a incrementi di uno scatto. – Ridurre la quantità d'olio di 5 cm³.

Indicazioni generali per la registrazione delle sospensioni

Registrazione delle sospensioni posteriori
Regolazioni in base al tipo di tracciato

Tracciato con fondo duro	Iniziare con le impostazioni standard. Se le sospensioni sono troppo rigide/morbide, registrarle in base alla tabella seguente.
Tracciato sabbioso	Abbassare l'estremità posteriore della motocicletta (per migliorare la stabilità della ruota anteriore) aumentando l'abbassamento da gara (ridurre il precarico della molla). Esempio: – Ruotare il registro dello smorzamento della compressione e, specialmente, quello dello smorzamento dell'estensione su una impostazione più rigida. – Aumentare l'abbassamento standard da gara (da +5 a 10 mm).
Tracciato fangoso	Regolare su una posizione più rigida perché le incrostazioni di fango aumentano il peso della CRF. Esempio: – Regolare i regolatori dello smorzamento della compressione e dell'estensione su impostazioni più rigide. – Installare una molla opzionale rigida. – Ridurre l'abbassamento standard da gara (da -5 a -10 mm).

Sintomi e registrazione

- Iniziare sempre con le impostazioni standard.
- Girare i regolatori della compressione e dell'estensione a bassa velocità a incrementi di uno scatto e il regolatore della compressione ad alta velocità a incrementi di 1/12 di giro alla volta. Se si procede a due o più scatti o giri alla volta, si rischia di superare la posizione corrispondente alla registrazione ottimale. Fare un giro di prova dopo ogni registrazione.
- Se, dopo la regolazione, le sospensioni danno sensazioni strane, trovare il sintomo corrispondente nella tabella e provare regolazioni più rigide o più morbide dello smorzamento della compressione e/o dell'estensione fino a ottenere le impostazioni corrette descritte.

	Sintomo	Azione
Sospensioni rigide	Le sospensioni sembrano rigide su piccoli dossi	1. Provare una regolazione più morbida della compressione a bassa velocità. 2. Se sembra ancora rigida, provare ulteriori regolazioni più morbide della compressione a bassa e ad alta velocità contemporaneamente.
	Le sospensioni sembrano rigide su grandi dossi	1. Provare una regolazione più morbida della compressione ad alta velocità. 2. Se sembra ancora rigida, provare ulteriori regolazioni più morbide della compressione a bassa e ad alta velocità contemporaneamente.
	Tutta la corsa è troppo rigida	1. Provare regolazioni più morbide della compressione ad alta e a bassa velocità e dell'estensione simultaneamente. 2. Se sembra ancora rigida, sostituire la molla con una molla morbida opzionale e iniziare dall'impostazione standard procedendo verso impostazioni più morbide.
Sospensioni morbide	Tutta la corsa è troppo morbida	1. Provare regolazioni più rigide della compressione ad alta e a bassa velocità simultaneamente. 2. Se sembra ancora morbida, sostituire la molla con una molla più rigida opzionale e iniziare dall'impostazione standard procedendo verso impostazioni più rigide.
	L'estremità posteriore oscilla	1. Provare regolazioni più rigide della compressione ad alta e a bassa velocità e dell'estensione simultaneamente.
Le sospensioni vanno in battuta	Le sospensioni vanno in battuta quando la moto tocca terra alla fine di un salto	1. Provare una regolazione più rigida della compressione ad alta velocità. 2. Se continua ad andare in battuta, provare regolazioni più rigide della compressione ad alta e a bassa velocità ed eventualmente sostituire la molla con una molla più rigida (opzionale).
	Le sospensioni vanno in battuta dopo aver toccato terra	1. Provare una regolazione più rigida della compressione a bassa velocità. 2. Se continua ad andare in battuta, provare regolazioni più rigide della compressione ad alta e a bassa velocità ed eventualmente sostituire la molla con una molla più rigida (opzionale).
	Le sospensioni vanno in battuta al termine di una serie di dossi continui	1. Provare una regolazione più morbida dello smorzamento dell'estensione. 2. Se continua ad andare in battuta, provare regolazioni della compressione ad alta e a bassa velocità più rigide e una regolazione dello smorzamento dell'estensione più morbida ed eventualmente sostituire la molla con una molla più rigida opzionale.

Un strumento opzionale di registrazione del sistema PGM-FI può modificare la fasatura dell'accensione e la quantità di carburante iniettato (pagina 161). Accertarsi di osservare le impostazioni del sistema PGM-FI controllando la candela.

Osservazione della candela

Fare riferimento a *Candela* a pagina 68.

Si consiglia di seguire la seguente procedura. Se ci si limita a spegnere il motore ed estrarre la candela per verificarla, l'osservazione potrebbe dare risultati imprecisi.

Usare una candela nuova. Controllare la candela prima di installarla.

AVVERTIMENTO

L'uso di candele di grado termico improprio o con la lunghezza della radice sbagliata può danneggiare il motore.

Guidare per 10 – 15 minuti prima di osservare le condizioni della candela. Una candela nuova non si colora immediatamente.

Prima di estrarre la candela, pulire accuratamente la parte circostante per non far penetrare la sporcizia nel cilindro.


Per un'osservazione accurata di una candela nuova:

1. Accelerare a tutto gas su un rettilineo.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di spegnimento del motore e tirare la leva della frizione.
3. Procedere per inerzia fino a fermarsi.
4. Rimuovere la candela.
5. Usare una lente d'ingrandimento per ispezionare la candela. L'isolatore di porcellana (1) attorno all'elettrodo centrale (2) dovrebbe essere pulito e privo di colore con un anello grigio attorno all'elettrodo centrale nel punto in cui esce dalla porcellana.

Striature di color grigio chiaro o bianco sull'isolatore di porcellana e sull'elettrodo centrale indicano una miscela aria-carburante povera. Striature bagnate o fuliginose sulla porcellana indicano una miscela aria-carburante ricca.

AVVERTIMENTO

Una candela serrata impropriamente può danneggiare il motore. Se una candela è troppo lenta potrebbe danneggiare il pistone. Se una candela è serrata in eccesso potrebbe danneggiare la filettatura.



(1) isolatore di porcellana (2) elettrodo centrale

Indicazioni generali sulla colorazione della candela

Condizione	Aspetto della candela	Miscela
Normale	Da marrone scuro a marrone chiaro con elettrodo asciutto	corretta
Surriscaldamento (Povera)	Grigio chiaro o bianco	povera
Bagnata (Ricca)	Bagnata o sporca di fuliggine	ricca

Ricordare che oltre che a una miscela aria-carburante impropria:

- Una condizione di miscela povera può essere dovuta a perdite di aria nel tratto di aspirazione o nell'impianto di scarico, al passaggio di troppa aria a causa dell'uso di un filtro dell'aria sbagliato, oppure all'uso di un impianto di scarico alternativo meno restrittivo.
- Una condizione di miscela ricca può essere dovuta a un filtro dell'aria ostruito o sporco, all'uso di un impianto di scarico alternativo più restrittivo, oppure a un eccesso di olio sul filtro dell'aria. Si avrà una fumosità eccessiva.

Registrazioni della ciclistica

I seguenti consigli possono servire a migliorare una situazione specifica. Si potrebbero anche notare sottili cambiamenti nella manovrabilità complessiva.

Estremità posteriore

Se si hanno problemi di aderenza della ruota posteriore, sollevare l'estremità posteriore della CRF aumentando il precarico della molla delle sospensioni posteriori. Invece di avere un abbassamento di 100 mm, si può adottare un abbassamento di 90 mm in modo tale che la parte posteriore della motocicletta sia un po' più alta. Ciò dovrebbe aumentare l'aderenza grazie al cambiamento apportato al forcellone e alla posizione del centro di gravità della CRF.

Se si hanno problemi di vibrazioni alla testa dello sterzo quando si usa energicamente il freno anteriore o se la CRF vuole sterzare troppo rapidamente, abbassare il retro della motocicletta riducendo il precarico della molla delle sospensioni posteriori. Ciò aumenterà l'inclinazione e l'escursione della forcella e dovrebbe migliorare la stabilità in rettilineo. La corsa effettiva delle sospensioni verrà trasferita verso l'estremità più salda dell'escursione della ruota.


Tenere la registrazione dell'abbassamento da gara (pagina 133) entro i 95 – 115 mm.

Altezza e angolazione della forcella

La posizione della forcella sul morsetto non è regolabile.

Posizione standard

La scanalatura (1) nel tubo esterno è allineata con la superficie superiore del ponte superiore della forcella (2).



- (1) scanalatura
- (2) ponte superiore della forcella


Interasse

La regolazione del passo della CRF consente di ottenere sottili miglioramenti nella manovrabilità complessiva. Si può regolare l'interasse aggiungendo o rimuovendo maglie dalla catena di trasmissione. Se si modifica l'interasse, non dimenticarsi di ricontrollare l'abbassamento da corsa ed eventualmente regolarlo.

In passato, la regola generale era quella di allungare l'interasse per migliorare la stabilità in rettilineo e di accorciare l'interasse per migliorare il comportamento in curva. Tuttavia, si consiglia di non allungare il passo della CRF a meno che si corra su un tracciato con tratti più veloci del comune.

Come raccomandazione generale, tenere l'interasse il più corto possibile. Ciò tiene le ruote in posizione più ravvicinata, migliora la risposta in curva, aumenta il peso (aderenza) sulla ruota posteriore e alleggerisce il peso sulla ruota anteriore.

Con la CRF, si noterà probabilmente che l'impostazione standard o un passo più corto offrono in complesso molti vantaggi.



Cambiando i rapporti è possibile “regolare” l'erogazione della potenza del motore standard in funzione delle condizioni del percorso. Ciò consente di utilizzare una parte diversa dello spettro di potenza del motore ad una determinata impostazione dell'acceleratore. L'uso di nuovi rapporti può fornire il cambiamento che si sta cercando senza necessità di ricorrere a ulteriori modifiche.

La parte dello spettro di potenza del motore utilizzata è modificabile cambiando il rapporto della trasmissione finale mediante l'uso di ruote dentate di differenti dimensioni. Il cambio di rapporti consente di far corrispondere il più possibile la trazione disponibile al tipo di terreno. Di norma, sarà sufficiente il cambio di un dente sulla ruota dentata.

È possibile scegliere tra un rapporto della trasmissione finale più alto o più basso mediante due ruote dentate opzionali.

Al pari delle molle opzionali, queste ruote dentate sono elencate nella sezione Elenco parti opzionali di questo manuale (pagina 160).

A meno che non si possiedano la necessaria esperienza nei lavori di meccanica, gli utensili appropriati e un Manuale d'officina ufficiale Honda, il cambio della ruota dentata deve essere affidato al proprio concessionario.

Rapporti più alti (meno denti della corona)

- aumentano la velocità massima a ogni marcia (purché il motore possa tirare tali rapporti)
- riducono la frequenza dei cambi (rapporti di marcia più lunghi)
- riducono il regime min^{-1} del motore (giri/min) a una determinata impostazione dell'acceleratore o velocità assoluta (che può fornire una migliore aderenza della ruota posteriore su terreni scivolosi o allentati)

Tuttavia:

- il motore potrebbe non essere in grado di scaricare al suolo i rapporti più alti
- la distanza tra le marce potrebbe essere eccessiva
- il regime min^{-1} del motore (giri/min) potrebbe essere troppo basso

Rapporti più bassi (più denti della ruota dentata condotta)

- diminuiscono la velocità massima in ciascuna marcia
- aumentano la frequenza delle cambiate (rapporti di marcia più corti)
- aumentano il regime min^{-1} del motore (giri/min) a una determinata impostazione dell'acceleratore o velocità assoluta (che può scaricare maggiore potenza al suolo su superfici con buona aderenza)

Tuttavia:

- la distanza tra le marce potrebbe essere troppo limitata
- il regime min^{-1} del motore (giri/min) potrebbe essere troppo alto

Alcuni tracciati vengono bagnati parecchio prima della prima gara e in seguito, durante la giornata, poco o per niente.

Pertanto il tracciato sarà scivoloso durante le prime gare, quindi offrirà un'aderenza buona, poi ottima, e poi ancora buona per arrivare, alla fine della giornata, a un fondo liscio ed estremamente duro.

In linea di principio, il rapporto di trasmissione dovrebbe essere regolato per adattarsi a tutte queste condizioni.

- Fondo bagnato e scivoloso o sabbioso: usare un rapporto maggiore (meno denti) per mantenere basso il regime min^{-1} del motore (giri/min) ed evitare slittamenti indesiderati della ruota. Il motore potrebbe calare di giri in certe curve e quindi bisognerà lavorare di frizione per compensare; scalando marcia si potrebbe modificare troppo la velocità.
- Condizioni medie: usare la corona standard.
- Fondo duro (ma non scivoloso): usare un rapporto minore (più denti) per mantenere alto il regime min^{-1} del motore (giri/min) quando il motore produce la massima potenza. Ciò potrebbe richiedere un passaggio supplementare a una marcia superiore in certi tratti, o forse basterà tenere il motore su di giri un po' più a lungo.

Sui tracciati con curve strette, considerare la possibilità di un rapporto minore per evitare di lavorare troppo di frizione. L'uso ripetuto della leva della frizione per aumentare il regime del motore min^{-1} (giri/min) potrebbe finire per danneggiare l'impianto della frizione.

Un cambio dei rapporti può anche aiutare nella guida sulla sabbia, in cui è il caso di alleggerire la parte anteriore della moto in modo che possa praticamente galleggiare da una cunetta di sabbia all'altra. In linea di massima, con un rapporto più alto è più facile mantenere quell'assetto perfetto che assicura la massima aderenza della ruota posteriore e un alleggerimento della parte anteriore della moto, poiché in ogni marcia si rimane più a lungo nel campo dei regimi del motore che corrisponde alla massima potenza.

Un rapporto più alto permette di sterzare in modo più efficiente utilizzando l'acceleratore e la posizione del corpo.

Se si corre su un tracciato che presenta alcuni tratti in cui si è deciso di imballare temporaneamente il motore invece di ingranare una marcia più alta, forse un rapporto più alto può aiutare.

Talvolta occorrerà sacrificare le prestazioni su una parte del tracciato per ottenere un tempo complessivamente migliore. Si deve mirare ad ottenere tempi migliori sul giro, anche a costo di percorrere alcuni tratti con una scelta di rapporto che sembra sbagliata.

Se si decide di provare a cambiare rapporto, cronometrare i tempi sul giro (prima e dopo la modifica), per poter valutare obiettivamente i risultati. Non si può fare affidamento sulle sensazioni personali. Eliminando lo slittamento delle ruote con un cambio di rapporto si può avere la sensazione di andare più lentamente anche se in realtà si abbassano i tempi aumentando la velocità grazie a una migliore aderenza.

Naturalmente questi consigli sui rapporti vanno valutati considerando l'abilità del pilota, lo stile di guida e il percorso.

Scelta degli pneumatici in base alle condizioni del percorso

La scelta del disegno del battistrada e della mescola ottimali può influire sul piazzamento in gara. Gli pneumatici montati sulla CRF rappresentano il "giusto mezzo" per la varietà di terreni che la maggior parte dei piloti dovrà affrontare.

I piloti esperti passano spesso a pneumatici sviluppati per le condizioni specifiche del terreno. Se si passa a tali pneumatici, attenersi alle misure consigliate di fabbrica. Altri pneumatici potrebbero incidere sulla manovrabilità o sull'accelerazione.

Occorre essere consapevoli del fatto che le dimensioni dei pneumatici (larghezza e rapporto tra larghezza ed altezza) cambiano da fabbricante a fabbricante e, a volte, persino tra pneumatici di uno stesso fabbricante. Le variazioni negli pneumatici, specialmente il profilo del fianco, possono modificare il comportamento della CRF e la sua manovrabilità. Le variazioni nei pneumatici che sollevano o abbassano il retro della CRF hanno un effetto più significativo sulla manovrabilità rispetto alle variazioni nei pneumatici anteriori che, generalmente, non cambiano così tanto.

La modifica della dimensione dei pneumatici si può spesso vedere o avvertire.

Un altro modo per effettuare il controllo consiste nel misurare la circonferenza di rotolamento degli pneumatici vecchi e nuovi. Un pneumatico con un profilo maggiore avrà una circonferenza di rotolamento più grande.

Se si montano pneumatici specifici per un certo tipo di terreno, ricordarsi che saranno meno adatti in altre circostanze. Ad esempio, uno pneumatico aggressivo da fango darà un'eccellente tenuta su terreni grassi bagnati ma una tenuta decisamente inferiore su superfici dure.

Se si sceglie un pneumatico con una mescola adesiva per migliorare l'aderenza, ricordarsi che a causa dell'elevata aderenza potrebbe trasferire carichi supplementari alla trasmissione, specialmente quando si guida in situazioni che già di norma la sottopongono a sforzi inconsueti.

Informazioni complete possono essere ottenute presso i rivenditori e i rappresentanti dei fabbricanti di pneumatici.

Ecco alcuni consigli generali per terreni specifici:

Terreno duro e liscio

Usare pneumatici con tasselli relativamente corti e ravvicinati in modo da offrire la massima superficie possibile di contatto con il terreno. La mescola per i terreni duri deve essere più morbida per migliorare l'aderenza, ma non tanto morbida da fare rigirare i tasselli e impedire di mantenere la traiettoria. Questi pneumatici tendono a consumarsi più velocemente di quelli standard a causa della combinazione di gomma morbida e terreno duro.

Terreno fangoso

Usare un disegno del battistrada più aperto per evitare che le scolpiture si riempiano di fango. Per queste condizioni, i tasselli relativamente lunghi saranno di una mescola più dura per ridurre la tendenza a piegarsi all'indietro sotto l'effetto delle accelerazioni o a consumarsi rapidamente.

Terreno morbido e sabbioso


Usare pneumatici con struttura simile a quelli per terreni fangosi, ma con più tasselli.

Lo scopo di questi consigli è la guida più confortevole e più reattiva ai comandi del pilota.

Posizione dei comandi

- Posizionare le leve di comando in modo che siano confortevoli da usare sia da seduti che in piedi.
- Regolare la coppia di serraggio dei bulloni di fissaggio dei gruppi della leva della frizione e del freno anteriore in modo che in caso di caduta girino sul manubrio. Se un gruppo non gira, la leva di comando potrebbe piegarsi o spaccarsi. Accertarsi che i bulloni siano comunque serrati a sufficienza da evitare spostamenti durante l'uso normale.


Applicare frenafiletta Honda o un prodotto equivalente alla filettatura di questi bulloni prima della registrazione in modo che si mantenga la coppia corretta. Serrare prima i bulloni superiori.



(1) bulloni di fissaggio delle leve dei comandi

In alternativa, considerare la possibilità di avvolgere l'area del manubrio sottostante ai gruppi dei comandi con del nastro di Teflon. Quindi serrare i gruppi alla loro coppia normale. In caso d'urto, nonostante siano serrati a fondo i gruppi dovrebbero girare sul nastro di Teflon.


- Collocare la leva del cambio e il pedale del freno posteriore in modo che siano abbastanza vicini agli stivaletti per poterli azionare rapidamente, ma non tanto vicini da premerli quando si è comodamente seduti o in piedi sulla CRF.



Posizione, ampiezza e forma del manubrio

- Collocare il manubrio in modo da poterlo impugnare senza problemi e da poter azionare comodamente i comandi da seduti e in piedi, sia in rettilineo che in curva. Serrare prima i bulloni anteriori dei supporti superiori del manubrio.
- La posizione del manubrio può essere spostata all'indietro di 3 mm (usando i supporti inferiori opzionali del manubrio) o di 6 mm (ruotando di 180 gradi i supporti standard). Per le istruzioni d'installazione consultare un manuale d'officina ufficiale Honda. A registrazione ultimata, verificare la disposizione dei cavi di comando e dei cablaggi.

- L'ampiezza del manubrio può essere ridotta per mezzo di un seghetto in modo da adattarla alla larghezza delle spalle e alle preferenze del pilota. Valutare bene il da farsi e segare solo un pezzetto alla volta della stessa lunghezza da entrambe le parti. Ovviamente è molto più facile accorciare il manubrio che allungarlo aggiungendo del materiale.



- Dopo il taglio, smussare i bordi per togliere le sbavature e altre irregolarità o rugosità.
- Forme diverse del manubrio, più alto o più inclinato all'indietro, potranno permettere di adattarlo ulteriormente alla posizione di guida e alla corporatura o allo stile di guida del pilota. Tutte le dimensioni ergonomiche del mezzo sono state studiate per adattarsi al maggior numero possibile di piloti basandosi su misure di una corporatura media.


Ecco alcuni pratici consigli su come trasportare e rimessare la CRF, nonché tre diagrammi di flusso diagnostici.

Trasporto della motocicletta	146
Rimessaggio della motocicletta	147
Preparazione per il rimessaggio	147
Rimozione dal rimessaggio	147
Tu e l'ambiente.....	148
Diagnostica	149

Trasporto della motocicletta

Se il trasporto della motocicletta avviene con un furgone o un rimorchio da moto, si consiglia di seguire le seguenti indicazioni generali:

- Utilizzare una rampa di carico.
- Scaricare la pressione del carburante (pagina 43) e svuotare il serbatoio del carburante in un contenitore omologato per la benzina.
- Fissare la motocicletta in posizione eretta usando apposite cinghie di fissaggio. Non usare corde che potrebbero allentarsi e far cadere la motocicletta.



Per fissare la CRF, assicurare la ruota anteriore contro la sponda anteriore del pianale del furgone o del rimorchio.

Fissare le estremità inferiori di due cinghie ai ganci di fissaggio del pianale del furgone o del rimorchio.

Fissare le estremità superiori delle cinghie al manubrio (una a destra e l'altra a sinistra), vicino alla forcella.

Verificare che le cinghie non tocchino i cavi dei comandi o il cablaggio elettrico.

Serrare entrambe le cinghie in modo da comprimere le sospensioni anteriori fino a metà. Una pressione eccessiva è inutile e potrebbe danneggiare le tenute della forcella.

Utilizzare un'altra cinghia per impedire al retro della motocicletta di muoversi.


Si consiglia di non trasportare la CRF poggiata su un fianco. Ciò potrebbe danneggiare la motocicletta e l'eventuale fuoriuscita di benzina potrebbe costituire un pericolo.

Se non si ha intenzione di guidare per un lungo periodo, ad esempio durante l'inverno, ispezionare minuziosamente la propria CRF e correggere gli eventuali problemi prima di provvedere al rimessaggio. In tal modo, non si corre il rischio di dimenticarsi degli interventi necessari e sarà più facile rimettere in funzionamento la CRF.

Per limitare o prevenire il deterioramento che potrebbe prodursi durante il rimessaggio, seguire le seguenti procedure.

Preparazione per il rimessaggio

1. Pulire accuratamente tutte le parti della CRF. Se la CRF è stata esposta alla salsedine o all'acqua di mare, lavarla con acqua pulita e asciugarla accuratamente.
2. Cambiare l'olio motore e il filtro (pagina 53).
3. Rimuovere i bulloni A/rondelle (1) e il bullone B/rondella (2) della protezione del motore, i collari (3) e la protezione del motore (4).




- (1) bulloni A/rondelle della protezione del motore
 (2) bullone B/rondella della protezione del motore
 (3) collari
 (4) protezione del motore

4. Rimuovere il tappo del radiatore e la vite di scarico del refrigerante (5) e la rondella di tenuta (6) dal coperchio della pompa dell'acqua (7) per scaricare il refrigerante.

Dopo aver scaricato completamente il refrigerante, reinstallare la vite di scarico con una rondella di tenuta nuova e il tappo del radiatore.

Serrare la vite di scarico alla coppia specificata:
 10 N·m (1,0 kgf·m)



- (5) vite di scarico del refrigerante
 (6) rondella di tenuta (nuova)
 (7) coperchio della pompa dell'acqua

5. Installare la protezione motore e i collari, quindi serrare i bulloni A/rondelle (1) e il bullone B/rondella (2) della protezione motore alla coppia specificata:
 10 N·m (1,0 kgf·m)
6. Lubrificare la catena di trasmissione.
7. Scaricare la pressione del carburante (pagina 43) e svuotare il serbatoio del carburante in un contenitore omologato per la benzina.
8. Gonfiare gli pneumatici alla pressione consigliata.
9. Collocare la CRF su un cavalletto da lavoro opzionale o un prodotto equivalente per sollevare da terra entrambi i pneumatici.
10. Infilare uno straccio nella bocca del terminale di scarico. Quindi, avvolgere una busta di plastica sull'estremità della marmitta per impedire la penetrazione di umidità.

11. Rimessare la CRF in un luogo non riscaldato, privo di umidità, protetto dalla luce solare e con una minima escursione termica diurna.
12. Coprire la CRF con un materiale poroso. Non usare plastica o altri prodotti antitranspiranti che impediscono il passaggio dell'aria e consentono l'accumulo di calore e umidità.

Rimozione dal rimessaggio

1. Scoprire e pulire la CRF. Sostituire l'olio motore se sono passati più di 4 mesi da quando la motocicletta è stata messa in deposito.
2. Scoprire l'estremità del terminale di scarico e togliere lo straccio dal tubo d'uscita relativo.
3. Riempire il serbatoio del carburante con il carburante consigliato (pagina 42).
4. Versare lentamente la miscela di refrigerante consigliata attraverso il foro di rifornimento del radiatore finché il livello non arriva alla base del bocchettone (pagina 55).

Capacità:

1,13 ℓ

dopo lo smontaggio

1,02 ℓ

dopo lo svuotamento

Inclinare leggermente diverse volte a destra e a sinistra la CRF per spurgare l'aria intrappolata nel sistema di raffreddamento.

Se il livello del refrigerante si abbassa, aggiungere liquido e ripetere le operazioni di cui sopra. Installare saldamente il tappo del radiatore.

5. Incrementare la pressione del carburante (pagina 51).
6. Eseguire tutti i controlli della manutenzione (pagina 17).

Tu e l'ambiente

Possedere e guidare una motocicletta può essere piacevole ma non bisogna dimenticarsi che ciascuno di noi deve collaborare a proteggere la natura. Avendo rispetto per la flora, la fauna e le persone si contribuisce anche a tutelare lo sport del fuoristrada.

Ecco alcuni consigli su come essere un motociclista rispettoso dell'ambiente.

- **Scegliere detergenti a basso impatto ambientale.** Per lavare la CRF usare detergenti biodegradabili. Non utilizzare detergenti in spray contenenti clorofluorocarburi (CFC), che contribuiscono ad assottigliare lo strato di ozono atmosferico. Non disperdere i solventi nell'ambiente; per lo smaltimento attenersi alle seguenti linee guida.
- **Riciclare i materiali di scarto.** Gettare l'olio motore tra i rifiuti, scaricarlo nella rete fognaria o versarlo al suolo non solo è illegale ma è anche sconsigliato. L'olio, la benzina, il refrigerante e i solventi usati contengono sostanze velenose che possono nuocere al personale della nettezza urbana ed inquinare l'acqua potabile, i laghi, i fiumi e i mari. Prima di cambiare l'olio fornirsi degli appositi contenitori. Collocare l'olio e gli altri rifiuti tossici in contenitori sigillati separati e consegnarli a un centro di riciclo. Per informazioni sui centri di riciclo della propria zona e per ottenere istruzioni su come smaltire i rifiuti non riciclabili, rivolgersi a un ufficio locale dei lavori pubblici o della protezione ambientale.


AVVERTIMENTO

Lo smaltimento improprio dei liquidi scaricati è dannoso all'ambiente.

Gli elementi di cui si può eseguire la manutenzione usando questo manuale sono seguiti dal numero della pagina di riferimento tra parentesi. Gli elementi che richiedono l'uso di un manuale d'officina ufficiale Honda sono seguiti da un asterisco (*).

IL MOTORE NON SI AVVIA O SI AVVIA CON DIFFICOLTÀ

ANNUALI




7. Avviare il motore seguendo la normale procedura di avviamento

IL MOTORE SI AVVIA MA SI SPEGNE SUBITO

- Perdite nell'isolatore
- Fasatura dell'accensione scorretta (ECM o sensore CKP difettosi)*
- Pomello del minimo accelerato bloccato aperto o danneggiato
- Carburante contaminato

IL MOTORE PERDE POTENZA

ANNUALI



7. Provare la compressione del cilindro *

BASSA

- Gioco valvole troppo piccolo
- Valvola bloccata in posizione aperta
- Cilindro e fascia elastica usurati*
- Guarnizione della testata danneggiata
- Fasatura valvole scorretta*
- Sistema di decompressione difettoso*

CORRETTO

8. Controllare il sistema PGM-FI (p. 11)

NON CORRETTO

- Sistema PGM-FI difettoso (p. 13)

CORRETTO

9. Controllare il funzionamento della pompa del carburante e ispezionare il flusso del carburante*

NON CORRETTO

- Unità della pompa carburante difettosa*
- Filtro della pompa del carburante intasato (p. 48)

CORRETTO

10. Controllare lo stato della candela (p. 68)

NON CORRETTO

- Candela scorretta
- Distanza tra gli elettrodi della candela scorretta
- Elemento del filtro dell'aria sporco

CORRETTO

11. Controllare il livello e lo stato dell'olio motore (p. 53)

NON CORRETTO

- Livello dell'olio motore troppo alto
- Livello dell'olio motore troppo basso
- Olio motore contaminato

CORRETTO

12. Rimuovere il coperchio della testata e ispezionare la lubrificazione


NON CORRETTO

- Pompa dell'olio difettosa*
- Valvola di sfogo della pressione difettosa*
- Passaggio dell'olio intasato*
- Filtro a rete dell'olio intasato*

(continua)

PRESTAZIONI SCADENTI A BASSI REGIMI E AL MINIMO


ANNUALI



PRESTAZIONI SCADENTI AD ALTA VELOCITÀ

ANNUALI

POSSIBILI CAUSE



SCARSA MANOVRABILITÀ

Lo sterzo è pesante

- Dado di registrazione del piantone dello sterzo troppo serrato*
- Cuscinetti della testa dello sterzo danneggiati

Una ruota sfarfalla

- Gioco eccessivo del cuscinetto della ruota
- Cerchio deformato
- Mozzo montato male
- Cuscinetti del perno del forcellone eccessivamente usurati
- Telaio deformato

La motocicletta tira da un lato

- La ruota anteriore e quella posteriore non sono allineate
- Forcella deformata
- Forcellone deformato
- Perno dell'asse deformato
- Telaio deformato

Questa sezione contiene dimensioni, capacità e altri dati di carattere tecnico.


Identificazione del veicolo.....	152
Numeri di serie.....	152
Specifiche tecniche.....	153
Specifiche di serraggio.....	154
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio.....	154
Benzina contenente alcool.....	157
Registro di gara.....	158
Elenco parti opzionali.....	160
Parti di ricambio e attrezzatura.....	161
Parti di ricambio.....	161
Utensili generici.....	161
Attrezzi speciali Honda.....	161
Prodotti chimici.....	161
Altri prodotti.....	161
Schema elettrico.....	162

Identificazione del veicolo

Numeri di serie


Il numero d'identificazione del veicolo (VIN) e il numero di serie del motore sono necessari per immatricolare la CRF. Potrebbero essere necessari anche per l'eventuale ordinazione di parti di ricambio.

Il VIN (numero d'identificazione del veicolo) (1) è stampigliato sul lato destro della testa dello sterzo.



(1) VIN

Il numero del motore (2) è stampigliato sul basamento sinistro.



(2) numero del motore

Elemento	Sistema metrico
Dimensioni	
Lunghezza totale	2.183 mm
Larghezza totale	827 mm
Altezza totale	1.274 mm
Interasse	1.482 mm
Altezza sella	960 mm
Altezza poggiatesta	418 mm
Distanza da terra	328 mm
Telaio	
Tipo	Doppio trave
Sospensioni anteriori	Forcella telescopica, corsa 268 mm corsa 305 mm
Sospensioni posteriori	Pro-link, corsa 314 mm
Misura pneumatico anteriore	80/100-21 51M DUNLOP
Misura pneumatico posteriore	120/80-19 63M DUNLOP
Tipo di pneumatico	a struttura diagonale, con camera d'aria
Pressione pneumatico anteriore (a freddo)	100 kPa (1,0 kgf/cm ²)
Pressione pneumatico posteriore (a freddo)	100 kPa (1,0 kgf/cm ²)
Freno anteriore, superficie di frenata	Freno a disco singolo 361,0 cm ²
Freno posteriore, superficie di frenata	Freno a disco singolo 390,3 cm ²
Carburante	senza piombo, numero di ottano 95 o superiore
Capacità del serbatoio del carburante	6,3 ℓ
Inclinazione piantone dello sterzo	27°22'
Avancorsa	116 mm
Capacità d'olio della forcella (escluso ammortizzatore)	352 cm ³
Capacità d'olio della forcella (ammortizzatore)	243 cm ³

Elemento	Sistema metrico
Motore	
Tipo	Raffreddato a liquido, 4 tempi
Disposizione cilindri	Monocilindrico inclinato di 10° dalla verticale
Alesaggio e corsa	96,000 x 62,138 mm
Cilindrata	449,77 cm ³
Rapporto di compressione	13,5: 1
Gioco valvole (a freddo)	Aspirazione: 0,13 ± 0,03 mm Scarico: 0,28 ± 0,03 mm
Capacità olio motore dopo lo svuotamento	1,00 ℓ
dopo lo svuotamento e il cambio del filtro dell'olio	1,04 ℓ
dopo lo smontaggio	1,35 ℓ
Corpo farfallato	
Numero di identificazione	GQ2DA
Regime minimo	2.000 ± 100 min ⁻¹ (giri/min)
Sistema di raffreddamento	
Capacità di raffreddamento dopo lo svuotamento	1,02 ℓ
dopo lo smontaggio	1,13 ℓ


Elemento	Sistema metrico
Trasmissione	
Tipo frizione	Multidisco in bagno d'olio
Trasmissione	A 5 marce, con ingranaggi sempre in presa
Riduzione primaria	2,357
Rapporto di riduzione I	2,133
Rapporto di riduzione II	1,706
Rapporto di riduzione III	1,421
Rapporto di riduzione IV	1,211
Rapporto di riduzione V	1,043
Riduzione trasmissione finale	3,769
Schema dei cambi di marcia	Pedale sinistro con ritorno automatico 1-F-2-3-4-5
Impianto elettrico	
Accensione	ECM
Sistema di avviamento	Pedale di avviamento
Candela:	NGK
Standard	SILMAR9A-9S
Per marcia prolungata ad alta velocità	NGK SILMAR10A-9S
Distanza tra gli elettrodi	0,8 – 0,9 mm

Specifiche di serraggio


Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio

Controllare e serrare dadi, bulloni e dispositivi di fissaggio prima di ogni uscita.

LATO SINISTRO



LATO DESTRO




MOTORE


	Elemento	Coppia		Osservazioni
		N•m	kgf•m	
1	Bulloni a brugola del coperchio della testata	10	1,0	
2	Bulloni del coperchio della frizione	10	1,0	
3	Bulloni del coperchio della pompa dell'acqua	10	1,0	
4	Tappo del foro dell'albero motore	15	1,5	NOTA 1
5	Bulloni del coperchio del filtro dell'olio	10	1,0	
6	Bulloni della testata	50	5,1	NOTA 2
7	Dadi del giunto del collettore di scarico	21	2,1	
8	Bullone dell'ingranaggio conduttore	31	3,2	
9	Vite di scarico dell'olio motore	18	1,8	NOTA 2
10	Vite di scarico del refrigerante	10	1,0	

NOTE: 1. Ingrassare le filettature.
2. Lubrificare con olio motore le filettature e la superficie di contatto.

LATO SINISTRO



LATO DESTRO




TELAIO

Elemento	Coppia		Osservazioni
	N•m	kgf•m	
1 Dado del piantone dello sterzo	108	11,0	
2 Bulloni di fissaggio superiori del ponte della forcella	22	2,2	
3 Bulloni di fissaggio inferiori del ponte della forcella	20	2,0	
4 Bulloni dei supporti superiori del manubrio	22	2,2	
5 Dadi dei supporti inferiori del manubrio	44	4,5	NOTA 1
6 Dado perno ruota anteriore	88	9,0	
7 Bulloni di serraggio perno ruota	20	2,0	
8 Dado perno ruota posteriore	128	13,1	NOTA 1
9 Dadi di bloccaggio del regolatore della catena	27	2,8	NOTA 2
10 Dadi di supporto anteriori del motore	54	5,5	
Dadi delle piastre di supporto anteriori del motore	26	2,7	
11 Dado di supporto inferiore del motore	54	5,5	
12 Bulloni di supporto della testata	54	5,5	
13 Bulloni della piastra di supporto della testata	32	3,3	
14 Sospensioni posteriori (superiori)	44	4,5	NOTA 1
(inferiori)	44	4,5	NOTA 1
15 Dado del perno del forcellone	88	9,0	NOTA 1
16 Forcella (gruppo dell'ammortizzatore della forcella) (gruppo bulloni della forcella)	76 30	7,7 3,1	
17 Dadi del braccio di ammortizzazione posteriore (lato forcellone) (lato collegamento ammortizzazione)	52 52	5,3 5,3	NOTA 1, 5 NOTA 1, 5
18 Dado del collegamento ammortizzazione posteriore	53	5,4	NOTA 1, 5
19 Dado di bloccaggio della molla dell'ammortizzatore posteriore	44	4,5	
20 Bullone braccio del pedale di avviamento	38	3,9	NOTA 4
21 Bulloni di fissaggio della pompa del carburante	11	1,1	
22 Bulloni del supporto del cilindro principale del freno anteriore	9,9	1,0	
23 Bulloni del serbatoio del carburante	10	1,0	


NOTE: 1. Dado ad U
2. Dado UBS
4. Bullone Alock: sostituire con uno nuovo.
5. Lubrificare con olio al molibdeno le filettature e la superficie della flangia.

Specifiche di serraggio

LATO SINISTRO



LATO DESTRO



TELAIO

Elemento	Coppia		Osservazioni
	Nm	kgf·m	
24 Bulloni olio tubo flessibile freno	34	3,5	
25 Bulloni di fissaggio pinza freno anteriore	30	3,1	NOTA 4
26 Dadi disco freno anteriore	16	1,6	NOTA 1
27 Dadi disco freno posteriore	16	1,6	NOTA 1
28 Bullone perno di snodo pedale del freno	36	3,7	NOTA 4
29 Raggi (anteriori)	3,7	0,4	
(posteriori)	3,7	0,4	
30 Dispositivi bloccaggio cerchio	12	1,2	
31 Rullo della catena di trasmissione (superiore)	12	1,2	NOTA 4
(inferiori)	12	1,2	NOTA 1
32 Bulloni del telaio secondario (superiori)	32	3,3	
(inferiori)	49	5,0	
33 Bullone centrale della forcella	69	7,0	
34 Dado di bloccaggio del bullone centrale della forcella	28	2,9	
35 Bulloni coperchio disco	13	1,3	
36 Bulloni a brugola dell'elemento di protezione della forcella	7,0	0,7	NOTA 4
37 Bulloni del morsetto del terminale di scarico sinistro/destro	20	2,0	
38 Dadi corona	32	3,3	NOTA 1
39 Bulloni di fissaggio della sella	26	2,7	
40 Viti del tappo del serbatoio del freno anteriore	1,0	0,1	
41 Bulloni del tappo del serbatoio del freno posteriore	1,0	0,1	
42 Vite di scarico della pressione dell'aria della forcella	1,3	0,1	
43 Bullone di fissaggio del terminale di scarico destro/sinistro A	26	2,7	
Fissaggio del terminale di scarico destro/sinistro bullone B	26	2,7	
44 Dadi di bloccaggio del registro del cavo dell'acceleratore	4,0	0,4	
45 Controdado del puntale del cilindro principale del freno posteriore	5,9	0,6	
46 Bulloni A della protezione	10	1,0	
47 Bulloni B della protezione	10	1,0	
48 Bulloni C della protezione	5,2	0,5	
49 Bulloni A/rondelle della protezione del motore	10	1,0	
50 Bulloni B/rondelle della protezione del motore	10	1,0	
51 Bulloni della copertura laterale	10	1,0	
52 Bulloni del coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria	10	1,0	
53 Bulloni della targa	10	1,0	
54 Bullone di fissaggio del filtro dell'aria	2,4	0,2	
55 bulloni di fissaggio della base di supporto della sella	10	1,0	

NOTE: 1. Dado ad U
 3. Applicare frenaflettati alle filettature.
 4. Bullone Alock: sostituire con uno nuovo.

Se si decide di utilizzare una benzina che contiene alcol (miscela benzina-alcol), controllare che il numero di ottano sia almeno pari al valore consigliato precedentemente.

Esistono due tipi di miscele benzina-alcol: una contiene etanolo e l'altra contiene metanolo. Non usare miscele benzina-alcol contenenti oltre il 10% di etanolo. Non usare miscele benzina-alcol contenenti metanolo (alcol metilico o alcol di legno) a meno che contengano anche cosolventi e anticorrosivi specifici per metanolo. Non usare mai benzina contenente oltre il 5% di metanolo, anche se contiene cosolventi e inibitori di corrosione.

Eventuali problemi alle prestazioni del motore derivanti dall'uso di carburanti contenenti alcol non sono coperti dalla garanzia. Honda non può avallare l'uso di carburanti contenenti metanolo dal momento che le prove della sua adeguatezza sono tuttora insufficienti.

Prima di acquistare carburante da un distributore che non si conosce, cercare di scoprire se il carburante contiene alcool. In caso affermativo, determinare il tipo e la percentuale di alcool usato.

Se durante il funzionamento si notano effetti negativi con l'uso di una benzina contenente alcool o che si pensa contenga alcool, sostituirla con un'altra che si è certi non contenga alcool.

Registro di gara

Ogni preparazione seria a una competizione si basa stabilmente sull'esperienza acquisita e accumulata durante le competizioni precedenti. Il modo migliore per organizzare tutte queste informazioni è quello di annotarle in un apposito registro.

Il registro può contenere informazioni quali la regolazione delle sospensioni, i rapporti e la scelta dei pneumatici. Queste informazioni particolareggiate, corredate dalle proprie osservazioni, costituiscono un validissimo strumento quando si gareggia sullo stesso percorso o su un terreno di simili caratteristiche.

Il registro è anche un promemoria di quando è stata effettuata la manutenzione e di quando sarà nuovamente necessaria. Il registro consente di annotare le riparazioni e di tenere traccia delle ore di funzionamento del motore e dei componenti delle sospensioni.

Se si decide di vendere la propria CRF, le registrazioni accurate delle operazioni di manutenzione possono essere un fattore decisivo di scelta per il potenziale acquirente.

Per annotare informazioni importanti relative ad argomenti particolari si potrebbero usare penne o matite di diverso colore.

Ad esempio, i risultati in nero, le impostazioni delle sospensioni e della ciclistica in blu e le scelte dei rapporti di trasmissione in verde. Questi codici colorati consentiranno di individuare immediatamente le varie informazioni.

Annotazioni sulla messa a punto e le regolazioni

Riportare le impostazioni e le regolazioni che hanno dato i migliori risultati in una particolare località. Voci quali:

- modalità PGM-FI
- condizioni di base del tracciato, altitudine e temperatura
- impostazioni delle sospensioni
- regolazioni della ciclistica provate e selezionate
- rapporti
- scelta dei pneumatici
- pressione dell'aria

Annotazioni sulle competizioni

- piazzamenti
- osservazioni per migliorare le prestazioni future: proprie e della CRF
- note sulle strategie

Annotazioni sulla manutenzione

- manutenzione ordinaria
- riparazioni
- ore di funzionamento del motore
- ore di funzionamento dei componenti delle sospensioni

Registrazione dei tempi di uso del veicolo

Questo manuale elenca gli intervalli della manutenzione programmata da eseguire dopo un certo numero di gare o anche dopo un certo numero di ore di uso della motocicletta.

Poiché ogni gara è diversa dalle altre, il modo più efficiente di pianificare la manutenzione è quello di annotare le ore di uso della CRF.

Una stima di massima è abbastanza buona per i nostri scopi. Si può decidere di registrare le ore di uso come si fa per gli aeromobili (ma senza l'aiuto di un contatore elettrico).

Il tempo di funzionamento viene suddiviso in ore e decimi di ora (un decimo di ora equivale a 6 minuti).

Annotazioni sulle gare

Le informazioni che vale la pena di riportare in questa parte del registro comprendono:

- Il piazzamento in ciascuna batteria e la classifica finale.
- Eventuali modifiche che potrebbero migliorare le prestazioni in una successiva occasione.
- Annotazioni sul posizionamento al cancello di partenza o sulle varie parti del percorso che potrebbero rivelarsi utili per il futuro.
- Sezioni del percorso in cui si è scelta una traiettoria sbagliata e si è stati sorpassati troppo facilmente.
- Annotazioni sulla strategia usata dagli avversari durante la gara, o dai corridori in altre gare, che vale la pena di ricordare.

Annotazioni sulla manutenzione

Le informazioni sulla manutenzione ordinaria che sarebbe opportuno riportare sul registro comprendono:



- Date e risultati dei controlli su cilindro, pistone e fasce
- Frequenza della necessità di eliminazione dei depositi carboniosi con un olio particolare
- Data dell'ultima manutenzione del collegamento di ammortizzazione e del cuscinetto del perno forcellone posteriore
- Cambi di olio motore e delle sospensioni
- Sostituzioni della catena, della ruota dentata, del rullo della catena e dei pattini
- Cambi del refrigerante e dei componenti connessi
- Sostituzioni della candela, delle pastiglie dei freni e dei cavi dei comandi







Inoltre, si dovrebbero annotare tutte le irregolarità rilevate nell'usura dei componenti, in modo da tenerne conto per tenere sotto controllo questi punti in futuro.

Elenco parti opzionali

Questi utensili e parti sono ordinabili presso il proprio concessionario.

TELAIO	Osservazioni
Corona	< >: Maglie della catena di trasmissione 49 denti, alluminio. <114>
Standard	
Opzionale	48 denti, alluminio 50 denti, alluminio
Dimensione/ maglie della catena di trasmissione	RK520TXZ/120RJ
Supporto inferiore del manubrio	
Standard	Scostamento di 3 mm
Opzionale	nessuno scostamento

UTENSILI	Osservazioni
Chiave a dente A 	Per registrare il precarico della molla (servono due chiavi).
Cavalletto da lavoro 	Per la manutenzione
Manometro dell'aria	Per controllare la pressione dei pneumatici

TELAIO	Osservazioni
Molla della forcella	4,8 N/mm
Standard (Media)	 Nessun contrassegno (prodotti originali)
Opzionale	
Morbida	4,6 N/mm  1 contrassegno inciso
Rigida	5,0 N/mm  2 contrassegni incisi
Molla ammortizzatore	54 N/mm
Standard (Media)	 Vernice bianca
Opzionale	
Morbida	52 N/mm  Vernice rossa
Rigida	56 N/mm  Vernice blu

Le molle di ammortizzazione e della forcella standard montate sulla motocicletta in fabbrica sono prive di contrassegni. Prima di sostituire le molle, ricordarsi di contrassegnarle in modo da poterle distinguere da altre molle opzionali.

Esistono numerose parti di ricambio che si possono portare sul terreno di gara per avere la certezza di poter gareggiare tutta la giornata. Oltre ai soliti dadi e bulloni, considerare quanto segue:

Parti di ricambio

candele
 filtro dell'aria (pulito e oliato, sigillato in un sacchetto di plastica)
 catena e maglie di giunzione
 pattino della guida della catena
 guida della catena
 rulli della catena
 camere d'aria (anteriore e posteriore)
 parafanghi
 poggia piedi
 tubo di alimentazione del carburante
 filtro della pompa del carburante
 targa porta numero di gara e coperture laterali
 manubrio
 manopole
 leve (freno e frizione)
 attacco della leva della frizione sul manubrio
 cavo della frizione
 gruppo dell'acceleratore
 cavo dell'acceleratore
 leva del cambio
 pedale del freno
 raggi (anteriori e posteriori, entrambi i lati)
 ruote dentate (più grandi e più piccole di quelle standard)
 assortimento di dadi, bulloni, rondelle, viti e coppiglie

Ricambi aggiuntivi

pompa del carburante
 cilindro principale del freno anteriore
 gruppo del freno posteriore
 ruote e pneumatici (anteriore e posteriore, montati)
 dischi e corone della frizione
 olio motore
 sella
 componenti dell'accensione
 tubi flessibili del radiatore
 protezioni del radiatore (destra e sinistra)
 tubi flessibili dei freni (anteriore e posteriore)

Utensili generici

bussole (con adattatore da 3/8 di pollice)
 cacciaviti: a lama piatta e Phillips n° 1, 2, 3
 chiave, grande regolabile
 chiavi: fisse e a tubo
 chiavi: esagonali (a brugola)
 chiave, per raggi
 chiave dinamometrica (scala metrica, con nottolino a scatto)
 pinze: standard, con becchi ad ago, autobloccanti
 martello con testa di plastica
 siringa con arresto regolabile
 manometro
 ferri per pneumatici
 pompa o serbatoio d'aria per gonfiaggio pneumatici
 set di spessimetri
 calibro a corsoio (metrico)
 equipaggiamento per controllo pressione/vuoto

Attrezzi speciali Honda

Tutti gli utensili speciali per la CRF acquistati presso il proprio concessionario.

- Attrezzo di blocco del tendicatena 070MG-0010100
- Chiave inglese 07WMA-KZ30100
- Chiave per i raggi 07JMA-MR60100
- Chiave per i raggi 070MA-KZ30100
- Base del pistone 07958-2500001
- Supporto dello stelo della forcella 07AMB-KZ3A100

Gli strumenti di registrazione del sistema PGM-FI [1] e [2] sono acquistabili presso il concessionario della propria CRF.

- [1] Gruppo unità seriale-USB 38880-N1C-770
- [2] CD-ROM di uso dello strumento di impostazione dei dati 38772-NX7-030


Prodotti chimici

“4-STROKE MOTORCYCLE OIL” Honda o equivalente
 (Olio motore)
 Olio per ingranaggi SAE 80 o 90
 Pro Honda HP Fork Oil, SS-19
 Liquido freni DOT 4
 Lubrificante per catene di trasmissione.
 Olio per filtro dell'aria in schiuma Honda
 Grasso dielettrico Honda
 Adesivo per manopole
 Frenafili Honda
 Grasso al bisolfuro di molibdeno (contenente più del 3% di additivo al bisolfuro di molibdeno)
 Grasso al litio bianco Honda
 Grasso multiuso
 Olio antiruggine
 Lubrificante per cavi
 Antigelo di alta qualità a base di glicole etilenico contenente inibitori di corrosione
 Grasso multiuso a base ureica per alte temperature e alta pressione
 (esempio: EXELITE EP2 prodotto da KYODO YUSHI in Giappone o un prodotto equivalente)

Altri prodotti

pinze per fili per fissaggi di sicurezza
 filo per fissaggi di sicurezza
 fili metallici
 nastro protettivo
 fascette serrafili in plastica
 morsetti per tubi flessibili
 lampadina pensile
 nastro isolante
 tampone abrasivo manuale Scotch-Brite N° 7447 (marrone)
 nastro in Teflon

Schema elettrico



Indice analitico

A

abbigliamento protettivo	2
abbigliamento, protettivo	2
acceleratore,	
controllo	61
gioco	60
accessori	3
alimentazione,	
impianto	42
ambiente, tutela	148
avviamento,	
diagnostica	149
motore	21

B

battito in testa	42
benzina	42
benzina contenente alcol	157

C

camere d'aria, sostituzione	111
candela	68
candela,	
manutenzione	68
osservazione	139
capacità, carburante	42
caratteristiche tecniche	153
carburante	42
carburante,	
capacità serbatoio	42
controllo della tubazione	42
rifornimento	42
sostituzione della tubazione	43
catena di trasmissione	113
comandi	9
consigli per la messa a punto	139
controlli precedenti alla messa in moto	17
controlli, precedenti alla messa in moto	17
controllo del cannotto dello sterzo	120
controllo del manubrio	120
cura dell'aspetto	122
cura, aspetto	122

D

diagnostica	149
distanza, elettrodi della candela	68

E

etichette, sicurezza	4
----------------------------	---

F

filtro dell'aria	57
filtro,	
aria	57
olio	54
pompa del carburante	46
filtro, aria	57
forcella,	
controllo delle sospensioni anteriori	89
olio consigliato	92
registrazioni delle sospensioni anteriori	127
freni,	
altezza pedale	106
leva, registrazione anteriore	106
livello del liquido	107
usura delle pastiglie	109

G

gioco valvole	69
guida,	
abbigliamento	2
informazioni importanti sulla sicurezza	2
operazioni di base	19
precauzioni importanti per la sicurezza	2
prima di	15

I

identificazione, veicolo	152
impianto della frizione, regolazione	63
indicazioni generali sul rodaggio	23
indicazioni generali,	
registrazione delle sospensioni	136
istruzioni operative	19

L

lavaggio della motocicletta	122
-----------------------------------	-----

M

manutenzione dopo la competizione	35
manutenzione tra batterie diverse	
e in allenamento	34
manutenzione,	
competizione generale	30
dopo la competizione	35
importanza	26
posizione dei componenti	36
prima e dopo la competizione	34
programma	28
sicurezza	27
tra batterie diverse e in allenamento	34
miscela benzina alcol	157
modifiche	3
motore ingolfato, avviamento	21
motore,	
avviamento	21
ingolfato	21
non si avvia	149
numero	152
olio	52
perde potenza	149
picchietto	42
pulsante di selezione settaggio	126
pulsante di spegnimento	22
regime minimo	62
spegnimento	22

N

numeri di serie	152
numero d'identificazione del veicolo (VIN)	152

O

olio,	
forcella.....	92
motore	52
operazioni di base	19
opzionali,	
elenco parti	160
ruote dentate	141

P

parti di ricambio	161
parti, opzionali	160
pastiglie, freno	109
picchietto, motore	42
pneumatici,	
in base alle condizioni del percorso	142
pressione dell'aria	111
selezione	112
sgonfi	111
pomello del minimo, accelerato	21
posizione dei componenti operativi	10
precarico della molla, sospensione posteriore	130
precarico, sospensione posteriore	130
pressione dell'aria,	
pneumatici	111
sospensione anteriore	127
prima di mettersi alla guida	15
programma, manutenzione	28
pulizia, cura dell'assetto	122

R

rapporti	141
refrigerante	55
regime minimo, motore	62
registrazione della leva del freno anteriore	106
registrazione delle sospensioni,	
in base alle condizioni del percorso	135
indicazioni generali	136
posteriori	130
registrazioni degli smorzamenti,	
anteriori	127, 128
registrazioni della ciclistica	140
registrazioni delle sospensioni anteriori	127
registrazioni delle sospensioni posteriori	130
registrazioni delle sospensioni,	
anteriori	127
registrazioni,	
ciclistica	140
da competizione	125
sospensioni, anteriori	127
sospensioni, condizioni del percorso	135
sospensioni, posteriori	130
registro di gara	158
registro, gara	158
regolazione delle preferenze personali	143
regolazione,	
preferenze personali	143
regolazioni smorzamento,	
posteriore	131
regolazioni,	
gioco del comando	60, 63, 106
rapporti	141
scelta degli pneumatici,	
condizioni del percorso	142
rimessaggio	147
ruote	110

S

schema elettrico	162
schema, elettrico	162
sella	37
sicurezza,	
brevi cenni sulla	5
etichette	4
informazioni importanti	2
manutenzione	27
precauzioni di guida	20
precauzioni importanti	2
sistema del cilindro	80
sospensione,	
anteriore	89
posteriore	105
specifiche di serraggio,	
motore	154
telaio	155, 156
spegnimento del motore	22
spia del settaggio	14, 126
spia,	
indice dei DTC	13
ispezione dei circuiti	12
lampeggio della spia MIL	11
modalità	14, 126
strumentazione	9

(continua)

Indice analitico

T

telaio secondario	40
trasporto	146

U

utensili.....	161
---------------	-----

Produttore, rappresentante autorizzato e importatore per il mercato UE

Produttore	Rappresentante autorizzato e importatore per il mercato UE
Honda Motor Co., Ltd. 2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Giappone	Honda Motor Europe Ltd. Cain Road, Bracknell, RG12 1HL (Regno Unito)

